


## 家庭用

- 業務用として使用しないでください。
- 他の用途での使用はしないでください。  
思わぬ事故の原因になります。

# ホットプレート YHA-W010E



## も く じ

安全上のご注意	1～3
ご使用上の注意	4
仕 様	4
各部の名称とはたらき	5
使いかた	6～8
お手入れと保管	8～9
故障かな?と思ったら	10
アフターサービスについて	10

この商品は、海外ではご使用になれません。  
FOR USE IN JAPAN ONLY

- このたびは、弊社ホットプレートをお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
- ご使用前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- お読みになったあとは、大切に保管してください。

# 安全上のご注意

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、必ずお守りください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



## 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、死亡又は重傷を負うことが想定される内容を示しています。



## 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、軽傷や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



○記号は禁止「してはいけないこと」を表示しています。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は強制「しなければいけないこと」を表示しています。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。




## 警告



指示に従う

### 交流100V定格15A以上のコンセントを単独で使用する


●交流100V以外での使用、または延長コードやタコ足配線などで使用するとコンセントの異常発熱や感電・発火・火災の原因になります。



分解禁止

### 修理技術者以外の方は、絶対に分解・修理・改造はおこなわない

●火災・感電・けがの原因になります。  
※故障と思われるときは、お買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。



指示に従う

### 電源プラグは根元まで確実に差し込む

●発熱・感電・火災の原因になります。



禁止

### 傷んだ電源コードや電源プラグは使用しない コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

●感電・ショート・発火の原因になります。



指示に従う

### 本体に異常・故障・破損があったり、電源プラグや電源コードが異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止する

●火災・感電・けがの原因になります。  
すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。



指示に従う

### 定期的に電源プラグのほこりをふき取る 電源プラグにピンやゴミを付着させない

●刃や刃の取り付け面にピンやゴミが付着したり、ほこりがたまると、感電・ショート・発火の原因になります。また、湿気などで絶縁不良となり火災の原因になります。  
電源プラグのお手入れは、乾いた布でふいてください。



ぬれ手禁止

### ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

●ショート・感電・けがの原因になります。



接触禁止

### 使用中や使用後しばらくは、プレート・ヒーター部・感熱棒などの高温部に触れない、手や顔を近づけない

●高温ですのでやけどの原因になります。  
特にお子さまには触らせないように注意してください。

# 警告



禁止

電源コードを傷付けたり、破損させたり、熱器具に近付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて使用しない

- また、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工すると、電源コードが破損し火災・感電の原因になります。
- ※結束バンドは必ず外す。



水ぬれ禁止

本体やコントローラーを水につけたり、水をかけたり、丸洗いをしない

- 感電・ショート・火災・故障の原因になります。



指示に従う

お手入れは充分冷めてからおこなう

- プレートや感熱棒などの高温部に触れ、やけど・けがの原因になります。



禁止

コントローラーをなめさせない

- お子さまが誤ってなめないように注意してください。感電・やけど・けがの原因になります。



指示に従う

コントローラーは差し込み口の奥にあたるまで確実に差し込む

- 感電・ショート・発煙・発火の原因になります。



禁止

通電したまま放置するなど、使用中はその場を離れない

- 過熱により調理物がこげたり、発煙・発火・火災の原因になります。
- ※離れる場合は温度調節つまみを「切」にしてください。



禁止

フローリング・畳・じゅうたん・熱に弱い敷物（テーブルクロスなど）の上で使用しない

- 床面や敷物が熱で変色・変質したり、発火・火災の原因になります。



禁止

カーテン・新聞紙などの燃えやすいもの、熱に弱いものが周辺にある場所では使用しない

- 発火・火災の原因になります。



禁止

専用のコントローラー以外を使用したり、他の機器に使用しない

- 同梱のコントローラーは本製品の専用品です。他の機器に転用したり、類似のものを本製品に使用しないでください。発火・故障の原因になります。



プラグを抜く

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く

- けが・やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



プラグを抜く

お手入れのときは必ず電源プラグをコンセントから抜く

- やけど・感電・けがの原因になります。



指示に従う

プレートを外すときや本体を持ち運ぶときは、充分冷めてからおこなう

- プレートなどの高温部に触れ、やけど・けがの原因になります。



禁止

開口部やすき間にピンや針金などの異物を入れない

- 感電・けが・故障の原因になります。



禁止

感熱棒や差し込み口のピンにゴミ・ほこり・金属物などを付着させない

- ショート・感電・火災の原因になります。



禁止

揚げ物料理には使用しない

- 火災の原因になります。



禁止

お子さまや取り扱いに不慣れな方だけで使用しない

- 幼児の手の届く場所で使用したり、保管しない
- 感電・やけど・けがの原因になります。



指示に従う

包装用ポリ袋はお子さまの手の届かない場所に保管する

- 誤って顔にかぶったり、巻き付いたりして窒息し、死亡の原因になります。

# ⚠ 注意



**電源プラグやコントローラーを抜くときは、電源コードを持って引き抜かない**

禁止

●感電・ショート・発火の原因になります。  
※必ず電源プラグやコントローラーを持って引き抜いてください。



**不安定な場所、湿気・ほこりの多い場所では使用しない**

禁止

●やけど・感電・火災の原因になります。



**本体やコントローラーのプラスチック(樹脂)部分に油を付着させたままにしない**

禁止

●油の種類によってはプラスチック(樹脂)を侵すものがあり、破損してけが・事故の原因になります。  
油が付着した場合はきれいにふき取ってください。



**調理以外の目的で使用しない**

禁止

●火災・やけど・故障の原因になります。



**壁や家具の近くで使用しない**

禁止

●蒸気や熱により壁や家具を傷めたり、変色・変形の原因になります。



**次のような場所では使用しない**

禁止

●故障・けが・感電・火災の原因になります。  
●火気(コンロ・ストーブ)などの近くや直射日光のあたる所。  
●高温(40℃以上)になる所。  
●ほこりや金属片の多い所。  
●油・油煙・引火性のガスのある所。  
●雨や水のかかる場所や湿気の多い所。



**調理物以外のものをプレートに直接のせて加熱しない(缶詰や瓶詰など)**

禁止

●缶または瓶が破裂したり、赤熱してやけど・けがの原因になります。



**使用後は毎回お手入れをする**

指示に従う

●調理くずや調理物から出る油が残ったまま調理すると発煙・発火の原因になります。



**本製品は一般家庭用です絶対に業務用には使用しない**

禁止

●本製品に無理な負担がかかり、故障・火災・事故の原因になります。



**掃除用・整髪用・殺虫剤などのスプレーを吹き付けない**

禁止

●変質・破損・けが・事故の原因になります。



**本体やプレートの上にとったり、重いものをのせない強い衝撃を与えない**

禁止

●本体・プレート・コントローラーに無理な力や強い衝撃を与えると、破損・故障・感電・けがの原因になります。  
●コントローラーは正しく温度調節ができなくなる原因になります。  
●プレートはフッ素加工が施されており、フッ素加工がはがれる原因になります。



**電源コードを持って本体を引きずらない**

禁止

●故障・事故の原因になります。



**燃えやすいものを本体の上にとったり、本体の下に入れて使用しない**

禁止

●火災の原因になります。



**必要以上に加熱しない**

禁止

●過熱して発火する原因になります。



**プレートを外したまま通電したり、ヒーターの上にプレート以外のもの(やかんや鍋など)を置かない**

禁止

●故障・やけど・火災の原因になります。












**お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきんなどは使用しない**

禁止

●製品の変質や劣化による破損・故障・けが・事故の原因になります。  
※お手入れは水またはぬるま湯か、薄めた台所用中性洗剤を含ませたふきんで汚れをふき取ってください。



# ご使用上の注意

 <p><b>調理物・水・油分が残ったままの状態</b>で放置しない ●プレートが腐食する原因になります。</p>	 <p>使用中や使用後しばらくは、本体やプレートなどが熱くなっています フローリング・畳・じゅうたん・熱に弱い敷物(テーブルクロスなど)の上に置いたり、持ち運んだりしない ●床面や敷物が熱で変色・変質したり、やけど・発火・火災の原因になります。</p>
 <p><b>異物が付着したまま使用しない</b> ●プレート裏面・ヒーター・感熱棒などに異物が付着したまま使用すると、故障・発煙・発火の原因になります。</p>	 <p>使用中や使用後しばらくは、カーテンや新聞紙などの燃えやすいものが接触しないようにする ●発火・火災の原因になります。</p>
 <p><b>本体やプレートを直接ガスコンロなど直火にかけない</b> ●本体が燃えたりプレートの変形やフッ素加工がはがれ腐食の原因になります。</p>	 <p>コントローラーに調理物の汁やふきこぼれなどがかからないようにする ●ショート・感電・故障の原因になります。</p>
 <p><b>予熱以外のカラ焼きをしない</b> ●変形・変質・故障の原因になります。</p>	 <p>ヘラの先端や角部または串などでプレートの表面を強くこすらない プレートの角部(コーナー)を強くこすらない ●プレートに傷が付く原因になります。</p>
 <p><b>プレートに金属製のヘラ・ナイフ・フォーク・串(ピック)などを使用しない</b> ●金属製のヘラ・ナイフ・フォーク・串(ピック)などを使用すると、フッ素加工が傷付き、腐食の原因になります。市販の耐熱樹脂製ヘラか木製ヘラ、竹串を使用してください。</p>	

## 仕 様

電 源	交流100V 50-60Hz共用
消 費 電 力	1000W
製 品 寸 法(約)	平 面 プ レ ー ト 時 幅:340mm×奥行:230mm×高さ:75mm
	た こ 焼 き プ レ ー ト 時 幅:340mm×奥行:230mm×高さ:70mm
製 品 質 量(約)	平 面 プ レ ー ト 時 1.4kg
	た こ 焼 き プ レ ー ト 時 1.7kg
コ ー ド 長(約)	1.9m
温 度 調 節	保温(約80℃)～強(約230℃) バイメタル式サーモスタット(可変式)
安 全 装 置	温度ヒューズ

※製品の仕様や外観などは改善などのため、予告なく変更する場合があります。

※製品寸法・製品質量にコントローラーは含まれておりません。




# 各部の名称とはたらき

## ■ 平面プレート

- 目玉焼き・お好み焼きなど

## ■ たこ焼きプレート

- たこ焼き



## ■ プレートについて

### 使用中や使用後しばらくはプレートを触らない

※お手入れや本体を持ち運ぶときは、プレートが充分冷めたのを確認してから、おこなってください。やけどの原因になります。

※プレートの表面にフッ素加工が施されています。

※プレートは多少の色むらがある場合がありますが、使用上支障ありません。

※長時間使用していると、調理物の油によって変色することがありますが、使用上支障ありません。

## コントローラー（自動温度調節器）

### やけどに注意


使用中や使用後しばらくは、感熱棒が大変熱くなっていますので、充分冷めるまで絶対に触らないでください。

### リリースレバー

コントローラーを差し込み口から抜くときにこのレバーとコントローラーを一緒ににぎります。

### 電源ランプ兼 温度調節目盛り 合わせ位置

※使用中は設定した温度に保つため、消えたり、ついたりします。  
※この位置に温度目盛りを合わせます。



### 感熱棒

温度を感知します。

温度調節つまみ  
(温度調節目盛り付き)  
調理に応じて温度を  
調節します。

### 警告



本体やコントローラーを水につけたり、水をかけたり、  
水ぬれ禁止 丸洗いをしない

- 感電・ショート・火災・故障の原因になります。



専用のコントローラー以外  
を使用したり、他の機器に  
使用しない

- 同梱のコントローラーは本製品の専用品です。他の機器に転用したり、類似のものを本製品に使用しないでください。発火・故障の原因になります。

### サーモスタットのはたらきについて

- 設定した温度に保つため、コントローラー内部にサーモスタットが付いています。調理途中に電源ランプが消えたり、ついたりしながら調理を続けますが、故障ではありません。
- このときの動作音（カチッ）は、サーモスタットが働いている音で故障ではありません。

# 使いかた

## ご使用前のご注意

はじめてご使用になるときは、においや煙が出ることがありますが、故障や異常ではありません。においや煙はご使用にともない出なくなりますので、そのままご使用ください。

※においや煙が気になる場合は換気扇を回したり、窓を開けるなどして換気をおこなってください。


- お使いになる前に必ず各部をきれいにふいてください。
- 天板の材質が天然木のキッチンカウンターなどの上で使用しないでください。特に白木の上で使用すると変色・こげなどの原因になります。

## 1 平面プレートまたはたこ焼きプレートを本体にセットする

- 調理に合わせて、平面プレートまたはたこ焼きプレートを本体にセットする。

平面プレート  
※焼き肉  
焼きそば  
お好み焼きなど

たこ焼きプレート  
※たこ焼き専用



### ご使用上の注意

- プレート裏面やヒーターに水・油・調理くずなどの異物が付着したままプレートをセットしないでください。故障・発煙・発火の原因になります。
- プレートは傾きなどがなく、ていねいにセットしてください。またプレートを重ねて使用しないでください。調理物がこぼれたり、けが・やけど・故障の原因になります。
- 使用中や使用後しばらくはプレートを交換したり、取り外したりしないでください。やけどの原因になります。

## 2 コントローラーを本体に差し込む

- コントローラーが差し込み口の奥にあたるまで確実に差し込む。

### 警告




コントローラーは差し込み口の奥にあたるまで確実に差し込む

指示に従う ●感電・ショート・発煙・発火の原因になります。

### ご使用上の注意

- コントローラーの感熱棒や差し込み口のピンの汚れは、使用前に必ずふき取ってください。



# 使いかた つづき

## 3 電源コードの結束バンドを必ず外し、電源プラグをコンセントに差し込む

- 温度調節つまみが「切」になっているのを確認し、電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込む。

### 警告



交流100V定格15A以上のコンセントを単独で使用する

- 交流100V以外での使用、または延長コードやタコ足配線などで使用するとコンセントの異常発熱や指示に従う 感電・発火・火災の原因になります。


### ご使用上の注意

- プレートを本体にセットしていない状態で通電しないでください。
- フローリング・畳・じゅうたん・熱に弱い敷物(テーブルクロスなど)の上で使用しないでください。
- 本体底面の穴をふさがらないでください。故障・火災の原因になります。

## 4 調理する

- 1 調理に応じて温度調節つまみを合わせ、予熱をする。  
(電源ランプが点灯して通電をお知らせします)

- 2 電源ランプが消えたら予熱完了。  
プレートに食用油を薄く引き調理する。



電源ランプ  
(電源ランプに温度目盛りを合わせる)  
電源ランプが点灯していることを確認してください。

### ■調理温度の目安

※下記の温度と調理例は目安です。お好みで調節してください。

目盛り	保温	弱	中	強
温度の目安(約)	80℃	140℃	180℃	230℃
調理例	焼きものの保温	目玉焼き ホットケーキ	ハンバーグ 焼き餃子	たこ焼き・焼き肉 焼きそば・お好み焼き

### 警告



使用中や使用後しばらくは、プレート・ヒーター部・感熱棒などの高温部に触れない、手や顔を近づけない

- 高温ですのでやけどの原因になります。特にお子さまには触らせないように注意してください。

接触禁止

### ご使用上の注意

- 温度調節つまみは「切」と「230℃」で止まります。それ以上は無理に回さないでください。
- 使用中に温度調節つまみを操作するときは、周囲を含め温度が高くなっているので注意してください。
- プレートと本体のすき間に、水・油・調理物が入らないように注意してください。故障・感電・発火の原因になります。
- 材料やたれなどの水分により、油が飛び散る場合があるので注意してください。
- 使用中は本体の近くに熱に弱い容器類などを置かないでください。変形・発火の原因になります。
- 予熱をするときや使用中に、ときどきカチカチと音がすることがありますが、ヒーターの熱による金属の膨張音であり、異常ではありません。
- 予熱以外のカラ焼きはしないでください。
- 金属製のヘラ・ナイフ・フォーク・串(ピック)などは使用しないでください。プレート表面に傷が付き、腐食の原因になります。



# 使いかた つづき

## たこ焼きプレートでたこ焼きを作るには

- ① たこ焼きの材料（生地・具）を準備する。  
※下記分量はたこ焼き20個分の目安です。お好みに合わせて分量を調節してください。

### ■ 生地

- 小麦粉（薄力粉）……………130g
- 水（または、だし汁）……390cc
- 卵……………1個
- 塩……………お好みで少々

### ■ 具

- ゆでだこの切身……………適量
- ネギ、キャベツ、紅しょうがを  
みじん切りにしたもの……………適量
- かつおぶし……………適量

ボウルで卵をとき、水またはだし汁と塩を入れ、小麦粉を少しずつ入れながらだまのできないように混ぜる。  
※市販のたこ焼き粉を使ってもおいしく焼くことができます。

- ② 本体にたこ焼きプレートをのせ、温度調節つまみを230℃に合わせます。  
（電源ランプが点灯して通電をお知らせします）
- ③ 電源ランプが消え予熱が完了したら、プレートに食用油を薄く引き、生地をプレートの穴の約半分まで入れる。
- ④ 少し焼いたあと具を入れ、ふたたび穴を満たすように生地を入れる。
- ⑤ 竹串などで返せる程度に焼けたら少しずつ回転させ、形を丸く整えながら焼く。
- ⑥ 焼き上がったら皿などに移し、お好みによりソースやかつおぶし、青のりなどをかけたらでき上がり。
- ヒーターの構造上、比較的早く焼ける穴と遅く焼ける穴があります。たこ焼きを上手に仕上げるコツとして、焼き上がったものからお皿に取り上げ、竹串などで順番に早く焼ける穴へ移していくと上手に焼くことができます。

## 5 ご使用後は電源プラグをコンセントから抜く

- 温度調節つまみを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜く。

### ご使用上の注意

- 使用中や使用後しばらくの間、感熱棒が熱くなっていますので、コントローラーをすぐに抜くとやけどの原因になります。
- 本体やプレートが充分冷めてからコントローラーを差し込み口から抜き、下記の「お手入れと保管」にしたがってお手入れをする。

### ⚠ 警告



お手入れは充分冷めてからおこなう

- プレートや感熱棒などの高温部に触れ、やけど・けがの原因になります。

指示に従う

## お手入れと保管

お手入れや移動のときは、電源プラグをコンセントから抜き本体などが充分冷めたのを確認してからおこなう。ホットプレートは、食品に触れる調理器具です。ご使用後は必ずお手入れをしていつも清潔な状態で使用する。

※こびり付きをそのまま放置しておくと、焼き付いて取れなくなり、変色・変形・発火の原因になります。

※お手入れのときは、けがなどを防止するためゴム手袋などを着用してください。

### ⚠ 警告



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない  
●ショート・感電・けがの原因になります。

ぬれ手禁止



本体やコントローラーを水につけたり、水をかけたり、丸洗いをしない  
●感電・ショート・火災・故障の原因になります。

水ぬれ禁止

# お手入れと保管 つづき

## ⚠ 注意



お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきんなどは使用しない  
●製品の変質や劣化による破損・故障・けが・事故の原因になります。  
※お手入れは水またはぬるま湯か、薄めた台所用中性洗剤を含ませたふきんで汚れをふき取ってください。



掃除用・整髪用・殺虫剤などのスプレーを吹き付けない  
●変質・破損・けが・事故の原因になります。

## ■平面プレート・たこ焼きプレート（丸洗いできます）

- 台所用中性洗剤を柔らかいスポンジに含ませて水洗いする。  
洗剤が残らないように水で洗い流し、乾いた柔らかいふきんで充分水分をふき取って乾燥させる。

### ご使用上の注意

- 調理物が残った状態や、異物が付着したまま放置しないでください。

## ■本体（丸洗いできません）

- 油汚れや調理くずなどは、水またはぬるま湯に浸した柔らかいふきんをよくしぼってふき取る。
- 落ちにくい汚れは、薄めた台所用中性洗剤に浸した柔らかいふきんをよくしぼってふき取り、さらに乾いた柔らかいふきんで洗剤が残らないようにきれいにふき取る。

### ご使用上の注意

- 本体の丸洗いは絶対にしないでください。

## ■コントローラー（丸洗いできません）

- 油汚れや調理くずなどは、水またはぬるま湯に浸した柔らかいふきんをよくしぼってふき取る。
- 落ちにくい汚れは、薄めた台所用中性洗剤に浸した柔らかいふきんをよくしぼってふき取り、さらに乾いた柔らかいふきんで洗剤が残らないようにきれいにふき取る。

### ご使用上の注意

- コントローラーの丸洗いは絶対にしないでください。

## フッ素加工を長持ちさせるために

プレートの表面にはフッ素加工が施されています。フッ素加工面を保護するために次の点に注意する。

- ① 金属製のヘラ・ナイフ・フォーク・串（ピック）・たわしなどは、プレート表面に傷が付きフッ素加工がはがれたり、腐食の原因になるので使用しない。  
※ヘラを使用する場合は、市販の耐熱樹脂製ヘラか木製ヘラを使用する。  
※串を使用する場合は、市販の竹串を使用する。
- ② ヘラの先端や角部または串などでプレートの表面を強くこすらない。またプレートの角部（コーナー）を強くこすらない。
- ③ 調理物が残った状態や、異物が付着したまま放置しない。
- ④ 使用後は必ずお手入れをして、直射日光を避け、湿気の少ない場所に保管する。

## ■保 管

保管のときは必ずお手入れをおこない、よく乾燥させる。

- お手入れしたあとよく乾燥させ、包装ケースに納めるかポリ袋をかぶせ、直射日光や湿気を避けて保管する。（湿ったまま保管するとカビの発生や異臭・故障の原因になります）

### ご使用上の注意

- プレートをセットしたまま、本体を傾けたり、立てたりしないでください。  
プレートが外れて落下し、けが・故障・破損の原因になります。
- プレートを重ねて収納するときは、必ずふきんなどの柔らかいものをプレートの間に入れて重ねてください。直接プレートを重ねると表面に傷が付く原因になります。

# 故障かな?と思ったら

次の点検をおこなってください。

症 状	原 因	処 置
プレートの温度が上がらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 温度調節つまみの目盛りが「切」になっていませんか?</li> <li>● コントローラーが確実に差し込まれていますか?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 温度調節つまみの目盛りを調理温度に合わせてください。</li> <li>● コントローラーを確実に差し込んでください。</li> </ul>
使用中に『カチカチ』と音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ヒーターの熱による金属の膨張によるものです。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 異常ではありませんので、そのままお使いください。</li> </ul>
電源ランプが点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源プラグがコンセントから抜けていませんか?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込んでください。</li> </ul>
電源ランプが消えたり、ついたりする	<ul style="list-style-type: none"> <li>● サーモスタットの働きにより温度を調節しています。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 異常ではありませんので、そのままお使いください。</li> </ul>

## 点検のお願い

安全に長くご愛用いただくために、日頃から点検をおこなってください。

### ★こんな症状はありませんか?

- 電源コード・電源プラグが異常に熱い。
- 電源コード・電源プラグに深い傷や変形がある。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- こげくさいにおいがする。
- 器具に触れるとビリビリと電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

- 電源プラグやコンセントにほこりやごみがたまっている。

### ★異常があれば

#### ご使用中止!!

故障や事故防止のため、温度調節つまみを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

ほこりやごみを取り除いてください。

## アフターサービスについて

- ①この製品は保証書がついております。  
お買い上げの際に、販売店より必ず保証欄の「お買い上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- ②保証期間はお買い上げ日より1年です。  
保証期間中の修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。保証書の記載内容により修理いたします。その他詳細は保証書をご覧ください。
- ③保証期間経過後の修理(有料)についてはお買い上げの販売店にご相談ください。
- ④この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。  
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ⑤アフターサービスについてご不明な場合は、本書に記載の「山善 家電お客様サービス係」へお問い合わせください。

この製品についてのお取扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、「山善 家電お客様サービス係」にご相談ください。

- FAXまたはEメールでのご相談も受け付けております。その際は、商品名・品番・ご相談内容・お名前・お電話番号をご記入の上、ご相談ください。

### 「山善 家電お客様サービス係」

ダイヤル  0570-077-078

※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。  
受付時間: 10:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

● FAXでの  <sup>フタバ</sup> 0120-680-287

● Eメールでの  [info\\_m@yamazen.co.jp](mailto:info_m@yamazen.co.jp)

### 個人情報の取扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせの際には商品名・品番をご連絡ください。

J-150415