



キッチンマット(家庭用)

品番 YKM-1145FL

取扱説明書 《保証書付》

このたびは弊社のキッチンマットをお買上げ頂き、まことにありがとうございます。

- この「取扱説明書」、特に1・2・3頁の「安全上の注意」を必ずお読み頂き、正しくお使い下さい。
尚、お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管下さい。
- 「保証書」の記入を必ずご確認下さい。

もくじ

仕様	表紙	お手入れと保管のしかた	5
安全上のご注意	1・2・3	●本体表面の防水シートについて	
ご使用になる前に	4	次のような場合には	6
●本体の敷きかた		アフターサービスについて	6
各部のなまえと使いかた	4	保証書	裏表紙
●正しい使用例			

仕様

品 番	YKM-1145FL	
定 格	交流100V 70W	
寸 法	約45cm×110cm	
重 量	約850g	
表 面 材 質	ポリプロピレン系	
コ ー ド	有効長 約1.5m	
測定値		
温 度 調 節 目 盛	弱	強
電 気 代(1時間あたり)	約1.1円	約1.8円
消費電力量(1時間あたり)	約40Wh	約67Wh
表 面 温 度	約35°C	約45°C

・表面温度や消費電力量は、日本電機工業会の測定方法に基づき測定した値であり、

電力料金目安単価 27円/kWh(税込)として計算しております。

ただし、電力会社及びご家庭の電力使用量、器具の使用条件などにより多少異なります。

・実際に使用されるときは、室温や床面など部屋の構造や使用状態により多少異なります。

※この商品は日本国内専用です。国外では使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全上のご注意

- ★ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ★ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」・「警告」・「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

△危険：人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。

△警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

△注意：人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

<記号の意味>

△記号は、危険・警告・注意を促す内容を表わしています。(図の中に具体的な注意内容が描かれています。)

○記号は、行為の禁止を表わしています。(図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。)

●記号は、行為の強制や指示の内容を表わしています。(図の中に具体的な指示内容が描かれています。)


★お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

!**危険**

低温やけどや脱水症状をおこす恐れがありますので
次の様な方は、ご使用にならないでください。



- 乳幼児・お年寄り・ご病人・身体の不自由な方・皮ふの弱い方。
- 深酒をされた方や、疲労の激しい方。
- 眠気をさそう薬(睡眠薬・かぜ薬など)を服用された方。



低温やけどについて


普通のやけどは、火や熱湯などの高温なものに皮ふが触れておこりますが、40℃～60℃の比較的低い温度においても皮ふの同じところが長時間触れていると、赤い斑点や水ぶくれができることがあります。これが低温やけどです。

※万一、低温やけどをされたときは、ただちに専門医の診断を受けてください。

!**警告**

就寝用暖房器具として使用しないでください。

- 低温やけどや脱水症状をおこす
恐れがあります。
- 事故(火災等)や故障の原因と
なります。





注 意

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

- ・感電やショートして発火することがあります。



強 制




電源コードや電源プラグがいたんだり、コンセントのさし込み口がゆるいときは使用しないでください。又、コンセントのさし込み口の所に、ほこりやごみ等がある時は、必ず取り除いてください。

- ・感電やショート・発火の原因となります。



禁 止



電源コードを傷つける・加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを乗せる・挟み込む・本体の下を通すなどしないでください。

収納する時に、電源コードを本体に巻きつけない。
商品を折り曲げたり、丸めたりして収納しない。

- ・電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



禁 止



船舶の電源・交流200Vや直流電源など交流100V以外では使用しないでください。

海外では使用できません。

- ・火災・感電の原因となります。




禁 止

他の暖房器具(電気毛布、湯たんぽ、電気こたつ、ホットカーペット等)との併用はおやめください。

- ・事故(火災等)や故障の原因となります。



禁 止




分岐コンセントの使用やタコ足配線はしないでください。

- ・電気容量がオーバーすることがあり、分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



禁 止




使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。

- ・けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。



電源プラグを抜く



コントローラーに水やお茶、ペットの尿等の液体物をこぼしたり、強い衝撃をあたえないでください。

コントローラー部を踏まないでください。

- ・過熱・故障の原因となります。
ただちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。



禁 止






注 意

座布団など保温性のよいものや、タンスなど重いものをコントローラーや本体の上に置かないでください。

- 部分的に温度が高くなり、ヒーター線をいためたり、熱で置いたものや床材をいためる恐れがあり、又、故障の原因になります。
- 部分的に保温した状態で長時間使用されますと、本体がヒーター線に沿う形で変色し、故障や床面(畳・フローリング等)の変色・変形の原因となります。



禁 止

ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。

- 本体やコントローラーをいため、過熱することがあります。



禁 止

●ニツ折りに重ねて使用しないでください。
●本体にシワが入ったまま使用しないでください。
●凸凹・段差のある場所では使用しないでください。

- ヒーター線をいため、火災や故障の原因となります。



禁 止

●針やピンなどでさしたり、刃物で傷つけないでください。
●厚い座布団・布団・クッション・ソファー・ベッド等柔らかい物の上では絶対に使用しないでください。

- ヒーター線をいため、感電や火災の原因となります。



禁 止

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

- 発火したり、異常動作してけがをすることがあります。



分解禁止

ベンジン・灯油・スプレー缶・カセット用ガスボンベなどを本体の上や近くに置かないでください。


- 爆発・火災の原因となります。



禁 止

犬や猫などのペットの暖房用には絶対使用しないでください。


- ヒーター線や電源コードをいため火災の原因となります。



禁 止

アイロン台として使ったり、電熱器具(ホットプレートやトースターなど)やガスコンロなどを上に置いて使用したり、ストーブの近くや上で使用しないでください。

- 電熱器具やガスコンロが過熱したり、熱で本体をいため発火の原因となります。



禁 止

1m 以上離す

ご使用になる前に

本体の敷きかた

△ 注意

コントローラー部分は防水ではありません。コントローラーに水等の液体物をこぼした場合はすぐにふき取ってください。●感電の危険や本体をいためます。

土足の場所では絶対に使用しないでください。

- 本体をいためます。


段差のない平らな場所に広げて敷いてください。

- 巻いたり折りたんだままで使用すると、本体をいためます。

熱に弱い敷物や床面・熱をとられやすいフローリング床面等で使用するときは、本体の下に市販の断熱シートを敷いてください。

- 熱による床面の変色・変形・割れ・隙間の発生を防ぎ、断熱効果もあります。

- 塩化ビニール製クッションフロアの上で使用すると、変色・変形の原因となります。



各部のなまえと使いかた

電源 プラグ を コンセント に さし込みます。

- 交流100V・7A以上のコンセントに根元まで確実にさし込んでください。



△ 注意


コンセントのさし込み口がゆるいときは使用しないでください。●過熱し危険です。

△ 注意

外出時や長時間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

「電源/温度切換ツマミ」をお好みで「弱」及び「強」にします。

- 電源ランプが点灯して、電源の入っていることを知らせます。



ご使用後は、電源 / 温度調節ツマミを「切」にしてください。

正しい使用例

※コントローラー部分は防水ではありませんので、水漏れには充分ご注意ください。

- キッチンマットとして



- ダイニングマットとして



お手入れと保管のしかた

お手入れのしかた

(本体表面は汚れにくい防水シートを使用しています。)

- お手入れ前に必ず電源プラグを抜いてください。
- 丸洗いやドライクリーニングはできません。
- コントローラーはぬらさないようにご注意ください。
- お手入れ後は日陰で充分に自然乾燥させてください。

- ベンジン・シンナー・アルコール・漂白剤などは使用しないでください。




1. 軽い汚れのとき

- モップでふけば簡単に取れます。ほこりや砂などは、表面を傷つける恐れがありますので、電気掃除機などで吸い取ってください。



2. ひどい汚れのとき

- ぬるま湯を浸した布などでふき取ってください。
- コーヒー・牛乳・ソース・しょうゆなどをこぼしたときは、こぼした直後に乾いた布や吸取り紙で吸い取ってください。
- 洋ガラシや赤チンキなどを、しみの残りやすいのをこぼしたときは、乾かないうちに中性洗剤（食器用など）を少量、水に溶かしたものでふき取り、その後必ずぬれタオルなどで洗剤をよくふき取ってください。



本体表面の防水シートについて

- 本体表面は、内面に水などがしみ込みにくい防水シートを使用していますが、こぼれたまま放置しておくと内面にしみ込む場合がありますので、すぐにふきとってください。

- 直射日光の当たる場所で長時間使用すると、変色・変質する場合があります。

※本体外周付近に液体をこぼした場合、裏面にしみ込み長時間放置すると、床面の変色の恐れがありますので、こぼした液体はすぐにふき取り、本体裏面を充分に自然乾燥させてください。

保管のしかた

1. 保管前のお手入れ


食物のカスや汁などが付着したままですと保管中にカビや虫が発生する原因となりますのでよく取り除いてください。

2. 湿気の除去

温度調節ツマミを「強」にし、約5時間ほど通電して、よく乾燥させてください。また、暖かい状態では梱包しないでください。

3. 折りたたんで収納

- 表面が外側になるように折りたたんでください。



- 購入時のポリ袋に収納し、湿気の少ない場所に保管してください。保管するときは上に物を乗せないようにしてください。

4. 防虫剤は使用しないでください。

本体は化織を使用していますので防虫の必要はありません。ナフタリンや樟脑などの防虫剤は、コントローラーや発熱体などをいためる恐れがあります。

- 長期間ご使用の場合は、カビの発生などにご注意ください。本体表面は防水構造のため、通気性がありませんので、ときどきたたんでも床などを乾燥させてください。

- コントローラー部分は、防水ではありません。コントローラーに水やお茶、ペットの尿などの液体物をこぼすと、発煙・発火の原因になります。

次のような場合には

■次のような異常があつたり、状態になったときはただちに使用を中止し、お買上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。

使用前に次のような異常があつたとき	使用中に次のような状態になったとき
<ul style="list-style-type: none">■コードの損傷。(被覆のすりきれ・ひび割れ)■コントローラーや操作部の破損。■本体が破れたり、すりきれているとき。■本体の表面が熱により部分的に変色しているとき。	<ul style="list-style-type: none">■本体が異常に熱いとき。■ときどき暖かくならないとき。■電源プラグやコンセントが熱くなりすぎるとき。■コントローラーに<ul style="list-style-type: none">●水やお茶などをこぼしたとき。●強い衝撃をあたえたとき。■取扱説明書どおりに使用されても、まだご不明な点があるとき。

警 告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

修理を依頼される前にお確かめください

症状	お確かめください
電源ランプが点灯しない	電源プラグは確実にさし込まれていますか？
暖かくならない	床材の種類によっては床下に熱が奪われます。 この場合市販の断熱保温シートなどをご使用ください。

アフターサービスについて

製品の保証について

- 1 このキッチンマットには保証書がついています。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。
- 2 保証期間はお買い上の日から1年間です。保証書の記載内容によりお買い上の販売店が修理いたします。修理のときは販売店へ持ち込みをお願いいたします。
くわしくは保証書をご覧ください。
- 3 保証期間中の修理など、アフターサービスについておわかりにならない場合は、お買上げの販売

店にお問い合わせください。

- 4 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

補修用性能部品について

当社はこのキッチンマットの補修用性能部品を製造打切後、最低6年間保有しております。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

★長年ご使用の電気暖房器の点検を! (毎年シーズン前に次の点を点検してください。)

- ご使用の際
こんな症状は
ありませんか
- 電源を入れても、時々運転しないときがある。
 - コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
 - 運転中に異常な音やこげ臭いにおいがする。
 - プラグ、コード、本体、コントローラーなどが異常に熱い。
 - その他の異常や故障がある。



ご使用
中 止
販売店
へ連絡

すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。そのままの状態で使用しますと、感電や火災の事故原因や故障になります。
(ご自分では絶対に分解しないでください。)

★点検・修理についての費用などくわしいことは販売店にご相談ください。★

この商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、**山善** サポートセンターにご相談ください。

山善 サポートセンター

※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。

ナビダイヤル  057-000-2112

受付時間 10:00 ~ 17:00 (土・日・祝日は除く)

● Eメールでのご相談は support@qriom.com

● 季節や時間帯によってナビダイヤルがかかりにくい場合があります。
その際は、「お買い求めの商品名・形名・ご相談内容・お客様の
お名前・お電話番号」をご記入のうえ、Eメールにてお問い合わせ
ください。サービス係よりご連絡させていただきます。



株式会社 **山善** 家庭機器事業部

〒550-8660 大阪市西区立売堀3丁目2番5号