

YAMAZEN 電気毛布 取扱説明書

家庭用 《保証書付》

このたびは当社の製品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる場所に保管してください。

①製品の仕様	④お手入れと保管
②安全上のご注意	⑤「故障かな?」と思ったら
③正しい使い方	⑥保証とアフターサービス

目次

YMS-14	しき毛布
YMK-23	かけしき毛布

この商品についてのお取り扱い、お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、**山善**サポートセンターにご相談ください。
※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。

ナビダイヤル 057-000-2112 受付時間 10:00 ~ 17:00(土・日・祝日は除く)

●Eメールでのご相談は

support@riom.com

●季節や時間帯によってナビダイヤルがかりにいる場合があります。その際は、「お買い求めの商品名・品名・ご相談内容・お客様の名前・お電話番号」をご記入の上、Eメールにてお問い合わせください。サービス係りより連絡させていただきます。



株式会社**山善** 家庭機器事業部

〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

この製品は日本国内専用です。For use in Japan only

621132100

② 安全上のご注意

この製品は屋内で使用する家庭用暖房器具です。
屋外での使用や業務用での使用はしないでください。

低温やけど
40°C~60°Cの比較的低い温度でも、皮膚の同じ箇所が長時間触れていると、赤い斑点やぶぶができることがあります。万一低温やけどを負った場合は直ちに専門医の診断を受けてください。

記号の絵表示について
人への危害や財産の損害を未然に防ぐための重要な内容です。必ず守りください。

危険
誤った使い方をされたとき生ずる被害を3つに区分
危険 人が死亡や重傷を負うおそれがある内容
警告 人が死亡や重傷を負うおそれがある内容
注意 人が傷害を負うおそれや財産の損害を負うおそれがある内容

本文中の絵表示の表す意味
誤った使い方をされたとき生ずる被害を3つに区分

してはいけない
「禁止」の内容です。
しなければならない
「強制」の内容です。

一般的な禁止
分解禁止
ぬれ手禁止
必ず行う
電源プラグを抜く

危険

★次のような方は注意して使用する。
○乳幼児やお年寄り
○ご自分で温度調節できない方
○皮ふの弱い方
○深酒後
○眠気を誘う薬の服用後
○疲労の激しい方

丸めたり、体に巻きつけて使用しない。
1日1回本体を広げなさい。

「強」で長時間使用しない。
しわができると発熱し低温やけどの原因

低温やけどの原因
必ず行う

低温やけどの原因
必ず行う

お手入れ
・本体は洗たくができます。次の手順を守って洗たくしてください。
※本体プラグ(プラスチック製)が付いたまま洗たくできます。

・中性洗剤使用
・洗たくネット使用
・単独で洗う
・短時間脱水
・ねじり又は絞り禁止

手洗いの場合
1. たらいや浴槽に30°C以下のぬるま湯を入れ、中性洗剤を溶かしてください。
入浴剤の入ったぬるま湯は使用しないでください。
2. 折りたたんでください。

洗たく機を使用する場合
※毛布洗いが可能な洗たく機では、毛布洗いコースを選択してください。
なお、ドラム式洗たく機は使用できません。(理由は、たたき洗いのため、電気毛布本体内部のヒーター線が洗たく機とヒーター線や生地を絡める恐れがあるからです。)

準備洗たく
3. 押し洗いでください。
両手でたらいや浴槽の底に押しつけ、ゆるめ、少し持ち上げる繰り返してください。

【2層式の場合】
1. 本体プラグが洗たく槽に当たらないよう、本体の内側になるよう折りたたんでください。
2. 浴槽でたらいや浴槽の底に押しつけ、ゆるめ、少し持ち上げる繰り返してください。
3. 中性洗剤を入れてください。(静電気防止に効果があります)

4. 柔軟仕上剤を使用し、洗剤が残らないよう十分にすすぐでください。

【2層式の場合】
4. 柔軟仕上剤を入れてください。(静電気防止に効果があります)

5. すすぐ
【2層式の場合】
5. 本体プラグ部は再度水でよくすいでください。

【2層式の場合】
5. 本体プラグ部は再度水でよくすいでください。

6. 脱水
【2層式の場合】
6. 洗たくネットに入れたまま脱水する。

【2層式の場合】
6. 洗たくネットに入れたまま脱水する。

7. 風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。
衣類乾燥機(洗たく乾燥機の乾燥機能を含みます。)は使用しないでください。

【2層式の場合】
7. 風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。

8. しおよのばし、本体内部のヒーター線によじれがでていないか、手でさわって確認、光に透かして確認してください。
・よじれがあるときは、修理を依頼してください。本体プラグ部に洗剤残りがないか、確認してください。

【2層式の場合】
8. しおよのばし、本体内部のヒーター線によじれがでていないか、手でさわって確認、光に透かして確認してください。

確認
※クリーニング店に洗たくを依頼される場合は、「ウエットクリーニング」とご指定ください。

【2層式の場合】
※クリーニング店に洗たくを依頼される場合は、「ウエットクリーニング」とご指定ください。

注意

犬や猫などペットの暖房用に使用しない。
(ペットが電源コードを噛む恐れがあります。)

コントローラーをぬらさない。
衝撃を与えない。
(ペットの尿などがあることにより、発火の恐れがあります。)

コントローラーをぶとんの中に入れたり、ストーブなどの熱源の近くで使用しない。

アイロン台代わりに使用しない。
折り曲げて使用しない。

他の暖房器具と併用しない。

故障の原因
発火・故障の原因

コントローラーをぬらさない。
発火・故障の原因

コントローラーをぶとんの中に入れたり、ストーブなどの熱源の近くで使用しない。

アイロン台代わりに使用しない。

折り曲げて使用しない。

他の暖房器具と併用しない。

故障の原因
発火・故障の原因

保温性の良い物や重い物を上に置かない。

本体内部ヒーターを傷めない。

故障の原因
発火・故障の原因

故障の原因
発火・故障の原因

故障の原因
発火・故障の原因

故障の原因
発火・故障の原因

故障の原因
発火・故障の原因

故障の原因
発火・故障の原因

故障の原因
発火・故障の原因