



取扱説明書


保証書付

家庭用

- 業務用として使用しないでください。
- 他の用途での使用はしないでください。
思わぬ事故の原因になります。

電気ストーブ

DDS-D086



もくじ

安全上のご注意	1～3
各部の名称とはたらき	4
使いかた	5～6
お手入れと保管	7
故障かな?と思ったら	8
仕様	9
アフターサービスについて	10
保証書	裏表紙

この商品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

- このたびは、弊社電気ストーブをお買上げいただきまして誠にありがとうございました。
- ご使用の前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- お読みになったあとは、大切に保管してください。

安全上のご注意

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、必ずお守りください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

！警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、死亡又は重傷を負うことが想定される内容を示しています。

！注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、軽傷や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

●記号は禁止「してはいけないこと」を表示しています。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

●記号は強制「しなければいけないこと」を表示しています。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

！警告



交流100V以外での使用やコンセント・配線器具の定格を超える使いかたはしない

- 延長コードやタコ足配線などで定格を超えると、コンセント部が異常発熱して、発火や火災の原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む

指示に従う

お手入れのときは必ず電源プラグをコンセントから抜くこと。ぬれた手で抜き差ししない

ぬれ手禁止

- 不意に動作してやけどをしたり、ショート・感電・けがの原因になります。



包装用ポリ袋はお子さまの手の届かない場所に保管する

指示に従う



- 誤って顔にかぶつたり、巻きついたりして窒息し、死亡の原因になります。



定期的に電源プラグのほこりを取り。電源プラグにピンやゴミを付着させない

指示に従う


- ピンやゴミが付着したり、ほこりがたまると、感電・ショート・発火の原因になります。また、湿気などで絶縁不良となり火災の原因になります。

電源プラグのお手入れは、乾いた布でふいてください。



修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造はおこなわない

分解禁止



※修理はお買上げの販売店へご相談ください。




電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

- 感電・ショート・発火の原因になります。



開口部やすき間にピンや針金、金属物などの異物を入れない

禁止



- 感電や異常動作してけがをする原因になります。



!**警告**



指示に従う

使用中に本体に異常があったり、電源プラグや電源コードが異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止する


- 感電や発火の原因になります。



禁止

本体の近くにスプレー缶(ヘアースプレー・殺虫剤など)を置かない。引火性の危険物(ガソリン・シンナーなど)の近くでは使用しない

- 熱でスプレー缶内の圧力が上がり、爆発や火災の原因になります。




水ぬれ禁止

本体や操作部に水や油をつけたり、水をかけたり、丸洗いをしない

- 感電・ショート・火災・故障の原因になります。

就寝中は使用しない

- 寝具などが触ると火災の原因になります。



禁止

幼児の近くや不安定な場所で使用しない

- 誤って高温部に触れたり、転倒してけがや火災の原因になります。




禁止

電源コードを傷つけたり、破損させたり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて使用したりしない

- また、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。


※結束バンドは必ず外す。



禁止

**お子さまや取り扱いに不慣れな方だけで使用しない
幼児の手の届く場所で使用したり、保管しない**

- 感電・やけど・けがの原因になります。



⚠ 注意



指示に従う

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず電源プラグを持って引き抜く

- 感電やショートして発火することがあります。



禁止

不安定な場所や毛足の長い敷物の上で使用しない

- 転倒OFFスイッチが働いて電源が入らなかったり、本体が転倒してけがや火災の原因になります。



水ぬれ禁止

温室・浴室など高温・多湿・水のかかる場所では使用しない

- 漏電して、感電・火災の原因になります。



禁止

本製品は一般家庭用です。絶対に業務用に使用しない

- 本製品に無理な負担がかかり、火災や事故・故障の原因になります。



指示に従う

移動や持ち運びのときは取っ手をしっかり持っておこなう

- 落下するとけがの原因になります。また、引きずって移動などを起こすと畳や床などに傷をつける原因になります。



禁止

直射日光があたる場所や暖房器具の上や近くに置かない

- プラスチック部分が変形・変質することがあります。



禁止

本製品は屋内専用です。絶対に屋外で使用しない

- 屋内での使用に基づき設計されています。屋外で使用すると、故障・漏電・火災・事故の原因になります。



禁止

お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきん類は使用しない

- 製品の変質や劣化による破損・故障・けが・事故の原因になる場合があります。

※お手入れは水またはぬるま湯か、薄めた台所用中性洗剤を含ませたふきんで汚れをふき取ってください。



プラグを抜く

長時間使用しないときや使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

- 絶縁劣化による感電や漏電により火災・やけど・けがの原因になります。



禁止

犬や猫などのペットの暖房用には使用しない


- ペットが本体や電源コードを傷め、火災の原因になるおそれがあります。



禁止

電源コードを持って本体を引きずらない

- 故障や事故の原因になります。



禁止

掃除用・整髪用・殺虫剤などのスプレーを吹きつけない

- 変質・破損などによりけが・事故の原因になります。




指示に従う

はじめて使用するときは充分換気をする


- はじめて使用するとき、においや煙が出ることがありますが異常や故障ではありません。使用にともない出なくなりますが、充分換気をして使用してください。

各部の名称と仕事

前 面



背 面



使いかた

ご注意

- お子さまや取り扱いに不慣れな方だけで使用しないでください。
- 運転を始めてしばらくの間、小さくカンカンと断続的に音がすることがあります。ヒーターの熱による金属の膨張音であり、異常ではありません。
- はじめてご使用になるときは、においや煙が出ることがありますが、故障や異常ではありません。においや煙はご使用にともない出なくなりますので、そのままご使用ください。
- ※においや煙が気になる場合は、換気扇や窓を開けるなどして換気をおこなってください。

- 本体の上に腰かけたり、足をのせたりしないでください。本体が倒れ危険です。
- 交流100V以外での使用やコンセント・配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。延長コードやタコ足配線などで定格を超える使いかたをすると異常発熱の原因になり大変危険です。
- コンセントへの差し込みがゆるいときや、電源プラグが傷んだときは、ご使用を中止して点検・修理をご依頼ください。異常発熱の原因になり、大変危険です。
- 使用中電源コードが多少暖かくなることがありますか支障ありません。
- 電源コードをたばねたままで使用しないでください。

1 平らな安定した場所に置きます

△注意



不安定な場所や毛足の長い敷物の上で
使用しない
●転倒OFFスイッチが働いて電源が入らなかつたり、本体が転倒してけがや火災の原因になります。

転倒OFFスイッチについて

本製品には安全装置として、転倒OFFスイッチが本体内部に内蔵されています。本体が大きく傾いたり、転倒すると安全のため、転倒OFFスイッチが働き、電源が「切」になります。


※本体内部でコトコト音がするときがありますが、転倒OFFスイッチの動作音です。性能上問題はありません。

△警告



カーテン、布団、新聞など燃えやすいものの近くで使用しない。机の下など周囲を囲まれた場所や、他の熱源に近づけて使用しない
●発火したり、異常動作してけがの原因になります。ご使用の上で、下記の距離を離してお使いください。

消防法による設置基準




※左右側のどちらか一方は、壁や障害物で囲まれていない開放空間にしてください。

2 終了バンドを必ず外してから電源プラグをコンセントに差し込みます

△警告



交流100V以外での使用やコンセント・配線器具の定格を超える使いかたはしない
●延長コードやタコ足配線などで定格を超えると、コンセント部が異常発熱して、発火や火災の原因になります。



ご使用上の注意

※運転切換スイッチが「切」になっているのを確認し、電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

※洗面台や学習机のコンセント、延長コードなどは容量不足により、感電やコンセント部が異常発熱する場合がありますので使用しないでください。

使　い　か　た　つづき


3 運転切換スイッチを入れます

運転切換スイッチを「弱（下）」、「弱（上）」、「強」のお好みの位置に合わせます。

運転切換スイッチの位置	機能
切	すべてのヒーター「切」
弱（下）	下 ヒーター点灯 (400W)
弱（上）	上 ヒーター点灯 (400W)
強	上下ヒーター点灯 (800W)

運転切換スイッチ

「切」・「弱（下）」・「弱（上）」・「強」と切換えができます。



⚠ 警告




使用中や使用直後は本体上部・反射板・ガードなどの高温部に触れない。ガードを外したまま運転しない。手や顔を近づけない
接触禁止 ●やけどや火災の原因になります。

就寝中の使用は絶対にしない。発火や火災の原因になります。

4 ご使用後は電源プラグをコンセントから抜きます

- 運転切換スイッチを「切」にしてから電源プラグを抜きます。



⚠ 注意



長時間使用しないときや使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く
●絶縁劣化による感電や漏電により火災・やけど・けがの原因になります。

プラグを
抜く

お手入れと保管

■お手入れや移動のときは、電源プラグを抜き本体が充分に冷めたのを確認してからおこないます。


⚠ 警告



お手入れのときは必ず電源プラグをコンセントから抜くこと。ぬれた手で抜き差ししない
●不意に動作してやけどをしたり、ショート・感電・けがの原因になります。



本体や操作部に水や油をつけたり、水をかけたり、水ぬれ禁止丸洗いをしない
●感電・ショート・火災・故障の原因になります。



お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきん類は使用しない
●製品の変質や劣化による破損・故障・けが・事故の原因になる場合があります。
※お手入れは水またはぬるま湯か、薄めた台所用中性洗剤を含ませたふきんで汚れをふき取ってください。



掃除用・整髪用・殺虫剤などのスプレーを吹きつけない
●変質・破損などによりけが・事故の原因になります。


■本体・反射板・ガードのお手入れ

※反射板が汚れると、反射効率が低下します。

- 水またはぬるま湯に浸した柔らかいふきんをよくしぼって汚れをふき取ります。
落ちにくい汚れは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかいふきんで汚れをふき取り、さらに乾いた柔らかいふきんで洗剤分が残らないようきれいにふき取ります。
- 本体の丸洗いは絶対におこなわない。
- お手入れのあとはガードを元どおりに取り付けて、充分乾いてから使用します。

■ガードの外しかた


- 本体上部を押さえ、ガードの下側を上に押し上げ、手前に引いて外します。



■ガードの取り付けかた

- 本体上部を押さえ、ガードのストッパーがない方の差し込み(2か所)を本体上部の穴に合わせて差し込み、ガードのストッパーがある方の差し込み(2か所)を本体下部の穴に合わせて、ストッパーが本体にあたるまで下におろして差し込みます。

(ガードは取り付ける向き<上下>があります。
ガードの上下の向きは右図を参照してください)
※ガードが使用中に外れないように確実に取り付けます。



■保 管

- お手入れしたあとよく乾燥させ、包装ケースに納めるかポリ袋をかぶせて、直射日光を避け湿気の少ない場所に保管します。(湿ったまま保管するとカビの発生や故障の原因になります)

故障かな?と思ったら

次の点検をおこなってください。

症 状	原 因	処 置
暖かくならない	●電源プラグがコンセントから抜けていませんか?	●電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
	●運転切換スイッチが「切」になっていませんか?	●運転切換スイッチをお好みの位置に合わせてご使用ください。
電源プラグが異常に熱くなる	●ブレーカーが切れていませんか?	●ブレーカーを入れてください。
	●製品の置き方が不安定になっていませんか?	●転倒OFFスイッチが働いています。平らな安定した場所で使用してください。
	●コンセントの刃受け部がゆるくなっていますか?	●コンセントをお調べください。
	●タコ足配線や延長コードを使用していませんか?	●延長コードやコンセントの定格以内でご使用ください。

点検のお願い

安全に長くご愛用いただくために、日頃から点検をおこなってください。

★こんな症状はありませんか?

- 運転切換スイッチを入れても動かないことがある。
- 電源コードの被覆が破れている。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 電源プラグや電源コードが異常に熱い。
- 本体が異常に熱かったり、こげくさいにおいがする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- ヒーター管の破損がある。
- その他の異常がある。

★異常があれば

ご使用中止!

故障や事故防止のため、運転切換スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

ほこりやごみを取り除いてください。

仕様

電 源	交流100V 50-60Hz
消 費 電 力	800W
製 品 尺 法 (約)	幅:30.5cm × 奥行:13.5cm × 高さ:36.5cm
製 品 質 量 (約)	1.7kg
コ ー ド 長 (約)	1.6m
発 热 体	石英管ヒーター 2本
安 全 装 置	転倒OFFスイッチ

※製品の仕様や外観などは改善などのため予告なく変更する場合があります。

■ 電気代について

弱 (400W) 運転時 : 1時間あたり 約10.8円

強 (800W) 運転時 : 1時間あたり 約21.6円

※電気代は、電気料金目安単価 27円/kWhを基に算出しています。

アフターサービスについて

- この製品は保証書がついております。
お買上げ時に、販売店より必ず保証欄の「お買上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- 保証期間はお買上げ日より1年です。
保証期間中の修理はお買上げの販売店にご依頼ください。保証書の記載内容により修理いたします。その他詳細は保証書をご覧ください。

- 保証期間経過後の修理(有料)についてはお買上げの販売店にご相談ください。
- この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- サービスパートについては、お買上げの販売店にご相談ください。

■使いたやお手入れなどご相談は下記へ

この製品についてのお取扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、右記までご相談ください。

●FAXまたはEメールでのご相談も受け付けております。その際は商品名・品番・ご相談内容・お名前・お電話番号をご記入の上、ご相談ください。

「山善 家電お客様サービス係」

ナビ ダイヤル **0570-077-078**

※PHS、IP電話など一部の電話からご利用はできません。

受付時間：10:00～17:00（土・日・祝日を除く）

• FAXでの **フレッシャイ**
ご相談は **0120-680-287**

• Eメールでの **info_m@yamazen.co.jp**

※お問い合わせのときは保証書に記載の商品名・品番をご連絡ください。

個人情報のお取り扱いについて
株式会社 山善及びその関係会社は、
お客様の個人情報やご相談内容を、
ご相談への対応や修理、その確認
などのために利用し、その記録を
残すことがあります。また、個人情報を
適切に管理し、修理業務などを
委託する場合や正当な理由が
ある場合を除き、第三者には提供
しません。

J-150721