

ロッキーチェア 取り扱い説明書

この度は、弊社商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用になられる前にこの説明書をよくお読みの上、安全にお使いください。この説明書は大切に保管してください。

- 1** 背部をしっかりつかみ、座面を広げてください。
※チェアは平らな場所に設置してください。



- 2** ピローを前面に倒してからご使用ください。



※使用上の安全の為、過度にロッキングしないようセイフティバーを設けています。



- 過度な力で、前に加重をかけたり、後ろに倒れたりしないでください。
- お座りになられる際は、両肘掛けを持ち、ゆっくりと座ってください。また座面の前側(フレーム部)だけに座ると転倒する恐れがありますのでご注意ください。

フレームが交差する場所で指や手を挟まないようにご注意ください。



座部や肘掛け部分に乗らないでください。



2人以上の使用はおやめください。



片方の脚を浮かせたりしないでください。



本製品はファミリーキャンプ目的に製造されております。レジャー・キャンプ以外での状況下では使用しないでください。

品質表示

寸法	幅600×奥行1000×高さ860(mm) 座面の高さ:330(mm)
構造部材	フレーム:金属(アルミニウム)
表面加工	フレーム:アルマイト
張り材	ポリエステル
取り扱い上の注意	直射日光、又は熱を避けてください。

MADE IN CHINA



表示者/株式会社 山善
〒216-8505 川崎市宮前区宮崎156
キャンパーズコレクション係
お客様相談窓口フリーダイヤル ☎ 0120-069-060
(AM9:00~PM5:30 土・日・祝を除く)

その他の商品は右記のホームページをご覧ください。 **www.cc1996.jp**

商品のお問い合わせはホームページ「Q&Aコーナー」からも受け付けております。