

スリムキッチン ペットボトルストッカー KPB シリーズ

品質表示

- 構造部材 フレーム:金属(スチール)
- 甲板の表面材 合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
- 表面加工 フレーム:エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

※ スライド棚には、ペットボトルを収納しないでください。
固定棚に収納してください。

組立て上のご注意

- ・本組立説明書はなくさないよう、保管しておいてください。
- ・故障及びお問い合わせは、お買い求めになられました販売店までお申し付けください。尚、天災などの不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不当な修理、改修による故障・破損等の保証はいたしかねますのでご了承ください。
- ・本組立説明書を許可なく転載することは禁止しています。
- ・本組立説明書の内容に関して、予告なしに訂正・変更することがあります。

■ 本体用部品

■ 組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

※奥行42cmタイプは穴4箇所
奥行62cmタイプは穴2箇所

① 天板	1枚	② スライド棚	1枚	③ 固定棚	1枚	④ 補強バー	1本
⑤ 左フレーム	1枚	⑦ 右フレーム	1枚	⑧ バasket	1個	⑤① ボルト長	4本
⑤② 丸ナット	4個	⑤③ ボルト短	6本	⑤④ ストッパー付 キャスター	2個	⑤⑤ ストッパー無 キャスター	2個
⑤⑥ バasket ストッパー	2本	⑤⑦ スライド棚 ストッパー	4個	⑤⑧ レンチ	1本	⑤⑨ スパナ	1本
⑤⑩ 転倒防止 チェーン	1組						

■ 組立手順

■組立手順はKPB-2942で説明しています。

1

床面にキズがつかないように、あて布等を敷いて組み立ててください。

ボルトは仮締めにしておいてください。

マイナスイドライバー等で丸ナットの穴をボルトの方向に向けてください。

2

ストッパー付キャスターを前側に取り付けてください。

⑤⑨ スパナを使用してください。

3

本体を静かに起こし、スライド棚、バスケットをセットし、ストッパーを取り付けてください。

※奥行42cmタイプのみ4箇所取り付けてください。

4

天板を取り付けてください。

5

ボルトをしっかりと本締めし、設置する壁面と本商品を転倒防止チェーンで固定してください。

転倒防止チェーンの端と端のリングを付属ネジに通してください。