

必ずお守りください。(安全にお使いいただくために)

- 警告** ... 本体の上に乗ったり腰掛けたりしないでください。また、踏み台としての使用は避けてください。(人、物の転倒、落下の恐れがあります。)
- 警告** ... 危険ですので、本体にもたれたり、余分な力を加えないでください。
- 警告** ... 使用時にも接着剤や塗装等の臭いがこもる場合がございますので、その際は換気を十分に行ってください。
- 警告** ... 本商品は一般家庭用です。業務用での使用はお止めください。

型番 高さが調節できるアルミステッキ KTA-50(GM)

品質表示

外形寸法：幅440(最小440/最大470)×奥行410(最小410/最大500)
×高さ800(最小800/最大950)(mm)

構造部材：金属(アルミニウム)

表面加工：アルマイト

取り扱い上の注意：イ、直射日光又は熱を避けてください。

ロ、著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。

ハ、アルコール、ベンジン、磨き粉等は使用しないでください。

ニ、湿気が多い場所は避け、商品が水平になるよう設置してください。

ホ、加熱した鍋、湯沸かし等を直接置かないでください。

表示者：株式会社 山善

当製品につきましてご不明な点がございましたら、右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土日・祝除く
発売元株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められた販売店までお申し付けください。 ④ MADE IN CHINA
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。



この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1) 取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2) ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3) 保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4) 一般家庭以外での使用(業務用での長時間使用等)による故障または損傷。
 - (5) ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (6) ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (7) 火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。


ご使用上の注意

- ・ お子様に乗ったり、押ししたり、遊んだりしないように注意してください。事故につながる恐れがあります。
- ・ 用途以外の目的では使用しないでください。事故や破損につながる恐れがあります。
- ・ 隙間で体を挟み込まないように十分注意してください。事故や破損につながる恐れがあります。
- ・ 安全の為、商品に不具合や異常、破損が見られる場合は直ちにをご使用を中止してください。
- ・ 本商品は屋内用です。屋外でのご使用は避けてください。
- ・ 本商品はご家庭での使用を想定して設計されております。業務用のように過酷な条件での使用は避けてください。
- ・ 水平を保てる場所で使用してください。
- ・ 直射日光が当たる場所や高温多湿の場所には設置しないでください。商品の变色、変質の原因になります。
- ・ 屋外、高温多湿の場所での使用はさびが発生する恐れがあります。
- ・ ストープなどの火気の近くには設置しないでください。本体が加熱し、火災の原因になります。
- ・ 製品にぐらつき、異音、ゆるみが生じたまま使用しないでください。
- ・ 製品のお手入れは固く絞ったタオルでふき取りください。著しい汚れは薄めた中性洗剤をご使用ください。

開閉方法

1 コの字の金具の下に手をいれて開きます。フレームが曲がっているので手が入ります。


指を挟まないようにご注意ください。



2 プッシュピンで高さを調整して全体に締めがない事を確認して完成です。

4本の脚の高さが揃うようにご注意ください。

プッシュピンが固定穴から飛び出していてしっかりと固定されているか確認してからご使用ください。



使用イメージ

歩行する時は必ずグリップ部を握ってください。グリップ部以外の部分を持って歩行しないでください。

