

スリムユニット2段/3段

取扱い・組み立て説明書 SLU-シリーズ

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で未永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法 2段: SLU-60352 (約) 幅35×奥行29×高さ59(cm)
3段: SLU-90353 (約) 幅35×奥行29×高さ89(cm)
- 構造部材 本体: プリント紙化粧パーティクルボード
背面: プリント紙化粧繊維板

MADE IN INDONESIA

【完成図】

組み立ての際、参考にしてください。

- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
天板: 10kg 棚板: 1枚当たり10kg
- 本製品は一般家庭用の収納家具です。
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な壁面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。

部品明細



■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A)天板/底板 2	(C)側板 2	(D)背板 2	(K)ジョイナー 1	(E)本体用ネジ 8
(B)棚板 2段 1 3段 2				(F)棚ダボ 2段 4 3段 8
(G)ネジ隠しシール 10	(H)搖れ止め (付属ネジ各1本付)		(J)接続ネジ 4	
				(2)

組み立て順序


■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

1 底板に側板を取り付けます。



! 本体や床に傷か付かないように、
あて布等を敷いてから組立ててください。


2 ①で組み立てた本体に、背板を取り付けます。 (**3段**の組み立て例です。)



組み立て順序


■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

3 ②で組み立てた本体に、天板を取り付けます。




5 本体に可動棚を取り付けます。

2段 × 1個
3段 × 2個



4 本体に棚ダボを取り付けます。好みの高さに取り付けてください。

2段 × 4カ所
3段 × 8カ所





6 本体に揺れ止めを取り付けて下さい。

※ネジの取り付けには
ご用意されたプラスドライバーを
お使いください。

丸印の箇所に
取り付けてください
(4箇所)

(H)揺れ止め




組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


7

本体にネジ隠しシールを貼り付けてください。



8


最後に、各部にゆるみがないことを確認して完成です。



スリムユニットは積み重ねてご使用できます。


(!) 積み重ねて使用する場合は、合計6段までにしてください。

〈使用例〉




6段

2段×3個



6段

3段×2個



7段

2段×2個 + 3段×1個


組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

〈組み合わせ対応表〉


2段	SLU-60152	SLU-60202	SLU-60252	SLU-60302	SLU-60352
<hr/>					
3段	SLU-90153	SLU-90203	SLU-90253	SLU-90303	SLU-90353

〈組み立て方法〉



危
険

家庭用ですので
業務用に使用し
ないでください



本来の用途以外
の使い方はしな
いでください



異常が生じたま
ま使用しないで
ください

警
告

踏み台代わりに
使用しないでく
ださい




偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください



物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください

注
意

熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください



直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい



ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい




分解・改造はし
ないでください



開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください



水平な場所に設
置してください

定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください



お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい

お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
 - (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございました
ら右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。