


取扱い・組み立て説明書

昇降デスク メモリー付き
USBコンセント付き



【完成イメージ】

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

- 外形寸法 ELD-U1070 (約) 幅 1000×奥行 700×高 725 (最小 725～最大 1185)(mm)
ELD-U1270 (約) 幅 1200×奥行 700×高 725 (最小 725～最大 1185)(mm)
ELD-U1470 (約) 幅 1400×奥行 700×高 725 (最小 725～最大 1185)(mm)
甲板の高さ：725 (最小 725～最大 1185)(mm)
- EHD-U1070 (約) 幅 1000×奥行 700×高 580 (最小 580～最大 1180)(mm)
EHD-U1270 (約) 幅 1200×奥行 700×高 580 (最小 580～最大 1180)(mm)
EHD-U1470 (約) 幅 1400×奥行 700×高 580 (最小 580～最大 1180)(mm)
甲板の高さ：580 (最小 580～最大 1180)(mm)
- 構造部材 脚部：金属 (スチール)
- 甲板の表面材 合成樹脂化粧繊維板 (メラミン樹脂)
- 表面加工 脚部：エポキシ樹脂塗装

商品サイズは、各部と天板の組み合わせによって異なります。

MADE IN CHINA


部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(1)天板




(2)コンセント




- ・2口のコンセントと2口のUSB挿入口を搭載
- ・USBはどちらの向きでも差し込み可能
- ・コンセントはスライドカバー付き

組み立て順序


1 コンセントのUSBソケットとカバーを外します。




2 天板にコンセント本体を差し込みます。



3 付属ネジで固定します。




4 USBソケットとカバーを戻して完成です。



裏面の鉄板はマグネット付きのアイテムを使用してデスクにカスタマイズするのに便利です。


鉄板裏にくっつける事が可能です。



USBソケットは着脱できます

取り外しの際は、コインを使用するか、後ろ側から押し出して外してください

コインでの外し方



後ろ側からの外し方

