



# LED電球

E17口金

小形電球タイプ

## 取り扱い上のご注意

昼白色相当  
電球色相当

LDA4N-HA-E17  
LDA4L-HA-E17

このたびは、LED電球をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。ご使用前にこの「取り扱い上のご注意」とパッケージに記載された内容をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要な時にお読みください。

## 安全上の注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を防止するため、お守りいただくことを説明しています。

表示を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。

お守りいただく内容の種類を次の表示で区分しています。

**警告** 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

**注意** 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容です。

**禁止** してはいけない内容です。

**強制** 必ずしなければならない内容です。

### 警告

- ⊘ 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災・器具過熱の原因)
- ・調光(電球の明るさを変える)機能のついた電球器具や回路、非常用照明具、誘導灯器具、水銀灯、HIDランプ器具などでは、絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)
- ・直流電源では絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)
- ⊘ 取り付け、取り外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)

### 注意

- ⊘ 物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損・ケガの原因)
- ・点灯中や消灯後しばらくLED電球が熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)
- ・水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損・絶縁不良の原因)
- ⓘ 器具で指定された消費電力以下のLED電球を使用してください。(短寿命の原因)
- ・LED電球はソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因)

※裏面も必ずお読みください。

## ご使用上の注意

- ・水洗いや分解、改造をしないでください。LEDなどは交換できません。
- ・遅れ停止スイッチなどと組み合わせて使用できない場合があります。
- ・LED 電球周囲温度が0℃～40℃の範囲で使用してください。
- ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。  
(雑音が入るときは、ランプから1m以上離してご使用ください)
- ・赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤動作することがあります。
- ・安全上、LED電球を直視することはおやめください。
- ・LED素子にはパラツキがあるため、同じ形名商品でも光色、明るさが異なる場合があります。
- ・密閉形器具の種類によっては寸法的、熱的、その他の状況により使用できない、または寿命が短くなる場合があります。
- ・特殊なメガネ(3D テレビ用など)でLED電球を見ると、ちらついたように見える場合があります。  
目の疲れや体調不良などの原因となることがありますので、LED電球を見ないでください。

商品に関するお問い合わせ

山善 お客様サポートセンター



**0570-00-2112**

受付時間:月～金 午前10時～午後5時30分

(土・日・祝祭日・年末年始を除く) ※ナビダイヤルは一部の電話ではご利用になれない場合がございます。



株式会社 **山善**

家庭機器営業本部

※表面も必ずお読みください。