



スチームファン式加湿器

KSF-K28

取扱説明書

保証書付

もくじ



- 安全上のご注意 ①～③
- 知っておいていただきたいこと.. ④
- 各部の名称..... ⑤～⑥
- 準備..... ⑦
- 使いかた..... ⑧
- お手入れ..... ⑨～⑩
- 保管のしかた..... ⑩
- 故障かな?と思ったら..... ⑪
- よくあるご質問..... ⑫
- 仕様..... ⑬
- アフターサービスについて..... ⑭
- 保証書..... 裏表紙



家庭用

- 業務用として使用しないでください。
- 他の用途でのご使用はしないでください。思わぬ事故の原因になります。

- ・このたびは弊社スチームファン加湿器をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- ・ご使用前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ・お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意 **必ずお守りください**

●お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。

	警告	誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの
	注意	誤った取り扱いをしたときに傷害または物的損害のみに結びつくもの

図記号の説明



禁止

禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



指示

指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



注意

注意を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

警告



分解禁止

分解・修理・改造をしない

火災・感電の原因になります。修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。



禁止

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



交流100V

電源は交流100Vで使用し、コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない。

たこ足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因になります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない

感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない

感電・やけど・けがの原因になります。



禁止

吹出口やすき間にピンや針金など金属物や異物を入れない

感電や異常動作してけがの原因になります。



濡れ手禁止

濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電やけがの原因になります。

警告



毛足の長いじゅうたんや畳の上など不安定な場所に置かない
振動や引っ掛けて転倒すると水がこぼれ、ショートや感電の原因になります。



倒れて他の電気製品などに水がかかるような場所に置かない
こぼれた水で、ショート・感電・故障の原因になります。



お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電やけがをすることがあります。



根元まで
差し込む

電源プラグは、根元まで確実に差し込む
感電・ショート・発火の原因になります。



ホコリを
とる

電源プラグの刃および刃の取付面にホコリが付いているときは乾いた
布でふき取る
火災の原因になります。



プラグを
抜く

異常時（水漏れしたりコゲくさい臭いがするときなど）は、運転を停止して
電源プラグをコンセントから抜く
異常のまま運転を続けると火災・感電の原因になります。運転を停止してお買い上げの
販売店にご相談ください。



水濡れ禁止

本体を水につけたり、水をかけない
本体の吹出口や吸気口に水が入らないようにしてください。
感電や故障の原因になります。



禁止

使用中や使用直後は吹出口や高温部に触ったり、顔などを近づけない
やけどの原因になります。



禁止

マグネットプラグにピンやごみを付着させない
感電・ショート・発煙・発火の原因になります。



禁止

マグネットプラグをなめさせない
乳幼児が誤ってなめないようにしてください。感電・けがの原因になります。

警告



包装用ポリ袋は、お子様の手の届かないところに保管する
誤って被ったとき窒息し、死亡の原因になります。

注意



プラグを
持って抜く

電源プラグを抜くときはコードを持たずに、必ず先端の電源プラグを
持って引き抜く

断線やショートして感電・故障・発火の原因になります。



禁止

水タンク（内釜）に化学薬品、汚れた水、アルカリイオン水、ミネラル
ウォーターなどを入れない

水道水以外は使用しないでください。故障や雑菌の繁殖の原因になります。



禁止

吹出口や吸気口、通気口をふさがない

ふさぐと故障の原因になります。



禁止

お部屋の加湿以外の用途で使わない

居住空間の加湿以外の用途で使うと、感電・故障の原因になることがあります。



禁止

直射日光が当たる所や暖房器具の上や近くに置かない

プラスチック部分が変形・変質することがあります。



禁止

使用中や使用直後は、動かさない

熱湯がこぼれて、やけどの原因になります。



プラグを
抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



移動時は、必ず水を捨てる

水が入っているときに傾けたり揺らしたりすると、水がこぼれます。



こまめな
お手入れ

水タンク（内釜）の水は、毎日新しい水道水と入れ換え、本体内部を
定期的にお手入れする


水タンクに水アカが付着して、加湿量が低下したり故障の原因になります。
週に1～2回は必ず清掃を行ってください。

知っておいていただきたいこと

【安全のためお守りください】

- お手入れは、こまめに行ってください。(P9～P10参照)
特に水タンク(内釜)など内部に水アカが付着すると故障や異音・異臭の原因になります。
- やけどのおそれがあります。次のことに、ご注意ください。
 - ・蒸気の吹出口に触ったり、手や顔を近づけない。
 - ・子供や乳幼児の手の届く場所で使用しない。
 - ・不安定な場所で使用しない。
 - ・給水は、本体が冷めてから行う。
 - ・ふたを勢いよく開閉しない。
 - ・使用中や使用直後は、吹出口カバーを着脱したり、ふたを開けない。
 - ・ふたを開けたまま運転しない。
- 水タンク(内釜)に水を入れずに空だきしないでください。火災・故障の原因になります。
- 本体と内釜の間に絶対水をいれないでください。火災・故障の原因になります。
- 本体下部や床(設置場所)を時々清掃してください。こぼれた水を放置すると、床を傷めるおそれがあります。
- 毎日水を入れ換えていただくことを、おすすめします。また、長期間使用しないときは、必ず水を捨ててください。水あかが付着したり、水が腐敗して悪臭の原因になります。
- 凍結する場所に電源を切って放置する場合は、必ず水タンク(内釜)の水を捨ててください。
- コンセントの差し込みがゆるくなっていないか(コンセントの老朽化)、タコ足配線をしていないか、また電源プラグが根元まで差し込まれているかなどを確認してください。
ゆるくなったコンセントは使用しないでください。
電源プラグの刃が変形している場合や、コードにキズがある場合などは、使用を中止し、修理をご依頼してください。

【コンセントの点検】 次のようなコンセントは、早めの交換をしてください。







- 電源プラグが軽く差し込めたり、すぐに抜けてくる。
 - 変色していたり、変形している。
- ※良好なコンセントは、電源プラグを差し込むとき、多少力が必要で、差し込んだ後もぐらぐらしません。

- この商品は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。


各部の名称

本体




各部の名称

底面



操作部



準備


〔設置場所〕

- 吹出口や底部をふさがらないでください。
(底部に吸気口や通気口があります。)
- 図の範囲内には物をおかないでください。
- 次のような場所に設置しないでください。
 - ・傾いたり不安定な場所
 - ・子供や乳幼児の手の届く場所
 - ・電気製品や精密機器などの近く
 - ・直射日光の当たる場所
 - ・テーブルクロスなど熱に弱いものの上
 - ・高いところ
 - ・暖房器具など他の熱源の近く
 - ・吹出口から出る蒸気が直接、家具や壁などに当たる場所



〔水タンク (内釜) への給水〕

- 1.ふたを開けてください。
開閉レバーの手前を押しながら、上に持ち上げます。
- 2.本体に水タンク (内釜) をセットします。
- 3.カップややかんなどを利用して水タンク (内釜) に水を入れます。
※本体や加熱板など内部に水をかけないでください。
※満水線を超えないでください。
- 4.ふたをしっかりと閉じてください。



次のような水は使わないでください。


- ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水、浄水器の水
カビや雑菌が繁殖しやすくなり故障の原因になります。
- 化学薬品、芳香剤、アロマオイル、汚れた水
変形や故障の原因になります。

使いかた

1 電源プラグをコンセントに差し込む

- ①本体にマグネットプラグを接続します。
- ②電源プラグをコンセントにしっかりと差し込みます。


※コンセントの定格を超えないようにしてください。
※ゆるみやがたつきがあるコンセントは使用しないでください。



2 加湿する



[1回押した場合]



標準 準備中



標準 準備中

入/切・選択ボタンを押してください。

- ①押すたびにモードが切り換り、モードに対応したランプが点灯します。同時に準備中のランプが点灯します。

1回押す→「標準」モードで運転して、標準のランプが点灯します。
2回押す→「ひかえめ」モードで運転して、ひかえめのランプが点灯します。
3回押す→「パワフル」モードで運転して、パワフルのランプが点灯します。
4回押す→運転が停止します。(ランプは消灯します。)

- ②準備中のランプが消灯すると、加湿運転が始まります。

水がなくなったときは


- 水がなくなると、給水ランプの点灯でお知らせし、運転を停止します。
- 再度運転を行う場合は、水タンク(内釜)に水を入れてから、入/切・選択ボタンを押してください。

⚠ 警告 やけどのおそれがあります。

- ・蒸気の吹出口に触ったり、手や顔を近づけない
- ・給水は、本体が冷めてから行う
- ・ふたを勢いよく開閉しない
- ・使用中や使用直後は、吹出口カバーを着脱したり、ふたを開けない
- ・ふたを開けたまま運転しない
- ・吹出口カバーを外した状態で運転しない

3 運転を終了する

入/切・選択ボタンに押しランプを消灯させてから電源プラグをコンセントから抜いてください。



お手入れ



お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから行ってください。


1 本体・熱板・温度センサー・パッキンのお手入れをする

乾いたやわらかい布でふいてください。

汚れがひどい場合は、ぬるま湯でうすめた台所用中性洗剤を布に含ませ、固くしぼってふいてください。




お手入れにはベンジン、シンナー、磨き粉などを使わないでください。




2 吹出口のお手入れをする (1週間に1回程度)

吹出口カバーを取り外して、ミスト吹出口や周辺と送風口を乾いたやわらかい布でふいてください。


水あか(白い付着物)が少しでも付着したら、早めにふき取ってください。放置すると固着してしまいます。



〔吹出口カバーの外しかた〕



〔吹出口カバーの取り付けかた〕




本体の「○」とカバーの「△」を合わせる

本体の「△」とカバーの「△」を合わせる

お手入れ(つづき)

3 水タンク(内釜)のお手入れをする (1週間に1~2回程度)

乾いたやわらかい布で軽くふいてください。
水あか(白い付着物)が少しでも付着したら、
早めにふき取ってください。
放置すると固着してしまいます。
取れにくいときは、クエン酸をご使用ください。




注意

お手入れには磨き粉や金たわしなどを使わないでください。
フッ素コーートを傷める原因になります。


4 マグネットプラグ接続口のお手入れをする

乾いたやわらかい布で汚れをふき取ってください。
汚れたまま使用すると発熱などのおそれがあります。



保管

- お手入れのあと、本体や水タンク(内釜)の水をふき取り直射日光の当たらないところで乾燥させてください。
- 箱に入れるか、ポリ袋をかぶせ、湿気の少ない直射日光の当たらないところに保管してください。



※緩衝材をなくしてしまった場合や、箱に入れないで収納するときは、製品を立ててポリ袋などを被せ、収納してください。



注意

電源コードをきつく束ねたり、無理に曲げたり、
ねじったりしないでください。
●コードが破損し、火災や故障の原因になります。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次の点をお調べください。

症 状	原因と対策
運転しない	<ul style="list-style-type: none">●電源プラグがコンセントから外れていませんか。 →しっかりと差し込んでください。●マグネットプラグが外れていませんか。 →確実に接続してください。
加湿しない	<ul style="list-style-type: none">●水がなくなっていないですか。(給水ランプ点灯) →給水してください。●吹出口が目詰まりしていませんか。 →お手入れしてください。(P9参照)
においがする	<ul style="list-style-type: none">●水が古くなっていませんか。 →新しい水に交換してください。●使い始めは、樹脂などのにおいがすることがありますが、ご使用にともないにおいがなくなります。
湿度が上がらない	<ul style="list-style-type: none">●お部屋の面積が適用床面積より広くはないですか。

※上記の点検または処置をしても異常がなおらなかったり、原因がわからないときは、電源プラグをコンセントから抜き、水タンクの水を捨て乾燥させてから、お買い上げの販売店へご連絡ください。

電源コード、電源プラグに下記のロ.およびハ.の症状があるとき、またはイ.の場合で汚れなどが取り除けない場合には、感電や火災の原因になりますので、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- イ.電源プラグが汚れていたり、さびていたり、ホコリが付着していませんか。
→汚れ、さび、ホコリなどを取り除く。
- ロ.電源コードに傷がありませんか。
- ハ.運転中、電源コードを動かすと電源が切れることがありますか。

よくあるご質問

ご 質 問	回 答
電気代はどのくらいかかりますか？	パワフル運転(最大連続加湿の場合) 1時間あたり約14円 ひかえめ運転 1時間あたり約5.4円 ※電気料金目安単価27円/kWhを基に計算しています。
何時間連続で使用できますか？	パワフル運転(最も水を消費する場合)：約4.5時間 ひかえめ運転時：約14時間
何畳の部屋まで加湿できますか？	パワフル運転の場合、 木造和室：10畳まで プレハブ洋室：17畳まで
一日中連続で使用できますか？	連続で使用いただいてもかまいません。 ただし、就寝中や家をあけるときのなどは、必ず電源を切って電源プラグをコンセントから抜いてください。

仕様

電源電圧	交流100V 50/60Hz		
本体寸法	幅215×奥行307×高さ232mm		
質量	約3.6kg		
電源コード長	1.5m		
運転モード	パワフル	標準	ひかえめ
加湿量	600mL/h	400mL/h	200mL/h
消費電力	500W	340W	200W
連続加湿時間	約4.5時間	約7時間	約14時間
適用床面積 (パワフル運転時)	木造和室:~約10畳 プレハブ洋室:~約17畳		
安全装置	サーモスタット、温度ヒューズ、電流ヒューズ		
水タンク容量	約2.8L		

※加湿量は、室温20℃・湿度30%のときの最大値で表しています。

※室内の温度や湿度によって加湿量はかわります。

アフターサービスについて

製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。

保証書は、お買上げの販売店で「お買上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認のうえ内容をよくお読みいただき大切に保管してください。

- 保証期間はお買上げ日より1年間です。

保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。

- 保証期間後の修理

お買上げ販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」に沿ってご確認していただき、それでも異常のあるときは、ただちにご使用を中止し、お買上げ販売店に修理をお申しつけください。ご自分ででの分解・修理は絶対にしないでください。感電やけがのおそれがあります。

補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■使いかたやお手入れなどのご相談は下記へ

この商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、右記までご相談ください。

お客様ご相談窓口

ダイヤル  0570-019-700

※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。
受付時間 10:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

- Eメールでのご相談も受け付けております。その際は商品名・品番・ご相談内容・お名前・お電話番号をご記入の上、ご相談ください。

Eメールでのご相談は

info_a@yamazen.co.jp

個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせの際には、保証書に記載の商品名・品番をご連絡ください。