

LDワークチェア


取り扱い・組み立て説明書 HLD-63

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
**使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方
 末永くご愛用ください。**この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
 切に保管しておいてください。

品質表示

- 寸法(約) 幅66×奥行54.5×高さ83(最小83/最大90.5)(cm)
 座面の高さ: 43.5(最小43.5/最大51)cm
- 構造部材 背部: ポリプロピレン
 座部: ポリプロピレン、合板
 連結部、脚部: 金属(スチール)
 肘部: ポリプロピレン
- 表面加工 連結部、脚部: エポキシ樹脂塗装
- 張り材 ポリエステル
- クッション材 ウレタンフォーム

MADE IN CHINA



【完成図】
 組み立ての際、参考に
 してください。

- 本製品は組み立て式のチェアです。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。
- レバーの操作により、座面高さの昇降を行う事ができます。

部品明細


■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

<p>(A)座部</p> <p style="text-align: right;">1</p>	<p>(B)脚部</p> <p style="text-align: right;">1</p>
<p>(C)ガスシリンダー</p> <p style="text-align: right;">1</p>	<p>(D)キャスター</p> <p style="text-align: right;">5</p>

組み立て方法


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。

1 脚部にキャスターを取り付けます。



⚠ 本体や床に傷が付かないように、
 あて布等を敷いてから組み立て
 てください。

2 組み立てた脚部にガスシリンダーを取り付け ます。





3 組み立てた脚部に座部を取り付けます。 最後に、各部にゆるみがない事を確認して完成です。


⚠ 座部は組み立て後、座って体重を
 かける事で固定されます。

座面裏のレバーで高さ調節ができます


- 高くする場合…お尻を少し浮かせた状態でレバーを
 上げます。
- 低くする場合…深く座った状態でレバーを上げます。



危険



本来の用途以外の
使い方はしないでください



異常が生じたまま
使用しないでください


警告



踏み台代わりに
使用しないでください



偏った荷重や過
度な荷重は掛けないでください



直射日光や高温
多湿な場所に設置しないでください


注意




ストーブ等の火
気の近くには設置しないでください



分解・改造はし
ないでください




製品にぐらつき、
異音、ゆるみが
生じたまま使用
しないでください




開梱の際は換気
に十分注意してください



各部の組み立て
がきっちりな
されている事をご
確認の上でご使
用ください




回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してください




お子様が乗っ
たり、押し
たり、遊ん
だりしない
ように注意
してください




水平な場所に
設置してくだ
さい




定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください




キャスターは定
期的に掃除し
てください




床の材質によっ
ては接地面が傷
ついたり、変色
することがあり
ます。敷物など
で床面を保護
することをお
すすめします。




お手入れにはか
たく絞ったタ
オル等をお使
いください



水気のある物
をこぼしたら
すぐに拭き取
ってください



お客様のお取
扱いの不注意
による破損等
の補償はいた
しかねます



廃棄する際は居
住地域の処理
法に従ってくだ
さい



本組立説明書を
許可無く転載
することは禁
止しております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきましてご不明な点がございましたら右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。