

【完成図】
組み立ての際、参考にしてください。

3WAYソファ

組み立て・取り扱い説明書

GAS-80

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 寸 法(約) ソファ時：幅80×奥行70(最小70/最大110)×高さ57(最小22.5/最大57)(cm)
座面の高さ：13.5/22.5cm
ベッド時：幅80×奥行193.5×高さ13.5(cm)
- 構造部材 金属(スチール)
- 張り材 ポリエステル
- クッション材 ウレタンフォーム、ウレタンチップ

MADE IN CHINA

- 本製品は収納および簡易腰掛けとしてご使用ください。それ以外の用途には使用しないでください。
ケガなどの原因となります。
- お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください。事故につながる恐れがあります。
- 製品の上に立ったり、踏み台として使用しないでください。転倒してケガをする恐れがあります。
- 各部の組み立てがしっかりとされていることを確認の上ご使用ください。
- 使用する際は一点に荷重がかからないようにしてください。
- 重量物や先の尖ったもの、濡れたもの、また湿気のあるものは入れないでください。
- 本製品の破れ・ほつれ・変形・劣化などが見られる場合は、ただちに使用を中止してください。


- 本製品を洗濯することはできません。汚れた場合は固くしぼったタオルなどで水拭きし、よく乾燥させてからご使用ください。
- 本体上に水気のものをこぼしたらすばやく拭き取ってください。変形・変色やカビ発生の原因になります。
- 素材の特性上、サイズや色合いが若干異なる場合があります。
- 当製品はご家庭でのご使用を想定して設計しております。業務用のように過酷な条件でのご使用は避けてください。
- 直射日光が当たる場所や高温多湿の場所などでは、使用しないでください。商品の変形、変色、カビなどの原因になります。

本商品は家庭内使用専用商品です。 本商品は家庭内で通常に使用される事を想定して設計されていますので、本商品を業務用などの過酷な使用に供する事は避けてください。

部品明細


■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A)ソファ



1


(B)クッション



1


本製品の特長

お好みの形にしてお使いいただけます。




リクライニングについて

腰がリクライニングします。



使用上のご注意

図2の②より前に倒せば①の状態に戻ります。




- ①座ったままでリクライニング操作や移動したりしないでください。
- ②危険ですので図3の②部に手足を入れないでください。
- ③図4の状態で矢印の方向には絶対に荷重をかけないでください。
- ④図5の状態で後から荷重をかけないでください。
- ⑤図1のように座面前方を浮かせてお使いにならないでください。
転倒の危険があるだけでなく、ギア部分の故障原因となります。
また、床面をキズつける原因となります。
- ⑥背もたれ部に過度な荷重を加えると、転倒する恐れがあります。
- ⑦座ったり寝転んだりする用途以外に使用しないでください。
- ⑧直射日光や熱等は避けてください。


危険



家庭用ですので
業務用に使用し
ないでください



本来の用途以外
の使い方はしな
いでください



異常が生じたま
ま使用しないで
ください

警告



踏み台代わりに
使用しないでく
ださい




偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

注意




開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください



ロック機能があ
る製品はしっか
りとロックして
ください




回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してください




お子様が乗っ
たり、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください



水平な場所に設
置してください




定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください




お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい



水気のものをこ
ぼしたらすぐに
拭き取ってく
ださい



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す



廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございました
ら右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。