


**安全上のご注意とお願い**

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を末永く安全にご使用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書を最後まで読み、正しくご利用いただけますようお願い申し上げます。なお、お読みになった後も、お使いになる方がいつでもご利用できる所に大切に保管してください。  
用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については責任を負いかねますのでご了承ください。  
※商品の外見・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

**各部名称**



**ご使用の際について**

- 布団や敷物等と一緒にご使用の場合は、湿気がこもり、かびなどの発生原因になりますので、できるだけ毎日、布団や敷物等を上げて通気を良くしてご使用ください。
- ポンプの連続運転はしないでください。エアソファは約90秒で膨らみます。※使用状況により注入時間は異なります。
- 本製品の下に突起物などの異物が無いかご確認の上、平らな面でご使用ください。
- 本製品は簡易型ソファです。常設用ソファとは異なりますのであらかじめご了承ください。

**リチウムイオン充電電池について**

- 警告**
- 暑くなる場所や炎天下での使用、保管をしないでください。
  - 水に濡らしたり、湿気の多い場所で使用しないでください。火災、感電の危険があります。
  - 絶対に分解したり、修理したりしないでください。
  - 定格以外の電圧で充電しないでください。
  - 長期間使用しないと電池の自己放電により故障や寿命が短くなることがあります。6か月に一度は充電を行ってください。
  - 臭気、異音、異常発熱等の異常がある場合は使用を中止してください。
- Li-ion


**充電・出力方法** ※ACアダプターは付属していません。

**充電する場合**

市販のACアダプターに接続した付属のケーブルを、本製品の入力ポート(USB Type-C)に接続します。

**出力する場合**


本製品の出力ポート(USB Type-A)にお好みのケーブルを接続してご使用ください。



**空気の注入方法**

**電動ポンプを使用する場合**

- 1.必ず空気注入/排出口のキャップが閉まっていることを確認してください。
- 2.電動ポンプの[INFLATE]スイッチを押すと、空気の注入を開始します。
- 3.ソファがお好みの硬さまで膨らんだら、スイッチを切ってください。  
※エアソファは約90秒で膨らみます。※使用状況により注入時間は異なります。  
※空気の入れすぎにご注意ください。



**市販のエアポンプを使用する場合**

- 1.キャップを開け、お手持ちのポンプで空気を注入してください。上のキャップを開けると逆止弁つきの注入口となります。使用するポンプのサイズや環境に合わせて、ご使用ください。
- 2.注入後はしっかりキャップを閉めてください。  
※空気の入れすぎにご注意ください。  
※ポンプによっては使用できないものがあります。



**ご注意ください**


空気注入/排出口のキャップがしっかりと閉まっていないと微量ながら空気が漏れることがあります。ご使用前にキャップがしっかりと閉まっているか、確認して使用してください。また、空気が漏れている場合は、改めてキャップをしっかりと閉め直してください。

※ソファ内の空気は温度変化によって膨張したり、収縮したりします。(気温が下がるとソファがしぼむことがあります。)その際、説明書どおりに再度空気を追加注入してください。  
※使用後は若干、空気が減少いたします。そのときは空気を追加注入してください。  
※片方を浮かせて傾けるなど、一方に極端な体重をかけないでください。  
※勢いをつけて座らないでください。けがや破損のおそれがあります。

**空気の排出方法 (収納時)**

**電動ポンプを使用する場合**


- 1.電動ポンプの[DEFLATE]スイッチを押すと、空気の排出を開始します。  
※電動ポンプの連続運転はしないでください。



- 2.空気が抜けはじめたら、折り目をつけないでゆるめにたたんでください。きっちりと折り曲げると亀裂・穴の原因となるおそれがあります。
- 3.空気が抜けたらスイッチを切ってください。

**手動の場合**

- 1.図のように空気排出口のキャップを外します。
- 2.空気を押し出します。たたむときは、折り目をつけないでゆるめにたたんでください。きっちりと折り曲げると亀裂・穴の原因となるおそれがあります。



**お手入れ・保管について**


- 汚れた場合は、水または中性洗剤で洗ってください。シンナー、ベンジンなどの化学薬品や研磨剤入り洗剤の使用は避けてください。生地の損傷の原因となります。このとき、色落ちする場合があります。
- よく乾かしてから、ゆるめにたたんで収納・保管してください。破裂のおそれがあります。
- 車のトランクなど、高温になる場所に保管しないでください。
- エアソファが濡った状態での収納・保管は避けてください。

**穴が開いた場合の修理方法** ※付属のリペアーキットをお使いください。必ず空気を抜いた状態で以下の作業を行ってください。

- リペアーキットの内容  
●ペロアシート×2 ●接着剤×1 ●補修シート×2


**穴が小さい場合**

- 1.付属の接着剤、もしくは、ご家庭のビニール用接着剤を楊枝などの先にとり、穴に塗り込んでください。この作業を2度ほど繰り返します。
- 2.その後、接着剤で直接、穴をふさぎます。
- 3.そのまま4時間放置して、接着剤が乾いたのを確認した後、空気を入れます。




**上面の生地が破れている場合**

- 1.付属のペロアシートを破れた箇所の大きさに合わせて切ってください。
- 2.付属の接着剤、もしくは、ご家庭のビニール用接着剤で、破れた箇所に貼ります。このとき、しっかりと貼り付くように(本などの)重りをのせてもかまいません。
- 3.そのまま4時間放置して、接着剤が乾いたのを確認した後、空気を入れます。



**側面・裏面の生地が破れている場合**

- 1.付属の補修シートを破れた箇所の大きさに合わせて切ってください。
- 2.補修シートをしっかり貼り付くように(本などの)重りをのせてもかまいません。
- 3.そのまま1時間放置して、空気を入れます。



**付属の接着剤に関するご注意**

- 幼児の手の届かない場所に保管し、いたずらをしないように注意してください。
- 接着の目的以外には使用しないでください。
- 火気のあるところでの使用・保管は避けてください。
- 使用するときは換気をしながら行ってください。
- 有機溶剤が含まれています。悪用すると健康を害するおそれがあるのでエアソファの修理以外には使用しないでください。

※製品の仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。本製品につきましてご不明な点がございましたらご遠慮なく右記までご連絡ください。



発売元/ 株式会社 山善 キャンパーズコレクション係  
お客様相談窓口フリーダイヤル 0120-069-060  
[AM9:00~PM5:30 土・日・祝を除く]

品質表示	
サイズ / (約)幅1800×奥行き860×高さ520(mm)	
素材 / 本体:塩化ビニル樹脂 表面:レーヨン メッシュ:ポリエステル ポンプ:ABS樹脂	
バッテリー / 7.4V 2000mAh	最大電力 / 約37W
充電入力 / 5V2A	本体重量 / 約2.6kg

MADE IN CHINA

その他の商品はホームページをご覧ください  
**www.cc1996.jp**

# CAMPERS COLLECTION

The brand that brings the calm, serene experience of the outdoors to you.  
Campers Collection "Where the Outdoors Experience Begins"

SINCE 1996

## ご使用前に必ずお読みください。

### 【安全上のご注意とお願い】

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を末永く安全にご使用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書を最後まで読み、正しくご利用いただきますようお願い申し上げます。なお、お読みになったあとも、お使いになる方がいつでもご利用できる所に大切に保管してください。用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については責任を負いかねますのでご了承ください。※商品の外見・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

#### 注意

- 本品は簡易型エアベッドです。本来の使用目的以外では使用しないでください。
- ご使用前に、必ず各キャップがしっかり締まっていることを確認してから使用してください。
- 凹凸のある場所や本品の下に突起物などの異物がないか確認のうえ、使用してください。
- リベットやベルト類、ポケットに入れた内容物(かぎ、携帯、ストラップなど)で生地を傷をつける場合がありますのでご注意ください。
- 突起物や鋭利なものでつついたりしないでください。破損の原因になります。
- 火のそばや高温になる場所で使用しないでください。
- 本品を極端な温度下で使用しない(高温、低温)。変形や変色、劣化の原因になります。
- お子さまだけの使用や、本品で遊ばないように注意してください。
- お子さまの手の届かない所で保管してください。
- 本品の上に勢よく乗ったり、飛び跳ねたり、上を歩いたりしないでください。けがや破損の原因になります。
- 片方を浮かせて傾けるなど、集中的に荷重(体重)をかけたりにしないでください。使用中、ベッドが反転したりして、けがや破損の原因になります。
- 空気を入れすぎないでください。破損の原因になります。
- ベッドにペットを近づけたりしないでください。ペットのつめなどで傷を付けたり、破損の原因になります。またペットが思わぬ事故にあう原因になります。
- 布団や敷物などと一緒にご使用の際は、毎日布団や敷物などを上げ、通気をよくして使用してください。湿気がこもり、かび発生の原因になります。
- 高温になる場所には保管しないでください。破損の原因になります。
- ベッドに空気を入れる際、可燃性製品(噴霧式殺虫剤やパンク修理スプレーなど)を絶対に注入したりしないでください。燃焼して、火災や爆発の原因になります。

※次のような方がお使いになるときは、とくに注意してください。

- お体の不自由な方 ・精神あるいは感覚に障害がある方 ・経験や知識が欠如する方(お子さまを含む)

#### 警告

##### エアベッドの取扱いについて

- 下記の図のような、過度な外圧によってエアベッド内部が破損し変形する場合がありますのでご注意ください。




●ベッド上で立ったり歩いたりする



●ドシンツと勢よく座ったりする

- エアベッドの表面が盛り上がり、数分で空気が抜けたように感じる場合は内部で破損が起きた可能性があるため使用しないでください。※さらにそのような状態で空気を入れ続けるとエアベッドの中央が大きく変形する場合があります。その際は絶対に使用しないでください。転倒などのおそれがあります。



#### 注意

##### お手入れ・保管方法に関して

- 汚れた場合は、中性洗剤を浸した柔らかい布を固く絞って汚れを落とし、乾いた布で水分をよくふき取ってください。
- 使用後は、汚れや水気をよくふき取り、よく乾燥させてからゆるめにたたんで収納・保管してください。
- 定期的に風通しの良い場所で陰干ししてください。
- ベッドを使用しない場合は、空気を抜いて保管しておくことをお勧めします。
- 長期間使用しないと、劣化して破損の原因になる場合があります。月に1度は、空気を入れることをお勧めします。

##### 快適に使用するために

- ご使用前に必ずベッドの固さを確認してください。
- 温度の変化により、ベッド内の空気圧が膨張、収縮します。空気が足りない場合は、注入してからご使用ください。
- 設置する場所によっては、ベッド底面がこすれて音がする場合があります。
- その場合は、ベッド底面にシーツなどを敷いて使用してください。
- 使用を継続すると、購入当初に比べ、ベッドの大きさが変化する場合があります。
- 生地の特性による現象のため、製品に問題はありません。
- 素材の特性上、商品の臭いが気になることがありますが、ご使用とともに薄れます。
- ご使用前に風通しの良い所に干すことをお勧めします。