

「安全上のご注意とお願い」

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品は未永く安全にご使用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書を最後まで読み、正しくご利用いただきますようお願い申し上げます。
なお、お読みになった後も、ご使用になる方がいつでもご利用できる所に大切に保管してください。
用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については責任を負いかねますのでご了承ください。
※商品の外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

安全上のご注意

■表示マークは製品を正しく使っていただくために、誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を表しています。

	警告	誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意	誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

警告			
	●テーブル面上に乗ったり、踏み台代わりに使用したり飛び跳ねたりしないでください。けがや破損のおそれがあります。		●テーブルの一方に極端な体重をかけないでください。
	●テーブルの中央部分に極端な荷重をかけないでください。		●テーブル上での調理や熱い鍋を置かないでください。転倒してやけどするおそれがあります。

注意			
	●テーブルの開閉の際はフレームが交差する箇所、指や手を挟まないように十分ご注意ください。特にお子様には注意し、組立や収納をさせないようにしてください。		●畳やフローリングなどの傷つきやすい床面での使用は、必ず敷物を敷いて使用してください。床面の傷や破損の防止になります。
	●凸凹や段差のある所、砂地などの軟弱な地面での使用はお避けください。		●本製品はファミリーキャンプ目的に製造されており、レジャー・キャンプ以外での状況下では使用しないでください。
	●濡れた地面等滑りやすい場所で使用しないでください。転倒、破損のおそれがあります。		●使用時は必ず、構造部材の変形・破損などがないか確認してください。異常がある場合は使用しないでください。



保管上の注意

	●雨ざらし、直射日光が当たる場所に保管しないでください。火災や商品の変形、変色の原因になります。
--	--

木材についてのご注意
●同じ材質の木材材でも、成長の場所や過程の違いで少しずつ変化が起るため、仕上がり後の色調や、色の濃さに違いが生じます。
●製造は十分に乾燥させた材料を使っていますが木目の入り方や、湿気、紫外線などによる経年劣化により、曲がりや変色、反り、割れが生じることがあります。

組み立て方


- 1 収納袋の中から天板・フレームを取り出します。
- 2 下図の順番を参考にしてフレームの脚部を広げます。






- 3 ①フレームの脚部を完全に広げ、ヒンジを必ずまっすぐにしてください。



- ②下図のように両端を持って広げてください。



- 4 天板を広げて、フレームに載せます。次に天板の両端にある穴①、②の片側にダボを差し込み、反対側も引っ張りながら差し込みます。



品質表示
外形寸法 / 幅610×奥行450×高さ350(mm) 構造部材 / 天然木 耐荷重 / 40kg

MADE IN CHINA

※商品の外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。本製品につきましてご不明点がございましたら遠慮なく右記までご連絡ください。

▲ テーブルを持ち上げたり移動させる時は、天板が外れないようご注意ください。



株式会社 **山善** キャンパーズコレクション係
家庭機器事業部 〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号
お客様相談窓口 フリーダイヤル
[AM9:00~PM5:30 土・日・祝を除く] ☎ **0120-069-060**