

ベッドのヘッドボードにもなる スリムラック

取扱い・組み立て説明書

AHSR-6090E

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) 幅 90×奥行 20×高さ 68(cm)
- 構造部材 プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板

MADE IN MALAYSIA


【完成図】

組み立ての際、参考にしてください。

- 本製品は一般家庭用の収納家具です。
- 高温多湿ではない室内で、水平な床面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。





(A)木ダボ(Ø8×25mm) 	(B)カムロックナット M3.5×16mm 17	(C)プラスネジ(M3.5×16mm) 12	(D)プラスネジ(M4×45mm) 14
(E)棚ダボ 8	(F)搖れ止め 12	(G)ネジ隠しシール 10	
(H)接着剤 1	(I)カムロックボルト 2	(J)ジョイナー 2	

組み立て順序

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

1 ③天板にカムロックボルトを取り付けます。



(I)カムロックボルト x2


!
カムロックの取り付けは
P.10 をご参照ください。

!
本体や床に傷が付く恐れがある場合は、
あて布等を敷いてから組み立てください。


組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


2 ③天板に⑥幕板を取り付けます。




4 ⑤底板を取り付けます。



3 ④中板を取り付けます。




5 ⑧背板を取り付けます。




組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


6 ⑧背板にジョイナーを取り付けます。




8 ②右側板を取り付けます。



7 ⑧背板を取り付けます。




9 手順6・7と同じ様に⑧背板とジョイナーを取り付けます。




組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
 ■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


10 ①左側板を取り付けます。




12 棚ダボを取り付けます。



11 摆れ止めを取り付けます。




13 ⑦棚板を取り付けます。




組み立て順序

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締めてください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

14 ネジ隠しシールを取り付けます。





15 最後に各部に緩みがないことを確認して完成です。




カムロックの取り付け方法


■カムロックとは…
ボルトをナットに差し込み、ナットをドライバー等で締め付ける事によりお互いをかみ合せ取り付ける方法です。



【カムロックの締め方】




■カムロックナットをマイナスドライバーで時計回りに固くなるまで締め付ける。




危
険

家庭用ですので
業務用に使用し
ないでください



本来の用途以外
の使い方はしな
いでください



異常が生じたま
ま使用しないで
ください

警
告

踏み台代わりに
使用しないでく
ださい



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください




物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください



製品にぶら下が
ったりしないで
ください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください




直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい



ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください



開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください




蒸気・熱によっ
て変形・変色の
原因になります
のでスライド棚
は引き出してご
使用ください




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください




床の材質によっ
ては接地面が傷つ
いたり、変色する
ことがあります。
敷物などで床面
を保護することを
おすすめします。




定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください




お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい




水気のものをこ
ぼしたらすぐに
拭き取ってくだ
さい



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す



廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合が
あった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる
故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する
故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございました
ら右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。