

フラップ式シューズボックス

取り扱い・組み立て説明書 ASF-3

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品 質 表 示


- 外形寸法(約) 幅59.5×奥行30.5×高さ134.5(cm)
- 構造部材 プリント紙化粧パーティクルボード
プリント紙化粧繊維板

MADE IN MALAYSIA

- 本製品は一般家庭用です。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。
- 以下の耐荷重の範囲内にてご使用ください。
天板 10kg フラップ扉(1枚あたり)5kg 全体耐荷重 25kg


【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。

プラスドライバーとマイナスドライバーを
ご用意ください。



部 材 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。



部 品 明 細


■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A)ダボ(短) 12	(B)ダボ(長) 4	(C)ジョイントボルト 2	(D)カムロックナット 4	(E)プラスネジ(短) 24
(F)プラスネジ(中①) 6	(G)プラスネジ(中②) 30	(H)プラスネジ(長) 17	(I)目隠しシール 16	(J)取手 3
(K)プラスボルト 6	(L)フラップパーツ 3セット	(M)ゆれ止め 8	(N)転倒防止金具 2	(O)接着剤 1
(P)背板連結フレーム(長) 1	(Q)背板連結フレーム(短) 1			

組 み 立 て 方 法

- 電動ドライバーはご使用にならないでください。
- 必ず2人以上で組み立ててください。

1 ダボの取り付け①





(A)ダボ(短) 12	(O)接着剤
--------------------	------------

！
本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてください。




組 み 立 て 方 法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。
■必ず2人以上で組み立ててください。

2 ダボの取り付け②




3 フラップストッパーおよび軸受けの取り付け




4 ジョイントボルトおよびカムロックナットの取り付け

！カムロックの取り付け方法に関しては、P.14の
[カムロックの取り付け方]をご覧ください。

※カムロックナットの取り付け
にはマイナスドライバーを
お使いください。




！カムロックナットをはめて
から、ジョイントボルトを差
し込みカムロックナットを
締めてください。




5 上下側板の接続

！カムロックの取り付け方法に関しては、P.14の
[カムロックの取り付け方]をご覧ください。

※カムロックナットの取り付け
にはマイナスドライバーを
お使いください。



！ダボ穴に接着剤を
入れてください。



組 み 立 て 方 法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。
■必ず2人以上で組み立ててください。

6 天板の組み立て

組み立てた⑥上幕板

組み立てた⑤天板

(H) プラスネジ(長)

1

※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをお使い
ください。

8 本体の組み立て②

上

前

組み立てた本体

⑬背板(長)

⑭背板(短)

(P) 背板連結フレーム(長)

(Q) 背板連結フレーム(短)

1

1

両側板の溝に沿って最後まで
しっかりと差し込んでください。

7 本体の組み立て①

上

前

組み立てた左側板

組み立てた⑤天板

⑧補強板(長)

組み立てた⑦下幕板

組み立てた⑨補強板(短)

(I) 目隠しシール

(O) 接着剤

(H) プラスネジ(長)

8

8

ダボ穴に接着剤を
入れてください。

※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをお使い
ください。

9 本体の組み立て③

上

前

組み立てた本体

⑬背板(長)


⑭背板(短)

両側板の溝に沿って最後まで
しっかりと差し込んでください。


組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。
■必ず2人以上で組み立ててください。


10 本体の組み立て④




12 フラップ扉の組み立て②



11 フラップ扉の組み立て①




13 フラップ扉の組み立て③




組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。
■必ず2人以上で組み立ててください。


14 フラップ扉の組み立て④




16 フラップ扉の組み立て⑥



15 フラップ扉の組み立て⑤



17 フラップ扉の取り付け



18 扉仕切板の取り付け①

フラップパーツの受けに扉仕切板をはめ込んでください。
(各扉左右2ヶ所)

❗ 扉仕切板の取り付け位置はお好みで
上下どちらか選んでください。

⑫扉仕切板

⑫扉仕切板

下

組み立てた
フラップ扉

⑫

⑫

19 扉仕切板の取り付け②

プラスネジを使って固定してください。
(各扉左右2ヶ所)

※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをお使い
ください。

(E)

(E) プラスネジ(短)

6

組み立てた本体

20 ゆれ止めの取り付け

①本体に差し込んで

② プラスネジで締める

(M

— (G

(M)ゆれ止め

3

(G) プラスネジ(中)

8

※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをお使い
ください。

後

組み立てた本体背面

21 転倒防止金具の取り付け

※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをお使い
ください。

図のようにプラスネジで固定してください。

後

(N)転倒防止金具

2

(G) プラスネジ(中)

2



組み立てた本体背面

組み立て方法

- 電動ドライバーはご使用にならないでください。
- 必ず2人以上で組み立ててください。


22 壁面に固定

設置したい場所の壁面に、図のようにプラスネジで固定してください。



※プラスネジの取り付けにはプラスドライバーをお使いください。

柱・鴨居等のしっかりした木部に付属のネジを使って締め付けてください。また、家具や壁には必ず芯材のある所に取り付けてください。
※鉄筋構造など、この取り付けに当てはまらない場合がございますので居住している壁面の造をご確認ください。



(G) プラスネジ(中)




2

組み立てた本体

23 完成

必ず最後に、各部にゆるみが無い事を確認してください。



組み立てた本体

カムロックの取り付け方


カムロックとは、ボルトをナットに差し込み、ナットをドライバー等で締め付ける事によりお互いをかみ合わせて取り付ける方法です。

【カムロックの基本構造】

ボルトとナットのかみ合わせ



時計回りに締める




【ボルトの差し込み】

①



差し込み穴




ドライバー

ボルト



取り付け板



ボルト


水平に差し込む

取り付ける板に【ボルト】を水平にし、ネジを締める要領で差し込みます。

②



取り付け板



取り付け板

根元までしっかりと差し込んでください。


【ボルト】は根元までしっかりと差し込んでください。



必要以上に強く締めると空回りしたり、破損する恐れがあります

【ナットのはめ込み】

取り付ける板同士を水平にして【ナット】の△印が【ボルト】の方に向くようにして、はめ込んでください。



ボルト

ナット

ボルト


ナット

こちら側をボルトに向けます。


【カムロックの締め方】

カムロックナットをマイナスドライバーで時計回りに固くなるまで締めてください。

マイナスドライバー




時計回り




危険



家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください



本来の用途以外
の使い方はしな
いでください



異常が生じたま
ま使用しないで
ください


警告




踏み台代わりに
使用しないでく
ださい



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください




物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください



製品にぶら下が
ったりしないで
ください




熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください



直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい



扉や引き出しを
同時にいくつも
開けて使用しな
いでください



製品にぐらつき、
異音、ゆるみが
生じたまま使用
しないでくださ
い。




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください

注意




開梱の際は換気
に十分注意して
ください




各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください



ロック機能があ
る製品はしっか
りとロックして
ください




回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください



定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください



床の材質によっ
ては接地面が傷
ついたり、変色
することがあり
ます。敷物など
で床面を保護す
ることをおすす
めします。



お手入れにはか
たく絞ったタ
オル等をお使
いください


注意




水気のあるもの
をこぼしたらす
ぐに拭き取って
ください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す



廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。