

アタッチメントタープ 取扱説明書 使用上の注意および禁止事項

この度は、本製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず本書をお読みください。
尚、この取扱説明書は組立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

保管・点検・お手入れ



●本体のお手入れは柔らかい布等で拭いてください。著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。



●シェードの寿命は取り扱い方法によって変わってきます。夏など紫外線の強い時期に設置したまま放置すると生地が傷み、寿命が短くなります。又、濡れたままや、湿気を帯びた状態で保管したり、バッテリー液、ジュース等の酸や腐食性の溶液、および殺虫剤、ヘアスプレー等を生地にかけると寿命は短くなります。

組立て上の注意



●組立ては平らな所で行ってください。

注意 この警告を無視して誤った使い方をすると、人が傷害を負う事故、および物の傷害の発生が想定される内容を表しています。



●ご使用前に必ず家で試し張りをして、付属品の不足、縫製不良がないかチェックしてください。



●ガイドロープはしっかりと張るように取り付けることで、シェードへの風の抵抗を軽減してくれます。



●設置前に地面を整地し、小石等の凹凸を無くしてください。



●公園などの平地、乾いた地面、水はけの良い場所、日当たりの良い場所、風の影響の少ない場所を選んでください。



●このシェードはレジャー用に規格されています。山岳用、又は常設用としてのご使用はお避けください。また、台風・集中豪雨・暴風時にはご使用を中止し安全な場所へ避難してください。



●シェードの近くで焚き火などの火を扱う場合には、シェードに燃え移らないよう離れた位置でお願いいたします。



●天災時の不可抗力やお客様のお取扱上の不注意、不当な修理・改造による故障、破損等は保証いたしかねます。



●ポールを放り投げたり、ぶつけたりして傷つけないでください。ポールの破損の原因になります。また、強風等によりシェードが変形して一定箇所に負荷がかかりすぎた場合は、ポールに曲がり癖が付いたり、破損することがあります。



●シェードの破損を発見したらすぐに補修してください。その際は市販のシェード用リペアキットを使用してください。



●ご使用後のシェードは日陰干しでよく乾かし、完全に乾いてから部品の数量を確かめて収納、保管してください。濡れた状態で放置されると、生地の色が他の部分へ色移りすることがありますのでご注意ください。



●予備のペグ等は、常に用意しておいてください。ペグは設置場所の状況に応じた市販の物を購入して使っていただくことをおすすめします。



●ペグはしっかりと打ち込んでください。

警告 この警告を無視して誤った使い方をすると、人が死亡、又は、重傷を負う事故が想定される内容を表しています。



●シェードの上に乗らないでください。
落ちると危険です。



●組立て完了後、安全を確かめてからご使用ください。



●シェード内での火気および喫煙は危険ですので絶対にしないでください。

火気厳禁

お手入れの方法

本製品は耐久性には万全を期していますが、お客様のお手入れによって道具の寿命は変わってきます。また、大きなキャンプ道具は家でメンテナンスするよりも現地の方が、やり易い場合があります。基本的な以下のお手入れを行ってください。
※使用環境により生地が変色する場合がございます。あらかじめご了承ください。



①シェードの中のゴミやほこりを出してから片付けると後が楽になります。



②ポールは設置中、常に大きな力を受けています。ポールを磨く際、曲がりや疲労した箇所がないかチェックしてください。




③ポールに泥や、海辺の塩分を含んだ砂や土がついたままになっているとさびの原因になります。ブラシ等でキレイに磨き落してください。




④防水スプレーは、シェードのメンテナンスには欠かせないものですが、有害な成分が含まれているので使用時は必ず風通しの良い屋外で行ってください。又、シェード内に塗布する場合は換気には充分に注意を払ってください。

部品明細 ■まず、シートなどすべての部品を取り出し部品がすべて揃っていることを確認してください。



※付属品は、設置場所の状況に応じて市販の物を購入して使っていただくことをおすすめします。

組立て完成図



品質表示

外形寸法 / 幅2720×奥行1200(mm)
収納寸法 / 幅970×奥行150×高さ60(mm)
構造部材 / フレーム: グラスファイバー
張り材 / ポリエステル

当製品につきましてご不明な点がございましたらご連絡ください。



発売元 / 株式会社 山善 キャンパーズコレクション係
お客様相談窓口フリーダイヤル 0120-069-060
[AM9:00~PM5:30土・日・祝を除く]

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※本製品の仕様は改良の為、予告なく変更される事があります。


その他の商品は
ホームページを
ご覧ください



● 組立て方


1 組立ての準備

キャリーバッグから本体を取り出し、M字型にして地面に置いてください。




2 本体を広げる

本体裏面(ポールのある方)が上になるように広げてください。



3 結合部を押す


結合部を押します(2箇所)。本体が反るまでしっかり押してください。



⚠ 指はさみにご注意ください


4 本体を立てる

本体を持ち、ポールが内側になるように二つ折りにして立ててください。※本体を持ちにくい場合は、本体をひっくり返してから立ててください。




5 本体の設置

形を整えます。お好みの角度に広げ、安定するように設置してください。




6 本体の固定

本体のスリーブにペグを打ち込み固定してください。
本体のガイドロープ用スリーブにガイドロープを使い固定してください。



ガイドロープの調節

ロープを張るとき、
ストッパーの端の
ロープを左図のよ
うにペグに引っか
けます。次に張ると
きはストッパーを
上げるとロープが
張ってきます。




● 収納方法

⚠ 中に人やものがないことを必ず確認してから、収納してください。

1


収納時は側面の結合部2箇所を内側に押し折りたたみます。※結合部が押しにくい場合は、地面に広げてから押してください。



⚠ 本体は勢いよく折りたたまれる
のでご注意ください。


2

四隅をつかみ、1本にまとめます。



3

キレイにまとめて
収納してください。



⚠ この際にフレームが絡ま
ないようにご注意ください。