

UVクールトップタープ 取り扱い説明書

使用上の注意及び禁止事項

この度は、当製品をお買上げいただきありがとうございます。正しくお使いいただくため、當使用前に必ず本書をお読み下さい。また、レジャー、キャンプ先での不測の事態に備えて、ご出発前に必ず手洗練習をしてください。尚、この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

保管・点検・お手入れ

- 本体のお手入れは柔らかい布等で拭いてください。暑い汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- タープの寿命は取り扱い方法によって変わってきます。夏など紫外線の強い期間には定期的に洗濯することをお勧め、着用が短くなります。また、濡れたままや、湿気を帯びた状態で保管したり、バッテリー液、ジーズ系の酸や腐食性の溶液、及び殺虫剤、アースプレー等を生地にかけると寿命は短くなります。

組立上の注意

- 組み立ては平らな所で行ってください。
- 大人4人での設置が基本ですが、最低でも大人2人以上で行ってください。その際は常に設置の要領にご注意ください。
- 広げる際には「引掛けり」等がある場合、強引に広げないでください。フレームを壊す原因になります。広げたい場合は、手で押さえながらゆっくりと行ってください。無理な力を掛けるとケガや破損の原因になります。
- ベグは設置場所の状況に応じて市販の物を購入して使って頂く事をおすすめします。

△ 注意 この警告を無視して誤った使い方をすると、人が傷害を負う事故、及び物的損害の発生が想定される内容を表しています。

- 使用の前に必ず一度、試し設営して付属品の不足、総合点検がないかチェックしてください。
- 設営前に地面を整地し、小石等の凹凸を無くしてください。
- このタープは一般キャンプ用に規格されています。山岳用、または専用としてご使用をお避けください。また、台風、集中豪雨時等ではご使用を中止し、安全な場所へ避難してください。
- タープの近くでの焚き火などの火を扱う場合には、タープに燃え移らないよう十分注意した位置でお願いいたします。
- フレームの防水性は底面に低下します。また、フレームの防水スプレー等で防水加工を施して下さい。製品部分から水が漏入する場合がありますが、市販のアイロン生地用の止水剤を使用してください。
- タープの破損を発見したらすぐに補修してください。その際は市販のテント(タープ)用リペアキットを代用して補修してください。


○ 警告 この警告を無視して誤った使い方をすると、人が死亡、または、重傷を負う事故が想定される内容を表しています。

- タープの寿命は取り扱い方法によって変わってきます。夏など紫外線の強い期間には定期的に洗濯することをお勧め、着用が短くなります。また、濡れたままや、湿気を帯びた状態で保管したり、バッテリー液、ジーズ系の酸や腐食性の溶液、及び殺虫剤、アースプレー等を生地にかけると寿命は短くなります。
- タープ内での火器の使用は危険ですので絶対に使用しないでください。
- 使用時は組み立て完了後、安全を確かめてからご使用ください。

△ 火気厳禁

○ お手入れの方法 当商品は耐久性には完全を期していますが、お客様のお手入れによって製品の寿命は変わってきます。又、大きなキャンプ道具は家でメンテナンスするよりも現地の方が、やり易い場合があります。基本的な以下の手入れを行ってください。

- 1)フレームに泥や、海水の塩分を含んだ砂や土が付いたままになっているとサビの原因になります。フレン等でキレイに磨き落してください。
- 2)フレームは設営中、常に大きな力を受けています。フレームを崩く際、曲がりや疲労した箇所がないかチェックしてください。
- 3)防水スプレーは、タープのメンテナンスには欠かせないものですが、有害な成分含まれているので使用時は必ず風通しの良い屋外で行ってください。



△ 角落ち厳禁

ぶつけたり落としたりすると脚部が破損する恐れがありますので取扱には十分注意してください。

△ 注意 本体フレームは軽量化を図るためアルミで作られています。アルミの素材特性で表面の若干のキズや汚れが付く場合がございますが、製品の品質上問題ありませんので、ご了承ください。

部品明細 ■まず、シート等すべての部品を取り出し部品がすべて揃っていることを確認してください。



*付属品は、設置場所の状況に応じて市販の物を購入して使って頂く事をおすすめします。

組立て方

まず、日当たりや風向きを考えて設置場所を選び、キャリーバッグからパティオタープ本体を取り出してください。

① 本体フレームにシートを取り付けます


まずシート固定ネジを外し、図の様に本体フレームにシートを被せ、本体フレームのセンターと、シート中央の固定穴を合わせて、本体フレームに付いているシート固定ネジで固定します。

② 本体フレームを広げます

図の様に本体フレームの上下2箇所を全て完全に広げます。この時、必ず大人2人以上で設営してください。広げる方向は対角方向にゆっくりと広げてください。

POINT!!

最初にフレームがゆがんでいると開きにくくなっています。フレームがまっすぐなるよう形を整えてから、均等な力でゆっくりと対角方向に広げてください。同時に可動部を上にスライドさせると、より広げやすくなります。



UVクールトップタープ

○組立て方

④ シートの固定

本体フレームが広がったら、シートと本体フレームの四隅にしっかりと合うようにシートをかぶせてください。シートの時空止めの角、脚部をマジックテープでとめてください。

次に下記の様に、シートの脚部の箇所を止め、本体フレームに固定した後、脚部を伸ばしてください。

※シートの角を、本体フレームの角にしっかりと合わせてください。

マジックテープ部分

シート 側面

マジックテープ

マジック