

お手入れのしかた

※お手入れ前に必ず電源プラグを抜いてください。
※マット本体は、丸洗いやドライクリーニングはできません。
※アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。

マット本体

- ・コントローラー・コードの汚れは、水やうすめた中性洗剤をやわらかい布にふきませ、よくしぼってからふきとってください。
- ・表面のほりやごみは、電気掃除機でていねいに吸いとってください。

●汚れがついたときは、次の手順でお手入れしてください。

1. すぐにティッシュペーパーなどで吸いてください。
2. むなま湯でうすめた中性洗剤(食器用)を布やスパッジにふきませ、しぼってから汚れをふきとってください。
3. ティッシュペーパーで洗濯と汚れをよく吸いとってください。
4. 布に水やぬるま湯をふきませ、しぼってから洗剤が残らないようによくふきとり、自然乾燥してください。

△ 注意



コントローラーをぬらさないでください。

- ・過熱・故障の原因となります。

・水まわり(キッチンやトイレ等)には使用できません。

■中性洗剤の量は汚れの程度によって加減してください。

■市販のカーペットクリーナーもご使用になれます。

■お手入れ後や水をこぼしたときは、表面・裏面とも十分に日陰干してください。

■色のついた飲料(コーヒー、紅茶、コーラ、緑茶等)をこぼされると、電線に沿う形で、電気マット表面が黒褐色に変色する場合がございますので、ご注意願います。

知っておいていただきたいこと

一般事項

- 使いはじめには折りじわが目立ちますが、ご使用にともない目立たなくなります。また、少しオイガすることがあります、ご使用にともない消えます。
- 使用中、コントローラーが暖かになりますが、故障ではありません。
- 延長コードを使用するときは、・延長コードの定格容量を超える使い方をしないこと。
・さし込み口にかたづきがないこと。
- 毛足のある一般のカーペットの上に使用するときは、
・パイロ(毛足)の伸展作用で、マット本体が盛り上がり移動するとときは、マット本体の下に、毛布や市販のずれ防止シートなどを敷くと移動しにくくなります。
- 新しい畳の上での使いになると、マット本体の下の畠が変色することがあります。これは、青畠が直射日光で変色する同じ現象ですが、マット本体の下に市販の断熱シートなどを敷くと軽減できます。
- 部分的にしわになったり、もり上がった場合は平らにします。そのまま、継続使用されますと、しわになった部分の電線が局部的に高温により損傷を受け、故障の原因となります。

5

次のような場合には

■次のような異常があったり、状態になったときはただちに使用を中止し、お買上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。

使用前に次のような異常があったとき	使用中に次のような状態になったとき
<ul style="list-style-type: none">■コードの損傷。(被覆のすりきれ・ひび割れ)■コントローラー操作部の破損。■マット本体が破れたり、ずりきれていたり。■マット本体表面が熱になり部分的に変色しているとき。■ヒーター線が硬く折れる首がする。■本体に強くしづかいでいる。	<ul style="list-style-type: none">■マット本体が異常に熱いとき。■ときどき暖かくならないとき。■さし込みプラグやコンセントが熱くなりすぎるとき。■コントローラーに<ul style="list-style-type: none">・水や余分などをこぼしたとき。・強い衝撃をあたえたとき。■取扱説明書に記載されているよりもまだご不明な点があるとき。■運転中に異常な音やけい異常におかしいとき。

△ 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

お手入れと保管のしかた

1. 保管前のお手入れ

- ・食物のカスや汁などが付着したままですと、保管中にカビや虫が発生する原因になりますのでよく取り除いてください。
- ・フタリソ等防虫剤の使用は、発熱体やコードを痛める恐れがありますので使用しないでください。

2. 湿気の除去

- ・次のシーズンまで保管される時は、陰干して十分乾燥させてください。

3. 保管

- ・お買上げ時の袋に入れ、湿気の少ない場所に保管してください。
- ・保管される時は、マット本体の上に重いものを置かないでください。ヒーター線、コントローラー・ボックス等を痛める原因になることがあります。

アフターサービスについて

製品の保証について

- 1 この電気マットには保証書がついています。
保証書は販売店にご用意事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。

- 2 保証期間をお買い上の日から1年間です。保証書の記載内容によお買い上の販売店が修理いたします。修理のときは販売店へ持ち込みをお願いいたします。

- 3 保証期間中の修理など、アフターサービスについてお問い合わせにならない場合は、お買い上げの販売

- 店にお問い合わせください。
4 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

補修用性能部品について

当社はこの電気マットの補修用性能部品を製造打切後、最低6年間保有しております。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。マット本体は防水性や安全性確保のため交換修理(有料)となります。

★長年ご使用の電気暖房器具の点検!(毎年シーズン前に次の点を点検してください。)

- ご使用の際
こんな症状は
ありませんか
ありますか?
- ご使用の際
こんな症状は
ありませんか
ありますか?
- ご使用の際
こんな症状は
ありませんか
ありますか?

- ・スイッチを入れても、時々運転しないことがあります。
・運転中に異常な音やけい異常にあります。
・コード、コード、本体、コントローラーなどが異常に熱い。
・その他の異常や障害がある。

★点検・修理についての費用などくわしいことは販売店にご相談ください。★

この商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたり贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、山善サポートセンターにご相談ください。

山善サポートセンター ナビダイヤル 057-000-2112 受付時間10:00~17:00(土・日・祝日は除く)

Eメールでのご相談は support@qriom.com

- 季節や時間帯によってナビダイヤルがかけにくいう方があります。その際は、「お買い求めの商品名・形名・ご相談内容・お客様のお名前・お電話番号」をご記入の上、Eメールにてお問い合わせください。サービス係よりご連絡させていただきます。

株式会社 山善 家庭機器事業部

〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

6

安全上のご注意

★ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
★ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防ぐためのものであります。また、注意事項は危険や損害の大さと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをするおじることが想定される内容を、「危険」・「警告」・「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

- △ 危険:人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。
△ 警告:人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

- △ 注意:人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

<記号の意味>
△記号は、危険・警告・注意を促す内容を表わしています。(図の中に具体的な注意内容が描かれています。)
○記号は、行為の禁止を表わしています。(図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。)
●記号は、行為の強制や指示の内容を表わしています。(図中に具体的な指示内容が描かれています。)

★お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

△ 危険

低温やけどや脱水症状を起こす恐れがありますので、次の様な方は、ご使用にならないでください。

- ・お子様・お年寄り・ご病人・身体の不自由な方・皮膚の弱い方。
- ・深酒をされた方や、疲労の激しい方。
- ・眠気をさそる薬(睡眠薬・かぜ薬など)を服用された方。
- ・ベースメーカーなどの医療用電気機器をご使用の方。
- ・本製品をご使用する方が運動やお風呂に入らない方。
- ・皮膚が弱いなど腹膜に注意が必要な方。

強制

△ 警告

低温やけどがありますので、次のような方は、ご使用にならないでください。

- ・お子様・お年寄り・ご病人・身体の不自由な方・皮膚の弱い方。
- ・深酒をされた方や、疲労の激しい方。
- ・眠気をさそる薬(睡眠薬・かぜ薬など)を服用された方。
- ・ときどき体を動かすなど

注意して使用する。

強制

低温やけどについて

普通のやけどは、火や熱湯などの高溫なのに皮膚が触れておこりますが、40°C~60°Cの比較的低い温度においても皮膚の同じところが長時間触れていると、赤い斑点やぶぶができることがあります。これが低温やけどです。

※万一、低温やけどをされたときは、ただちに専門医の診断を受けてください。

YMM19

1

△ 注意

- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
・感電やショートして発火することがあります。
・れたて手で電源プラグの抜き差しはしない。

- 強制
- 禁 止

- 他の暖房器具(電気毛布、湯たんぽ、電気こたつ、電気あんら等)との併用はおやめください。また就寝用暖房器具として使用しないでください。あんら代わりに使用しないでください。

- ・事故(火災等)の原因となります。

- ・電源コードやコンセントの定格を超える配線(分歧コンセントの使用や多口配線)はしないでください。

- ・電気容量がオーバーするところがあり、分歧コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

- ・コントローラー部を保温した状態が継続しますと、コントローラーの変形や故障の原因となります。また、熱により異常動作をしてやけどする恐れがあります。

- ・電源コードやコンセントの定格を超える配線(分歧コンセントの使用や多口配線)はしないでください。

- ・電気容量がオーバーするところがあり、分歧コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

- ・コントローラーの変形や故障の原因となります。

- ・電源コードやコンセントの定格を超える配線(分歧コンセントの使用や多口配線)はしないでください。