

# 伸縮式ペール上ラック コンセント付き

取り扱い・組み立て説明書 EPE-3

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で  
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大  
切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) 幅50~79.5×奥行42×高さ170(cm)
  - 構造部材 金属(スチール)
  - 表面加工 エポキシ樹脂塗装、めっき(クロム)

MADE IN CHINA

■高温多湿でない室内にてご使用ください。

■以下の耐荷重の範囲内でご使用ください。

棚板：30kg 全体耐荷重：90kg

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A) サイドフレーム(上・左)・(上・右)	(B) サイドフレーム(下・左)・(下・右)	(C) 棚板(大)	(D) 棚板(小)
(E) パイプ(太)	(F) 補強バー用パイプ(太)	(G) パイプ(細)	(H) 補強バー(長)
(I) 補強バー(短)	(J) 調節ノブ	(K) S字フック	(L) 六角ボルト(長)
(M) 六角ボルト(中)	(N) 六角ボルト(短)	(O) ワッシャー	(P) 六角レンチ

## 組み立て方法


- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかり締め直してください。
  - 電動ドライバーはご使用にならないでください。

## 1 サイドフレームを組み立てます。

(!) 本体や床に傷が付かないように  
あて布等を敷いてください。

上下フレームの前後を確認して  
から取り付けてください。  
ボルト穴が付いている方が  
後側になります。


**この手順で左右2セット  
組み立ててください。**



2 組み立てたサイドフレームにパイプを取り付けます。

！ ボルトは仮締めしてください。

**!** 本体や床に傷が付かないように  
あて布等を敷いてください。



組み立ての際は  
フレームのボルト  
穴が背面に位置  
する様にしてくだ  
さい。

① パイプはお好みの高さに  
設定する事ができます。


① あらかじめ(E)パイプ(太)に(G)  
パイプ(細)が差し込まれ、(J)調  
節ノブで固定されています。

## 組み立て方法

■各組め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。  
電動ドライバーはご使用にならないでください。


**3** 組み立てた本体に、もう片方のサイドフレームを取り付けます。

① ボルトは仮締めしてください。




**4** 組み立てた本体を起こし、背面に補強バー用パイプを取り付けます。

④ ボルトは仮締めしてください。




**5** 組み立てた本体背面に補強バーを取り付けます。

！ ボルトは仮締めしてください。



**6** 組み立てた本体に棚板を設置し、S字フックを取り付けます。  
最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。


! 全てのボルトを本締めしてください。




## 危険



家庭用ですので  
業務用に使用し  
ないでください



本来の用途以外  
の使い方はしな  
いでください



異常が生じたま  
ま使用しないで  
ください

## 警告



踏み台代わりに  
使用しないでく  
ださい



偏った荷重や過  
度な荷重は掛け  
ないでください



物品をのせたま  
ま移動を行わな  
いでください


## 注意



製品にぶら下が  
ったりしないで  
ください



熱い鍋やヤカン  
等を置かないで  
ください




直射日光や高温  
多湿な場所に設  
置しないでくだ  
さい




ストーブ等の火  
気の近くには設  
置しないでくだ  
さい



分解・改造はし  
ないでください



製品にぐらつき、  
異音、ゆるみが  
生じたまま使  
用しないでく  
ださい。




開梱の際は換氣  
に十分注意して  
ください




各部の組み立て  
がきっちりなさ  
れている事をご  
確認の上でご使  
用ください



ロック機能があ  
る製品はしっかりと  
ロックしてく  
ださい



回転部や可動部  
の指はさみ等に  
注意してく  
ださい



消費電力を確  
認してお使いく  
ださい




蒸気・熱によ  
つて変形・変色の  
原因になります  
のでスライド棚  
は引き出してご  
使用ください




お子様が乗っ  
たり、押したり、  
遊んだりしない  
ように注意して  
ください



水平な場所に設  
置してください




お手入れにはか  
たく絞ったタオ  
ル等をお使いく  
ださい



水気のものをこ  
ぼしたらすぐに  
拭き取ってく  
ださい



お客様のお取扱  
いの不注意によ  
る破損等の補償  
はいたしかねま  
す



廃棄する際は居  
住地域の処理法  
に従ってく  
ださい

## 注意



本組立説明書を  
許可無く転載す  
ることは禁止し  
ております

## 取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして  
ご不明な点がございました  
ら右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く  
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。  
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。