

伸縮シングルハンガー YBH-SSR(IV)

取り扱い・組み立て説明書

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、このパッケージ裏面を最後までお読みのうえ正しい使い方で未永くご愛用ください。このパッケージは組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法：幅805(最小805~最大1220)×奥行490×高さ980(最小980~最大1560)mm
- 構造部材：金属(スチール)
- 表面加工：めっき(クロム)、エポキシ樹脂塗装

組み立て上のご注意

- 組み立ては、床に布やカーペットのあるところで行い、商品や床、既存の家具等に傷が入らないようにご注意ください。
- 平らな場所でハンガーパーツを取りながら組み立ててください。
- 部材・部品を取り付ける時は、それぞれの表・裏面・上下に注意して、組み立て説明書を確認しながら間違わずに取り付けてください。
- 組み立てた商品は、ご使用前に、組み立て説明書にしたがって、確実に組み立てができたことを確認してください。特に、仮組合せのネジは、再度しっかりと固定されていることを確認してください。
- 設置される場所に必ず商品の強度を確認してください。強度が弱いと床が破損したり、時間がたつと継ぎ、商品が転倒してケガをする場合があります。
- 直射日光や熱、冷蔵庫機の強風等が直接当たらないようにしてください。変形・変色の原因になることがあります。
- 長時間使用される時は、通常の使用による摩擦・振動等による劣化が発生していることがあります。定期的に(1ヶ月程度毎)に点検してください。破損・変形等の異常を発見した場合、たちちに使用を中止してください。劣化による破損によりケガをする恐れがあります。
- 商品の上に乗ったり、踏み台としては使用しないでください。転倒し、ケガや商品の破損の原因になります。
- この商品は、一般家庭用以外(店舗用・業務用・野外用等)には使用しないでください。商品が破損し、ケガの原因になります。
- 商品の上には、直接熱い物、ぬれた物を長時間置いたり、ビニール等で長時間おおって使用しないでください。表面の仕上げに変色・変形、はがれが発生することがあります。
- 商品のお手入れは、乾いた布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合、水に少量の中性洗剤を混ぜたもので拭き取り、その後すぐに乾いた布で拭き取ってください。
- シナーやベンジン等の有機溶剤を含んだ布等で、拭かないでください。表面の仕上げに変色や変形、はがれが発生することがあります。
- 天板等の不均一抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不等な修理、改造による故障・破損等は保証いたしかねます。
- 地元環境を守るために、不法販売はしないでください。
- 廃棄処分される場合は、お住まいの自治体の指示にしたがい処分、廃棄してください。

■本商品に物を掛けて動かす際には、十分留意してください。商品の破損につながる恐れがあります。


部品明細

(A) 下部ポール	2
(B) 上部ポール	2
(C) ハンガーベース	左右各1
(D) ハンガーポール(細)	1
(E) ハンガーポール(太)	1
(F) ベース用ポール(細)	2
(G) ベース用ポール(太)	2
(H) キャスター	4
(I) コーナージョイント	1
(J) 調節ノブ	2
(K) ベースキャップ	4
(L) レバー(大)	1
(M) レバー(小)	2
(N) プラスボルト(長)	2
(O) プラスボルト(短)	4
(P) プラスネジ	4
(Q) スパナ	1


組み立て手順

■各締め付け箇所は仮組みし、組み立て完成後に各箇所をしっかり取り付けてください。


1 ポールの組み立て



2 ハンガーベースの組み立て



3 下部フレームの組み立て




4 上部フレームの組み立て



5 フレームを接続して完成



本商品はお好みのサイズに調節して使用できます。




当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記まで連絡ください。
※故障及びお問い合わせは、お問い合わせました販売店までお申し付けください。※商品の仕様は予告なく変更される事があります。

AM0100-IPMS-30 売上: 日本全国
販売元: 株式会社 三山
〒550-0060
大阪市西区土佐堀2-3-16

① 無断複製・転載禁止 10.05

本商品をお買い上げのお客様へ


この度は本商品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
以下の点にご注意の上、お組み立てください。



調節レバー本体



付属のナット




付属のノブ

本商品の調節レバーは調節レバー本体、付属のナット、付属のノブの3点からなります。
お組み立ての際は、ナットの反対側からノブを差し込んでください。



調節レバー付属のノブは
ナットの反対側から差し込
んでください。

付属のナット




※商品によってはレバーの形状が異なる場合がございます。

※商品によっては「調整ノブ」「ストッパー」「中央ジョイント」「高さ調節レバー」など部品名称が異なる場合がございます。


本商品をお買い上げのお客様へ

この度は本商品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
以下の点にご注意の上、お組み立てください。

組立途中において、部品・部材を紛失されるケースがございます。
そのため本商品におきましては、組立を始める前に必ず部品・部材の
点数を確認してください。



キャスター



キャスター用スパナ



特にキャスター用スパナは、
キャスターと同封されてい
ますのでご注意ください。

※商品によっては形状が上記のイラストとは異なる場合がございます。