



# ビーズソファー

取扱い説明書

BS57-1013

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

## 品質表示

- 寸 法(約) 幅100×奥行130×高さ28(cm)
- 外 生地 ポリエスチル、ポリウレタン
- 内 生地 ポリエスチル、ポリウレタン
- 詰 物 ポリスチレン

MADE IN CHINA

■直射日光や熱、冷暖房機の強風等が直接当たらないようにしてください。変形・変色の原因になることがあります。  
■長期間使用される時は、通常の使用による摩擦・振動等による劣化が発生していることがあります。定期的(1ヶ月程度毎)に点検してください。破損・変形等の異常を発見した場合、ただちに使用を中止してください。劣化による破損によりケガをする恐れがあります。  
■商品の上に乗ったり、踏み台としては使用しないでください。転倒し、ケガや商品破損の原因になります。  
■この商品は、一般家庭用以外(店舗用・業務用・野外用等)には使用しないでください。商品が破損し、ケガの原因になります。  
■商品の上には、直接熱い物や、ぬれた物を置いたり、ビニール等でおおって使用しないでください。

■日常のお手入れは、乾いた布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水と少量の中性洗剤を混ぜたもので拭き取り、その後すぐに、乾いた布で拭き取ってください。洗濯できるものについては、洗濯表示に基づいて行ってください。  
■シンナーやベンジン等の有機溶剤を含んだ布等で、拭かないでください。表面の仕上げに変色や変形、はがれが発生することがあります。  
■天災等の不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不当な修理、改造による故障・破損等は保証いたしかねます。  
■地球環境を守るため、不法放置はしないでください。  
■廃棄処分される場合は、お住まいの自治体の指示に従い処分、廃棄してください。

## 取扱上の注意

- 赤ちゃんを寝かせないでください。窒息や落下の危険性があります。
- 塩化ビニル樹脂(PVC)やポリウレタンなどの床材や合皮ソファなどは、その特性によって密着しているものの色を吸収することができます。荷重をかけた状態、長期間、高温多湿などでの密着にご注意ください。
- 遊び場のソファーとしての使用は避けてください。ソファー上で激しく動き回ると、骨折などの思わぬケガをすることがあります。
- 外装のビニール袋を頭からかぶったりしないでください。窒息する恐れがあります。特にお子様の手の届かないよう注意してください。
- 敷いたままの状態にしておくと、湿気が液化して底の部分にとどまりカビを発生させる場合があります。定期的に直射日光を避け、必ず陰干ししてください。
- 鋭利な物を商品の近くに置かないでください。カバーが破れ、中のビーズが出てくる可能性があります。
- 誤ってビーズを吸い込んだ場合は医師に相談してください。
- ビーズを取り出したり、本体を洗ったりしないでください。

