


# 収納スペーサーテレビ台

取り扱い・組み立て説明書 YSPC-8030



**【完成図】**

組み立ての際、参考にしてください。

品質表示

- 外形寸法(約) 幅80×奥行29×高さ13(cm)
- 構造部材 支柱/ポリエチレン、ポリプロピレン
- 甲板の表面材 プリント紙化粧パーティクルボード


MADE IN MALAYSIA

■本製品は一般家庭用です。  
■高温多湿でない室内で、床が水平な場所に設置してください。  
■以下の耐荷重の範囲内にてご使用ください。  
棚板(1枚あたり):20kg 全体耐荷重:40kg

**部品明細**


■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A)天板




1

(B)棚板




1

(C)支柱



(D)ベース




5

5

**組み立て方法**


■ジョイント部はしっかりと締めてください。組み立て後の締め直しはできないのでご注意ください。

**1 天板に支柱を取り付けます。**



!  
本体や床に傷が付かないように、  
あて布等を敷いてください。

**2 組み立てた本体にベースと棚板を取り付けます。**




## 組み立て方法

■ジョイント部はしっかりと締めてください。組み立て後の締め直しはできないのでご注意ください。

## ③ 組み立てた本体を起こします。

最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。




組み立てた本体

© 無断複製・転載禁止 20'07


危険



家庭用ですので  
業務用に使用し  
ないでください



本来の用途以  
外の使い方はし  
ないでください



異常が生じたま  
ま使用しないで  
ください


警告



踏み台代わりに  
使用しないでく  
ださい




偏った荷重や過  
度な荷重は掛け  
ないでください



物品をのせたま  
ま移動を行わな  
いでください


注意



製品にぶら下が  
ったりしないで  
ください



熱い鍋やヤカン  
等を置かないで  
ください



直射日光や高温  
多湿な場所に設  
置しないでくだ  
さい

注意



ストーブ等の火  
気の近くには設  
置しないでく  
ださい



分解・改造はし  
ないでください



ロック機能があ  
る製品はしつか  
りとロックして  
ください

注意



開梱の際は換気  
に十分注意して  
ください



各部の組み立て  
がきっちりなさ  
れている事をご  
確認の上でご使  
用ください



ロック機能があ  
る製品はしつか  
りとロックして  
ください

注意



回転部や可動部  
の指はさみ等に  
注意してく  
ださい




お子様が乗った  
り、押したり、  
遊んだりしない  
ように注意して  
ください




水平な場所に設  
置してください

注意



定期的にボルト  
・ネジ類を締め  
直してく  
ださい




お手入れにはか  
たく絞ったタオ  
ル等をお使いく  
ださい



水気のものをこ  
ぼしたらすぐに  
拭き取ってく  
ださい

注意



お客様のお取扱  
いの不注意によ  
る破損等の補償  
はいたしかねま  
す



廃棄する際は居  
住地域の処理法  
に従ってく  
ださい



本組立説明書を  
許可無く転載す  
ることは禁止し  
ております

## 取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして  
ご不明な点がございました  
ら右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120・069・060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く  
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。  
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。