


本商品をお買い上げのお客様へ


この度は本商品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
以下の点にご注意の上、お組み立てください。



調節レバー本体



付属のナット




付属のノブ

本商品の調節レバーは調節レバー本体、付属のナット、付属のノブの3点からなります。
お組み立ての際は、ナットの反対側からノブを差し込んでください。



**調節レバー付属のノブは
ナットの反対側から差し込
んでください。**

付属のナット




※商品によってはレバーの形状が異なる場合がございます。

※商品によっては「調整ノブ」「ストッパー」「中央ジョイント」「高さ調節レバー」など部品名称が異なる場合がございます。


パイプハンガーをお買い求めのお客様へ

この度は弊社製品 パイプハンガーをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
本製品のご使用前に、以下の内容をご確認下さい。

ハンガーの高さは、最大高さ約152cmまでとなります。高さを伸ばしすぎますと、上部フレームが抜けたり、製品の安定感が損なわれる恐れがあります。



- ①上部フレームの差し込み長さは、握りこぶし1つ分以上を目安に確保してください。
握りこぶし1つ分の差し込みで、高さ約152cmに調節できます。
- ②また、中央ジョイントのレバーを固く締め付け上部フレームが固定されている事を確認の上ご使用ください。



イラストはパイプハンガーシングルですが、
ダブルタイプも同様に差し込み長さを確保してください。

パイプハンガーダブル MKS-W(BK)

取り扱い・組み立て説明書

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、このパッケージ裏面を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。このパッケージは組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法：幅750×奥行430×高さ890(最小890～最大1520)mm
- 構造部材：金属(スチール)、ポリプロピレン
- 表面加工：めっき(クロム)








組み立て上のご注意

- 組み立ては、床に布やカーペットのあるところで行い、商品や床、既存の家具等に傷が入らないようにご注意ください。
- 平らな場所でバランスを取りながら組み立ててください。
- 部材・部品を取り付ける時は、それぞれの表・裏面・上下に注意して、組み立て説明書を確認しながら間違わずに取り付けてください。
- 組み立てた商品は、ご使用前に、組み立て説明書にしたがって、確実に組み立てができたことを確認してください。特に、仮締したネジは、再度しっかりと固定されていることを確認してください。
- 直射日光や熱、冷暖房機の強風等が直接当たらないようにしてください。変形・変色の原因になることがあります。
- 長期間使用される時は、通常の使用による摩擦・振動等による劣化が発生していることがあります。定期的(1ヶ月程度毎)に点検してください。破損・変形等の異常を発見した場合、ただちに使用を中止してください。劣化による破損によりケガをする恐れがあります。
- 商品の上に乗ったり、踏み台としては使用しないでください。転倒し、ケガや商品破損の原因になります。
- この商品は、一般家庭用以外(店舗用・業務用・野外用等)には使用しないでください。商品が破損し、ケガの原因になります。
- 商品の上には、直接熱い物や、ぬれた物を長時間置いたり、ビニール等で長時間おおって使用しないでください。表面の仕上げに変色や、変形、はがれが発生することがあります。
- 日常のお手入れは、乾いた布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水に少量の中性洗剤を混ぜたもので拭き取り、その後すぐに、乾いた布で拭き取ってください。
- シンナーやベンジン等の有機溶剤を含んだ布等で、拭かないでください。表面の仕上げに変色や変形、はがれが発生することがあります。
- 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不等な修理、改造による故障・破損等は保証いたしかねます。
- 地球環境を守るため、不法放置はしないでください。
- 廃棄処分される場合は、お住まいの自治体の指示にしたがい処分、廃棄してください。

※本商品に物を乗せて動かす際には、十分留意してください。商品の破損につながる恐れがあります。

部品明細


組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A)ハンガーベース  2	(B)ジョイント  4
(C)中央ジョイント  左右各 1	(D)キャスター  4
(E)ベース用パイプ  2	(F)下部縦用パイプ  4
(G)上部縦用パイプ  4 ※あらかじめ(F)下部縦用パイプに入っている場合があります。	(H)上部横用パイプ  2

組み立て手順


1 ハンガーベースの組み立て

(A)ハンガーベースに(E)ベース用パイプを差し込んだ後、イラストのように床面にあて布を敷き、組み立てたベースを立てて上から垂直に体重を掛けて差し込んでください。




各パイプはしっかりと固定してください。
取付が浅いと使用中、本体破損や転倒する恐れがあります。

2 下部フレームの組み立て



! しっかりと奥まで差し込んでください。

3 キャスターの取り付け




! この要領ですべてのキャスターを取り付けてください。

ご注意


*キャスターが入りにくい場合は、上図のようにドライバー等を車輪の間に差しこみ、真上から垂直に体重を掛け押しこんでください。

4 上部フレームの組み立て(2セット)



!
しっかりと奥まで
差し込んでください。

5 フレームを接続して完成



!
上部・下部フレームの接続の際は、中央
ジョイントのレバーを緩めて行って
ください。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120・069・060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善
〒550-8660
大阪市西区立売堀2-3-16

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。※商品の仕様は予告なく変更される事があります。