

パタパタコーナーデスク メラミン天板

取扱い説明書

RPST-C9060H

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方
で末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) 使用時/幅90×奥行60×高さ70.5cm
折りたたみ時/幅90×奥行77×高さ6.5cm
- 構造部材 フレーム: 金属(スチール)
- 甲板の表面材 合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
- 表面加工 フレーム: エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA





【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。

- 本製品はフレームの開閉機能を有した折りたたみ式デスクです。
- 使用時にはフレームを広げて設置してください。不使用時には折りたたんで収納しておく事ができます。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。
- 以下の耐荷重の範囲内にてご使用ください。
全体耐荷重: 20kg

デスクの開閉方法

※必ず商品を床に寝かせた状態で行ってください!

⚠ 開閉の際は、フレームと天板の間で指を挟まないようご注意ください。




- 【開く時】
- ① 天板を上げる
 - ② フレームを広げる
 - ③ ロックする


- 【閉じる時】
- ① ロックをはずす
 - ② フレームを閉じる
 - ③ 天板を下ろす

ストッパーの操作


この箇所にストッパーが取り付けられています。



- 使用時(ロックする)
カチッと音が出るまで
ピンを押してください。



- 解除時(ロックをはずす)
ボタンを押すとピンが
はずれます。



危険



家庭用ですので
業務用に使用し
ないでください




踏み台代わり
に使用しない
でください



製品にぶら下
がりしない
でください




ストーブ等の火
気の近くには
設置しない
でください



開梱の際は換
気に十分注
意してくだ
さい




回転部や可動
部の指はさ
み等に注
意してくだ
さい



水平な場所に
設置してく
ださい



お客様のお取
扱いの注
意による
破損等の
補償は
いたしか
ねます



本来の用途
以外の使
い方はし
ない
でくだ
さい



偏った荷重
や過度な
荷重は掛
け
ない
でくだ
さい



熱い鍋やヤ
カン等
を置か
ない
でくだ
さい



分解・改造
はし
ない
でくだ
さい




各部の組み
立てが
きちん
とな
されて
いる
事
を
ご
確
認
の
上
で
ご
使
用
く
だ
さい




蒸気・熱によ
って変
形・変
色の
原因
にな
ります
ので
スラ
イド
棚は
引き
出し
てご
使
用
く
だ
さい



お手入れ
にはか
たく絞
った
タ
ワ
ル
等
を
お
使
い
く
だ
さい




廃棄する
際は居
住地
域の
処理
法に
従っ
てく
だ
さい



異常が生
じたま
ま使
用し
ない
で
くだ
さい



物品をの
せたま
ま移
動を
行
わ
な
い
で
くだ
さい



直射日光
や高温
多湿な
場所
に
設
置
し
な
い
で
くだ
さい



製品にぐ
らつき
、異
音、
ゆる
み
が
生
じ
た
ま
ま
使
用
し
な
い
で
くだ
さい



ロック機
能があ
る製
品は
しっ
か
り
と
ロ
ッ
ク
し
て
く
だ
さい



お子様
が乗
った
り、
押し
た
り、
遊
ん
だ
り
し
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
く
だ
さい



水気のも
のをこ
ぼし
たら
すぐ
に
拭
き
取
っ
て
く
だ
さい



本組立
説明
書
を
許
可
無
く
転
載
す
る
こ
と
は
禁
止
し
て
お
り
ま
す

注意

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

 **0120-069-060**

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。