

# キュービックテーブル

ETM-10575

組立説明書

## お買い上げ頂き誠にありがとうございます。

■当製品に関しまして部品不足等、不都合な点がございましたら、お手数ですが下記までご連絡ください。


〈お客様相談窓口〉

株式会社 山善 〒550-8660 大阪市西区立売堀2-3-16

☎ 0120-069-060 (通話無料のフリーダイヤル)

●受付時間 / 月曜日～金曜日午前9:00～午後5:30 (土・日曜日・祝日はお休みさせていただきます。)

### 完成図・品質表示



#### 【設置・点検について】

- ① 設置場所・商品仕様によっては、床に傷がつく場合がございますので、板・布等で、床材を保護するようにしてください。
- ② 設置後の移動は、物を収納したまま、載せたままでは行わないでください。

- ・本組立説明書を許可なく転載することは禁止しています。
- ・本組立説明書の内容に関して、予告なしに訂正・変更することがあります。
- ・尚、天災などの不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不当な修理、改修による故障・破損等の保証はいたしかねますのでご了承ください。

#### 【品質表示】


ETM-10575

- 外形寸法 幅105×奥行75×高さ37(cm)
- 甲板の表面材 合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)

❗ 本商品を椅子や踏み台として使わないでください。


あて布をご用意ください。

### 組立方法 ■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。




天板を裏返して脚部を取り付けます。完成後、ぐらつくことがあれば調整フェルトをお使いください。

#### 脚部の取り付けについて



❗ ボルトを無理に締めすぎないでください。破損の原因となります。

※天板の角と脚部の角を合わせて固定してください。



あて布を敷いてください。

## 取扱説明書(デスク・テーブル)保存用

ETM-10575

この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。この取扱説明書は、大切に保管し、必要なときにお読みください。

### —ご使用上の注意—

開梱した際に塗料や接着剤の匂いがこもっている場合があります。十分に換気を行ってください。  
熱い鍋、やかん等の熱いものを置かないでください。製品の破損や事故につながる危険があります。  
お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください。事故につながる恐れがあります。  
製品の上に立ったり、踏み台として使用しないでください。転倒してケガをする恐れがあります。  
運搬に使用する等、用途以外の目的では使用しないでください。事故や破損につながる恐れがあります。  
回転部や可動部の隙間で身体を挟み込まないように十分ご注意ください。事故につながる恐れがあります。  
各部の組み立てがしっかりとされていることを確認の上ご使用ください。  
ロック機能がある箇所はしっかりとロックされていることを確認の上ご使用ください。  
物品を乗せたまま移動を行わないでください。落下事故や製品破損につながる恐れがあります。  
偏った荷重や過度な荷重をかけないでください。製品が転倒し、事故につながる恐れがあります。  
コンセント付製品の場合、消費電力をご確認の上、使用限度を超えないようご注意ください。火災の原因になります。  
当製品はご家庭でのご使用を想定して設計されております。業務用のように過酷な条件でのご使用は避けてください。

### —設置場所の注意—

水平を保てる場所に設置し、ご使用ください。転倒して事故につながる恐れがあります。  
直射日光が当たる場所や高温多湿の場所には設置しないでください。商品の変色、変質の原因になります。  
金属部がある商品は防サビ加工をしていますが、屋外・高温多湿の場所での使用はサビが発生する恐れがあります。  
ストーブ等の火気の近くには設置しないでください。本体が加熱し、火災の原因になります。

### —保守・点検のお願い—

製品にグラツキ、異音、ゆれが生じたまま使用しないでください。製品の破損や事故につながる恐れがあります。  
定期的にネジ、ボルト等の締め直しを行ってください。長期使用によりゆれが発生します。  
本体上に水気のあるものをこぼしたらずやく拭き取ってください。変形・変色やカビ発生の原因になります。  
製品のお手入れは硬くしぼったタオルで拭き取りください。著しい汚れは薄めた中性洗剤をご使用ください。アルコールや磨き粉は使用しないでください。  
キャスター付きの商品はキャスターが汚れ、ゴミ等で動きが鈍くなり、床をキズつける恐れがありますので、定期的に掃除してください。  
製品の分解・改造をしないでください。破損・事故のときに補償いたしかねます。  
廃棄にあたっては居住地域の処理法に基づいて行ってください。

DESK・TABLE

Ⓢ 無断複製・転載禁止 12' 02