

# マルチストッカー3段/4段/5段

MSK-3 R/4 R/5 R共用

取扱説明書

## お買い上げ頂き誠にありがとうございます。

■当製品に関して部品不足等、不都合な点がございましたら、お手数ですが下記までご連絡ください。

《お客様相談窓口》 株式会社 山善 〒550-8660 大阪市西区立売堀2-3-16  
0120-069-060 (通話無料のフリーダイヤル)

●受付時間／月曜日～金曜日午前9:00～午後5:30(土・日曜日・祝日はお休みさせていただきます。)

### 【お願い】

- お問い合わせの際は、組み立て説明書をお手元にご用意の上、お電話ください。
- お問い合わせの際、迅速に応対させていただく為、組み立て説明書に明記しております商品名および商品型番をお知らせください。
- 外装箱(ダンボール)は組み立てが終わるまで保管して頂きますようお願いいたします。
- 地球環境保護のため、不法投棄はしないでください。

※故障及びお問い合わせは、お買い求めになられました販売店までお申し付けください。

※商品の仕様は予告なく変更される事があります。

※本商品は家庭内で通常に使用される事を想定して設計されていますので、本商品を業務用などの過酷な使用に供する事は避けてください。

### 【設置・点検について】


- 設置場所・商品仕様によっては、床へ傷がつく場合がございますので、板・布等で、床材を保護するようにしてください。
- 設置後の移動は、物を収納したまま、載せたまでは行わないでください。



### 完成図



MSK-3 R



MSK-4 R



MSK-5 R

MADE IN CHINA

### 組み立て上のご注意

#### 換気注意!!

開梱した際、製造時に使用する塗料・接着剤等の臭いがこもっている場合がございますので、開梱直後は部屋の換気を充分にして、取り除くようにしてください。

本製品は天然木を使用しています。材質の特性上、ヤニがしみ出したり節が外れることがあります。これを防ぐため、工場での木材加工段階で「ヤニ壺」や「死に節」を取り除き、その跡をふさぐために木片やバテを埋め込んでいる商品がございます。木目や色合いに若干の差が出ますが、天然木(パイン材・スプルース材等)を使用する木製品では一般的に行われている加工です。

木材に含まれる成分により、表面が赤くまたは青く変色することがございますが、使用上問題はございません。木の特性としてご理解ください。

#### 品質表示

●外形寸法 MSK-3 R: 幅40×奥行30×高さ52.5(cm)

MSK-4 R: 幅40×奥行30×高さ67.5(cm)

MSK-5 R: 幅40×奥行30×高さ82(cm)

●構造部材 天然木(桐)、タイル

## 取扱説明書(収納家具)保存用

MSK-3 R/4 R/5 R共用

この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。  
この取扱説明書は、大切に保管し、必要なときにお読みください。

### —ご使用上の注意—

開梱した際に塗料や接着剤の匂いがこもっている場合があります。十分に換気を行ってください。  
お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください。事故につながる恐れがあります。  
製品の上に立ったり、踏み台として使用しないでください。転倒してケガをする恐れがあります。  
運搬に使用する等、用途以外の目的では使用しないでください。事故や破損につながる恐れがあります。  
回転部や可動部の隙間で身体を挟み込まないように十分ご注意ください。事故につながる恐れがあります。  
各部の組み立てがしっかりとされていることを確認の上ご使用ください。  
扉や引き出しを同時にいくつも開けて使用しないでください。重心が前に偏って転倒し、ケガや破損の恐れがあります。  
偏った荷重や過度な荷重をかけないでください。製品が転倒し、事故につながる恐れがあります。  
スライド棚付製品の場合、スライド棚には電子レンジ、オーブントースター等の放熱温度の高い家電製品は置かないでください。  
火災・過熱の原因になります。また熱した鍋、やかん等は置かないでください。  
スライド棚付製品の場合、スライド棚に炊飯器、ポット等使用時に水蒸気を出す家電製品を置く場合は、使用時にスライド棚を必ず引き出してご使用ください。蒸気・熱によって変形・変色の原因になります。  
引き出しをいっぱいに引き出すと、落下する事がありますのでご注意ください。また強く出し入れしないでください。ケガや商品の破損につながる恐れがあります。  
コンセント付製品の場合、消費電力をご確認の上、使用限度を超えないようにご注意ください。火災の原因になります。  
当製品はご家庭でのご使用を想定して設計されております。業務用のように過酷な条件でのご使用は避けてください。  
木材に含まれる成分により、表面が赤くまたは青く変色することがございますが、使用上問題はございません。木の特性としてご理解ください。

### —設置場所の注意—

水平を保てる場所に設置し、ご使用ください。転倒して事故につながる恐れがあります。  
直射日光が当たる場所や高温多湿の場所には設置しないでください。商品の変色、変質の原因になります。  
金属部がある商品は防サビ加工をしていますが、屋外・高温多湿の場所での使用はサビが発生する恐れがあります。  
ストーブ等の火気の近くには設置しないでください。本体が加熱し、火災の原因になります。

### —保守・点検のお願い—

製品にグラツキ、異音、ゆるみが生じたまま使用しないでください。製品の破損や事故につながる恐れがあります。  
定期的にネジ、ボルト等の締め直しを行ってください。長期使用によりゆるみが発生します。  
本体上に水気のものをこぼしたらすぐ拭き取ってください。変形・変色やカビ発生の原因になります。  
製品のお手入れは硬くしぼったタオルで拭き取りください。著しい汚れは薄めた中性洗剤をご使用ください。アルコールや磨き粉は使用しないでください。  
キャスター付きの商品はキャスターが汚れ、ゴミ等で動きが鈍くなり、床をキズつける恐れがあるので、定期的に掃除してください。  
製品の分解・改造をしないでください。破損・事故のときに補償いたしかねます。  
廃棄にあたっては居住地域の処理法に基づいて行ってください。