


#### 品質表示

- 外形寸法(約) 幅 31.5×奥行 31.5×高さ 6.5 (最小 6.5~最大 45)(cm)  
座面サイズ: 26×26(cm)、座面の高さ: 10~45(cm)(11段階)
- 構造部材 本体: ポリプロピレン

MADE IN CHINA



#### 【完成図】

組み立ての際、参考にしてください。

- 本製品は一般家庭用です。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。



組み立て使用イメージは左のQRコードリンク先の動画をご覧ください。

#### 注意書き

- 当製品は樹脂製ですので、勢いをつけて座る、座面の上に立つ等されると座面が割れる可能性があります。注意してご使用ください。●使用前には、ひび、割れ、樹脂の白化等、異常がないことを確認の上、ご使用ください。
- 異常があった場合には、直ちに使用を中止ください。●平坦な場所でご使用ください。●床面の材質によっては傷つく恐れがございますため、気になる方はマットを敷くことを推奨します。●小さなお子様だけでご使用させないでください。●脚部を浮かせるなど、偏った荷重がかかるような使用方法はおやめください。●踏み台がわりの使用などで上に乗らないでください。転倒し、けがをすることがあります。●偏った荷重をかけないでください。転倒し、けがをすることがあります。●改造しないでください。●本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております。●熱い鍋やヤカン等を置かないでください。●廃棄する際は住居地域の処理法に従ってください。

**屋外での使用について** ●屋外で長い時間のご使用、及び、日常的な使用はお控えください。紫外線の影響により製品の退色や劣化を早め、破損の原因となります。●屋外や高温多湿を避けて保管ください。紫外線の影響による製品の退色、劣化が早まります。また製品内部にはバネが使用されており、錆び発生の原因ともなります。●雨天時、降雪時には屋外で絶対使用しないでください。内部への浸水の原因(錆の原因)となります。●屋外使用・保管が原因で発生したと思われる製品事故に関して、弊社では一切の責任を負いかねます。●平坦で安全な場所でご使用ください。傾斜地や柔らかい地面などで使用すると転倒の恐れがあります。


#### お手入れの方法

- 乾いた柔らかい布で拭いてください。汚れは、薄めた中性洗剤を使用してアルコール、ベンジンなどは使用しないでください。

#### 部品明細

- 組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。


本体




1

#### 組み立て順序


#### 1 上下の穴に指を差し込みます。



#### 2 左右に開き右に回して固定します。




左右に強く引っ張るとロックが解除





お好みの高さで右に回してロック

#### 3 完成です。




## お好みの高さに調整できます。



左右に開きお好みの高さで右に回して  
固定します。  
(3.5cm間隔で11段階調整できます。)



左右に開くとロックが解除




お好みの高さで右に回して  
ロック



## 閉じ方

左に回して閉じます。



## 持ち運びも便利

手持ちの場合



肩掛けの場合



当製品につきまして  
ご不明な点がございましたら  
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土日祝除く  
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。  
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。