

テーブル付ベッド サイドラック


取扱い・組み立て説明書 BSR-2318T

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で未永
くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保
管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法 (約) 幅 231 × 奥行 47.5 × 高さ 177(cm)
- 構造部材 本体 / 金属 (スチール)
天板 / 合成樹脂化粧繊維板 (塩化ビニル樹脂)
- 表面加工 エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA



【完成図】

組み立ての際、参考に
してください。

- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
全体耐荷重：25kg、天板フレーム：10kg、ハンガーバー：10kg、デスク天板：5kg
- 本製品は一般家庭用の収納家具です。
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な壁面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A) サイドフレーム 2	(B) サイド横棧 2	(C) 天板フレーム 2
(D) デスク天板 2 裏面 短い 長い ※ねじ穴まで長い方が前です。	(E) ハンガーバー 1	
(F) サイド支柱 4	(G) 後ろ側デスク取り付けフレーム 2	(H) 折りたたみ金具 2
	(I) 揺れ対策用斜め補強プレート 2	(J) 揺れ対策用斜め補強プレート 2

(K) 連結金具 4	(L) スペーサー 2	(M) 六角ボルト(太・長)ワッシャーセット M8 × 40 8
(N) 六角ボルト(太・短)ワッシャー・袋ナットセット M8 × 35 2	(P) 六角ボルト(細・長) M6 × 50 2	(Q) 六角ボルト(細・中)袋ナットセット M6 × 35 16
(R) 六角ボルト(細・中)ワッシャーセット M6 × 35 8	(S) 六角ボルト(細・中短)ワッシャー・袋ナットセット M6 × 30 4	(T) 六角ボルト(細・短) M6 × 15 4
(U) プラスネジ M6 × 12 4	(V) 転倒防止金具セット 2 ※付属のプラスネジ付	(W) スパナ(大) 1
	(X) スパナ(小) 1	(Y) 六角レンチ 1

組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

1 サイド支柱にサイド横棧を取り付けます。

⚠️ ボルトは仮締めしてください。

(F) サイド支柱
(B) サイド横棧
(R) 六角ボルト(細・中)ワッシャーセット
(Y) 六角レンチ

x2


⚠️ 本体や床に傷が付かないように、あて布等を敷いてから組み立ててください。

組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないください。■必ず2人以上で組み立ててください。


2 1で組み立てたサイド支柱にサイドフレームを取り付けます。

⚠ ボルトは仮締めしてください。




4 天板フレームを取り付けます。

⚠ ボルトを本締めしてください。




3 後ろ側デスク取り付けフレームを取り付けます。

⚠ ボルトを本締めしてください。



5 2で組み立てたサイドフレームと3で組み立てた後ろ側デスク取り付けフレームと4で組み立てた天板フレームを取り付けます。

⚠ ボルトは仮締めしてください。



組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないください。■必ず2人以上で組み立ててください。

6 本体の天板フレームにハンガーバーを取り付けます。

❗ ボルトは仮締めしてください。

お好みで前後左右好きな場所に取り付けてください。(6パターン)

(L)スペーサー (P)六角ボルト (E)ハンガーバー (Y)六角レンチ

8 本体を起こして揺れ対策用斜め補強プレートを取り付けます。

❗ ボルトを本締めしてください。

(Y)六角レンチ (T)六角ボルト(細・短) (J)揺れ対策用斜め補強プレート

7 デスク天板に折りたたみ金具を取り付けます。

❗ ボルトを本締めしてください。

※ネジの取り付けにはご用意されたプラスドライバーをお使いください。

(U)プラスネジ (H)折りたたみ金具 (D)デスク天板 (裏返し)

ロック解除レバー カチッ カチッと音がするまで立ち上げてください。

※ねじ穴まで長い方が前です。

9 本体に7で組み立てたデスクを取り付けます。

❗ ボルトを本締めしてください。


デスクは左右どちらでも取り付け可能です。

(S)六角ボルト(細・中短)ワッシャー・袋ナットセット (Y)六角レンチ (X)スパナ(小)


組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないください。■必ず2人以上で組み立ててください。

10 ボルトを **全て本締め** してください。





12 本体を壁に取り付けてください。
最後に、各部にゆるみがないことを確認して完成です。



11 本体に転倒防止金具を取り付けます。(2箇所)



天板フレームの六角ボルト(太・長)ワッシャーセットを取り外します。




転倒防止金具と六角ボルト(太・長)ワッシャーセットを取り付けます。

デスクのたたみ方

① 折りたたみ金具のロック解除レバーを押します。


② 指を挟まない様にゆっくり下ろします。




危険



家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください



本来の用途以外
の使い方はしな
いでください



異常が生じたま
ま使用しない
でください


警告



踏み台代わり
に使用しない
でください



偏った荷重や過
度な荷重は掛
けないで
ください



物品をのせたま
ま移動を行わ
ないで
ください



製品にぶら下が
ったりしない
で
ください



直射日光や高温
多湿な場所に
設置しない
で
ください



ストーブ等の火
気の近くには
設置しない
で
ください



分解・改造はし
ないで
ください

注意



開梱の際は換
気に十分注意
して
ください



各部の組み立
てがきちりな
されている事
をご確認の上
で
ご使用
ください




回転部や可動部
の指はさみ等
に注意して
ください




お子様が乗っ
たり、押したり、
遊んだりしない
ように注意
して
ください




水平な場所に
設置して
ください



定期的にボルト
・ネジ類を締め
直して
ください



お手入れには
かたく絞ったタ
オル等をお使
い
ください



水気のある物
をこぼしたら
すぐに拭き取
って
ください



お客様のお取
扱いの不注意
による破損等
の補償はいた
しかね
ます



廃棄する際は
居住地域の処
理法に従って
ください



本組立説明書
を許可無く転
載することは
禁止して
おります

取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
 - (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。