




【完成図】
組み立ての際、参考にしてください。

- 下記の耐荷重の範囲内で使用ください。
耐荷重棚1段当たり:10kg
- 本製品は一般家庭用の収納家具です。
- 高温多湿ではない室内で、水平な床面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。

天然木回転コミックラック 3段/5段/7段

取扱い・組み立て説明書

TKCS-3/5/7

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。







品質表示

- 外形寸法(約) TKCS-3:幅45×奥行45×高さ67(cm)
TKCS-5:幅45×奥行45×高さ109.5(cm)
TKCS-7:幅45×奥行45×高さ152(cm)
- 構造部材 本体:天然木
回転盤:金属(スチール)
- 表面加工 ラッカー塗装

MADE IN CHINA

部品明細


■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A)天板  1	(B)棚板  TKCS-3 2 TKCS-5 4 TKCS-7 6	(C)底板  1		
(D)中板  TKCS-3 6 TKCS-5 10 TKCS-7 14	(E)側板  TKCS-3 12 TKCS-5 20 TKCS-7 28	(1)六角穴付き皿ボルト (M3×30mm)  TKCS-3 (予備1含む) 37 TKCS-5 (予備2含む) 62 TKCS-7 (予備3含む) 87	(2)ウレタンクッション  4	(3)六角レンチ  1

組み立て順序


- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

1 底板に側板を取り付けます。




！ 本体や床に傷が付く恐れがある場合は、
あて布等を敷いてから組み立ててください。

2 1で組み立てた底板に中板を取り付けます。



差し込む中板の突起と底板の
穴の位置に注意して差し込みます



組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

3 2で組み立てた底板に中板を取り付けます。

(D)中板
(C)底板
広い
狭い
差し込む中板の突起と底板の穴の位置に注意して差し込みます
2で組み立てた底板
(1)六角穴付き皿ボルト
(3)六角レンチ

上段・中段はお好みで側板の向きを選べます

〈同じ向き〉

(イラストは3段の場合)

〈互い違い〉

(イラストは3段の場合)

4 3で組み立てた底板の側板を固定しウレタンクッションを取り付けます。

(1)六角穴付き皿ボルト
(2)ウレタンクッション
(3)六角レンチ
3で組み立てた底板
回転させながら底板の穴とネジ穴を合わせます。
上

5 棚板に側板を取り付けます。

〈側板を下段と同じ向きにする場合〉

上面図
(B)棚板
(E)側板
(1)六角穴付き皿ボルト
(3)六角レンチ
上

〈側板を下段と逆向きにする場合〉
棚板を裏返して組み立てると側板を逆向きに出来ます。

上面図
(B)棚板
(E)側板
(1)六角穴付き皿ボルト
(3)六角レンチ
上

組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

6 **4**で組み立てた底板に**5**で組み立てた棚板を取り付けます。
〈側板を同じ向きにした場合〉

8 **7**で組み立てた本体に**5**・**6**・**7**と繰り返し3段目の棚板と中板を取り付けます。
〈イラストは3段の場合〉

7 **6**で組み立てた本体に**2**・**3**と同様に2段目の中板を取り付けます。


9 本体に天板を取り付けます。
〈イラストは3段の場合〉

組み立て順序





- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

10 最後に各部に緩みがないことを確認して完成です。

(イラストは3段の場合)



側板が互い違いの場合




TKCS-3/5/7


危険



家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください



本来の用途以外
の使い方はしな
いでください



異常が生じたま
ま使用しない
でください

警告




踏み台代わり
に使用しない
でください



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください




物品をのせたま
ま移動を行わな
い
でください




製品にぶら下が
ったりしない
でください



熱い鍋やヤカン
等を置かない
でください



ミラー部に強い
衝撃を与えない
でください



直射日光や高温
多湿な場所に設
置しない
でください



ストーブ等の火
気の近くには設
置しない
でください



分解・改造はし
ないでください

注意



開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりな
されている事
をご確認の上
で
ご使用
ください




回転部や可動部
の指はさみ等に
注意して
ください




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください



床の材質によつて
は接地面が傷つ
いたり、変色する
ことがあります。
敷物などで床面
を保護すること
をおすすめします。



定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください




お手入れにはか
たく絞ったタオル
等をお使い
ください



水気のあるもの
をこぼしたら
すぐに拭き取
ってください



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかね
ます



廃棄する際は居
住地域の処理法
に従って
ください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止
しております

取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- 1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
- 2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
 - (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル
0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。