

多段チェスト


取り扱い・組み立て説明書 CTC-6DW

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) 幅28.5×奥行36.5×高さ65(cm)
- 構造部材 本体：プリント紙化粧パーティクルボード
- 甲板の表面材 プリント紙化粧パーティクルボード

MADE IN INDONESIA



- 本製品は一般家庭用のチェストです。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。
- 以下の耐荷重の範囲内にてご使用ください。
引き出し(1杯あたり)2.5kg 天板 10kg 全体耐荷重 25kg

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。


(A)側板(左) ※ダボが付いている方が上になります。 上 ※溝が付いている方が後側になります。 下 ※レール受けが付いている方が内側になります。 1		(B)側板(右) ※ダボが付いている方が上になります。 上 ※溝が付いている方が後側になります。 下 ※レール受けが付いている方が内側になります。 1		(D)天板 ※溝が付いている方が後側になります。 【表面】 【裏面】 1		(E)底板 ※表面の溝が付いている方が後側になります。 【表面】 【裏面】 ※キャスター用のネジ穴が付いています。 1	
				(F)引き出し前板 【表面】 【裏面】 ※溝が付いている方が下になります。 6		(G)引き出し背板 【内側】 ※溝が付いている方が下になります。 6	
				(H)引き出し側板(左) 前 後 【内側】 ※溝が付いている方が下になります。 6		(I)引き出し側板(右) 前 後 【外側】 ※溝が付いている方が下になります。 6	
(C)背板 ※化粧面が外側になります。 1				(J)引き出し底板 ※化粧面が上になります。 6		(K)キャスター(ストッパー付／無) 各2	
(L)ゆれ止め 4		(M)カムロックボルト(大) 4		(N)カムロックナット(大) 4		(O)カムロックボルト(小) 12	
						(P)カムロックナット(小) 12	
(Q)プラスネジ(長) 30		(R)プラスネジ(短) 20		(S)引き出しストッパー 12		(T)接着剤 1	

組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。


1 引き出し背板に引き出し側板を取り付けてから、引き出し底板を差し込みます。

※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをご準備
ください。



！
本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてください。

2 引き出し前板を裏返し、カムロックボルト(小)を取り付けます。




組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。


3 組み立てた引き出しに、引き出し前板を取り付けて完成です。

❗ カムロックの取り付け方法に関しては、別紙の【カムロックの取り付け方法】をご覧ください。




5 組み立てた天板に側板を取り付けます。

❗ カムロックの取り付け方法に関しては、別紙の【カムロックの取り付け方法】をご覧ください。




4 天板を裏返し、カムロックボルト (大) を取り付けます。



6 組み立てた本体に背板を差し込みます。


❗ 本体の溝に沿って背板を差し込んでください。




組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。


7 組み立てた本体に底板を取り付けます。




9 組み立てた本体を起し、ゆれ止めを取り付けます。



8 組み立てた本体にキャスターを取り付けます。



10 組み立てた本体に引き出しを入れます。
最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。




カムロックの取り付け方法


■カムロックとは…
ボルトをナットに差し込み、ナットをドライバー等で締め付ける事によりお互いをかみ合わせ取り付けする方法です。

【カムロックの基本構造】


ボルトとナットをかみ合わせ




時計回りに締め付ける




【ボルトの差し込み】




【ナットのはめ込み】



【カムロックの締め方】



■カムロックナットをマイナスドライバーで時計回りに固くなるまで締め付ける。



危険




家庭用ですので業務用に使用しないでください


警告



踏み台代わりに使用しないでください




直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください




製品にぐらつき、異音、ゆれが生じたまま使用しないでください。


注意




開梱の際は換気に十分注意してください




回転部や可動部の指はさみ等に注意してください




設置の際はキャスターをロックしてください




お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください



本来の用途以外の使い方はしないでください



偏った荷重や過度な荷重は掛けしないでください




ストーブ等の火気の近くには設置しないでください



各部の組み立てがきっちりなされている事をご確認の上でご使用ください




お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください




定期的にボルト・ネジ類を締め直してください



水気のあるものをこぼしたらすぐに拭き取ってください



異常が生じたまま使用しないでください




扉や引き出しを同時にいくつも開けて使用しないでください



分解・改造はしないでください




ロック機能がある製品はしっかりとロックしてください



水平な場所に設置してください



キャスターは定期的に掃除してください



お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます



廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってくださ
い



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございました
ら右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

 **0120-069-060**

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。