

# アートスタイルハンガー

## 取扱い・組み立て説明書

**BAS-40**

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。


### 品質表示

- 外形寸法(約) 幅 40×奥行 45×高さ 150(cm)
- 構造部材 金属(スチール)、合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
- 表面加工 エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

**【完成図】**  
組み立ての際、参考にしてください。


- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。  
全体耐荷重:50kg ハンガーバー:30kg 棚板:20kg
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な床面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。




プラスドライバーをご用意ください。

## 部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。



(B) プラスネジ 	(C) フェルトクッション 
16	4



**ネジを締める時は、最初からきつく締めないでください。**  
他のネジ穴の位置が合わなくなったり、全体がゆがむ原因になります。

**1**

すべてのネジを  
7割くらいに仮締めする



**2**


すべてのネジを  
しっかり締め付ける



## 組み立て順序

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

**1** ②フレームに④底フレームを取り付けます。



※ネジの取り付けにはご用意された  
プラスドライバーをお使いください。

すべてのネジを  
7割くらいに  
仮締めする

→

すべてのネジ  
をしっかり  
締め付ける

(B) プラスネジ 	×8
---	----

**！** 本体や床に傷が付く恐れがある場合は、  
あて布等を敷いてから組み立ててください。

**2** ①で組み立てた本体に(C)フェルトクッションを取り付けます。



**5** 最後に各部に緩みがないことを確認して完成です。

危険



本来の用途以外の  
使い方はしな  
いでください



異常が生じたま  
ま使用しない  
でください

警告



踏み台代わり  
に使用しない  
でください



偏った荷重や過  
度な荷重は掛  
けないでくださ  
い



物品をのせたま  
ま移動を行わ  
ないでください



製品にぶら下  
がったりしな  
いでください



熱い鍋やヤカン  
等を置かない  
でください



直射日光や高温  
多湿な場所に  
設置しないで  
ください



ストーブ等の火  
気の近くには  
設置しないで  
ください



分解・改造はし  
ないでください

注意



開梱の際は換  
気に十分注意  
してください



各部の組み立  
てがきちりな  
されている事  
をご確認の上  
でご利用くださ  
い



お子様が乗っ  
たり、押したり  
、遊んだりし  
ないように注  
意してください



水平な場所に  
設置してくだ  
さい



床の材質によ  
っては接地面  
が傷ついたり  
、変色するこ  
とがあります  
。敷物などで  
床面を保護す  
ることをおす  
めします。



定期的にボルト  
・ネジ類を締め  
直してください



お手入れには  
かたく絞った  
タオル等をお  
使いください



水気のある物  
をこぼしたら  
すぐに拭き取  
ってください



お客様のお取  
扱いの不注意  
による破損等  
の補償はいた  
しかねます



廃棄する際は  
居住地域の処  
理法に従って  
ください



本組立説明書  
を許可無く転  
載することは  
禁止されてお  
ります

## 取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
  - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
  - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
  - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
  - (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
  - (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
  - (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
  - (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして  
ご不明な点がございましたら  
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル  
**0120-069-060**

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く  
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。  
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。