

オープンラック

取扱い・組み立て説明書

CRB-1890

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で永
くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保
管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) 幅 90.5×奥行 39×高さ 184(cm)
- 構造部材 プリント紙化粧パーティクルボード
プリント紙化粧繊維板


MADE IN INDONESIA

【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。

- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
耐荷重 天板:10kg 棚板1枚当たり:10kg
- 本製品は一般家庭用の家具です。
- 高温多湿ではない室内で、水平な床面に設置してください。

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。






(A) プラスネジ M4.5×35 24	(B) カムロックボルト 6	(C) カムロックナット 6	(D) 揺れ止め(ネジ付) (付属ネジ各1本付) 16
(E) 転倒防止ベルト (付属ネジ長短各1本付) 2	(F) 棚ダボ 48	(G) クッションシール 6	(H) 接着剤 1
			(J) ジョイナー 4



プラスドライバーとマイナスドライバーをご用意ください。

カムロックの取り付け方

- ①垂直に根元まで回し入れます。
- ②矢印の向きをカムロックボルトに向けて差し込みます。
- ③ドライバーでカムロックナットを回して締めます。



ネジの取り付け方

！ ネジを締める時は、最初からきつく締めないでください。
他のネジ穴の位置が合わなくなったり、全体がゆがむ原因になります。


- 1 すべてのネジを
7割くらいに仮締めする



- 2 すべてのネジを
しっかり締め付ける




木ダボの入れ方



！ 接着剤がはみ出してしまった時は
ティッシュペーパー等で拭き取ってください。

背板・底板の差し込み方

！ ミゾに沿って最後までキッチリ
と差し込んでください。




ミゾの位置がずれている時はネジを
7割程度に緩め、ミゾをぴったり合わ
せた状態で締め直してください。
背板・底板がミゾの奥まで入ってい
ることを確認してください。


危険



家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください



本来の用途以外
の使い方はしな
いでください



異常が生じたま
ま使用しないで
ください


警告




踏み台代わりに
使用しないでく
ださい



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください



製品にぶら下が
ったりしないで
ください



直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください


注意



開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきちりなされ
ている事をご確
認の上でご使用
ください




回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください



定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください



キャスターは定
期的に掃除して
ください




お手入れにはか
たく絞ったタオル
等をお使いくだ
さい



水気のあるもの
をこぼしたらすぐ
に拭き取ってくだ
さい



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す



廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060


■AM9:00~PM5:00 土日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。


組 立 順 序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


1 上段の組み立て-1




2 上段の組み立て-2



3 上段の組み立て-3




4 上段の組み立て-4




組 み 立 て 順 序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


5 下段の取り付け-1




6 下段の取り付け-2



7 下段の取り付け-3




8 下段の取り付け-4




組 立 て 順 序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

9 下段の取り付け-5




10 下段の取り付け-6




11 本体を起こす

！ 慎重におこなってください。
二人以上でおこなってください。




12 下段の取り付け-7




組 み 立 て 順 序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


13 下段の取り付け-8




14 クッションシール取り付け



15 棚ダボの取り付け



16 棚板の取り付け



組 立 て 順 序


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

17 揺れ止めの取り付け


丸印の箇所に
取り付けてください
(16箇所)

〈揺れ止めの取り付け方〉

揺れ止めは比較的差し込みやすい所にしっかりと
差し込み、プラスネジを斜めにして固定してください。
※固くなっている所には無理にねじ込まないでください。



(D)揺れ止め





18 転倒防止ベルトの取り付け

(E)転倒防止ベルト(ネジ付)



(E)ネジ(短)

(E)ネジ(短)



19 設置して完成です。

家具・壁へは、必ず芯材のあるところに取り付けてください。
※鉄筋構造などこの取付に当てはまらない場合がございますので、
居住している壁面の構造をご確認ください。



(E)ネジ(長)

(E)ネジ(長)

設置したい場所の壁面に、
図のようにプラスネジで
固定してください。

壁面

