

シェルフ ハンガー

取扱い・組み立て説明書 LMH-S

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で未永
くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保
管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) 幅 65×奥行 37.5×高さ 154.5(cm)
- 構造部材 金属(スチール)
- 表面加工 エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA


【完成図】



組み立ての際、参考に
してください。

- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
全体耐荷重:50kg ハンガーバー:30kg 棚板1枚当たり:10kg
- 本製品は一般家庭用の収納家具です。
- 高温多湿ではない室内で、水平な床面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。




(A)六角ボルト 短	(B)六角ボルト 長	(C)アジャスター	(D)六角レンチ
			
(予備1含) 13	(予備1含) 11	4	1

組み立て順序

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

1 上段フレームに下段フレームを取り付けます。



組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

2 ①で組み立てたフレームに棚板とハンガーポールを取り付けます。

(B)六角ボルト 長

(B)

(B)

(D)六角レンチ

(B)

①で組み立てたフレーム 右側

①上段シェルフ

②ハンガーポール

③下段シェルフ

前

⚠ 全てのネジを8割ぐらいの仮締めする。

×

○

(B)六角ボルト 長 x5

4 ③で組み立てた本体にアジャスターを取り付けます。

③で組み立てた本体

(C)アジャスター

(C)

(C)

前

⚠ 全てのネジを8割ぐらいの仮締めする。

×

○

(C)アジャスター x4

3 ②で組み立てた本体に①で組み立てた反対側のフレームを取り付けます。

②で組み立てた本体

①で組み立てたフレーム 左側

(B)

(B)

(B)

(D)六角レンチ

(B)

(B)六角ボルト 長

前

⚠ 全てのネジを8割ぐらいの仮締めする。

×

○

(B)六角ボルト 長 x5

5 ④で組み立てた本体にクロスバーを取り付けます。

(A)

(D)六角レンチ

(A)六角ボルト 短

④で組み立てた本体

⑧クロスバー

(A)

(A)

前

⚠ 全てのネジを8割ぐらいの仮締めする。

×


○

(A)六角ボルト 短 x4

組み立て順序

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

6 最後に各部に緩みがないことを確認して完成です。




LMH-S


危険



家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください



本来の用途以外
の使い方はしな
いでください



異常が生じたま
ま使用しない
でください

警告




踏み台代わりに
使用しないで
ください



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください




物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください



製品にぶら下が
ったりしないで
ください



熱い鍋やヤカン
等を置かない
でください



直射日光や高温
多湿場所に設
置しないで
ください




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないで
ください



分解・改造はし
ないでください


注意



開棚の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりな
されている事
をご確認の上
でご利用
ください



回転部や可動部
の指はさみ等
に注意して
ください




蒸気・熱によ
って変形・変色
の原因になり
ますのでスラ
イド棚は引き
出してご使用
ください




お子様が乗っ
たり、押したり
、遊んだりし
ないように注
意して
ください




水平な場所に
設置して
ください



床の材質によ
っては接地面
が傷ついたり
、変色する
ことがあります
。敷物などで
床面を保護
することを
おすすめ
します。




定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください




お手入れには
かたく絞った
タオル等をお
使い
ください



水気のある
ものをこぼ
したらすぐ
に拭き取
ってください



お客様のお取
扱いの不注意
による破損等
の補償はいた
し兼ねます



廃棄する際は
居住地域の
処理法に従
ってください



本組立説明書
を許可無く転
載することは
禁止して
おります

取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
 - (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
 ※商品の仕様は予告なく変更する事があります。