

押し活コレクションケース

取扱い・組み立て説明書 **HAC-5935S/5935M共通**

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で未永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) HAC-5935S/ 幅 59.5× 奥行 13× 高さ 35(cm)
HAC-5935M/ 幅 59.5× 奥行 22.5× 高さ 35(cm)
- 構造部材 アクリル樹脂
合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
ガラス

MADE IN CHINA

アクリル板の両面には保護フィルムが貼られています。
組み立てを始める前に、必ず両面の保護フィルムを剥がしてからご使用ください。

【完成図】


組み立ての際、参考にしてください。

- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
天板:3kg 棚板1枚当たり:1kg スタッキング時の上段は全体耐荷重:5kg
- 本製品は一般家庭用の家具です。
- 高温多湿ではない室内で、水平な床面に設置してください。

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

イラストはHAC-5935Sです。



①天板・地板×2

②側板×2

③背板×1


④扉×2

⑤棚板×4(S)
⑤棚板×8(M)

⑥仕切り板×1

(A) プラスボルト 大 M4×26 6	(B) プラスボルト 小 M4×13 8
(G) 樹脂ダボ 4	(H) 連結プレート 2

必要な道具をご用意ください



プラスドライバー



軍手

ガラス・アクリル板に触れるときは指紋がつかないように軍手をお使いください。
滑り止め付の軍手は跡がつくことがあります。


ボルトの取り付け方



ボルトを締める時は、最初からきつく締めないでください。
他のボルト穴の位置が合わなくなったり、全体がゆがむ原因になります。


1 最初(仮締め)

7割程度まで
締める



2 最後(本締め)


根本までしっかり
締める




ボルトを締める順番について

複数のボルトを締める際は、
対角の位置にあるボルトから
順に締め付けてください。
均等に力がかかり、ゆがみが
生じにくくなります。

(例1)



(例2)



取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
- 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
 - (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
 ご不明な点がございましたら
 右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル
0120-069-060

■AM9:00~PM5:00 土・日・祝除く
 発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
 ※商品の仕様は予告なく変更する事があります。


危険		家庭用ですので業務用には使用しないでください		本来の用途以外の使い方はしないでください		異常が生じたまま使用しないでください		
	警告		踏み台代わりに使用しないでください		偏った荷重や過度な荷重は掛けしないでください		物品をのせたまま移動を行わないでください	
			製品にぶら下がったりしないでください		熱い鍋やヤカン等を置かないでください		ミラー部に強い衝撃を与えないでください	
			直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください		ストーブ等の火気の近くには設置しないでください		分解・改造はしないでください	
		注意		開梱の際は換気に十分注意してください		各部の組み立てがきっちりなされている事をご確認の上でご使用ください		ロック機能がある製品はしっかりとロックしてください
				回転部や可動部の指はさみ等に注意してください		消費電力を確認してお使いください		お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください
				水平な場所に設置してください		定期的にボルト・ネジ類を締め直してください		お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください
				水気のあるものをこぼしたらすぐに拭き取ってください		お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます		廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください
	本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております							

組 み 立 て 順 序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 ⑥仕切り板に樹脂ダボを取り付けます。


(イラストはHAC-5935Sで説明します)




(G)樹脂ダボ	×4

⚠ 本体や床に傷が付く恐れがある場合は、
あて布等を敷いてから組み立ててください。

2 ①天板・地板を取り付けます。




3 ③背板を取り付けます。



⚠ すべてのボルトを
7割くらいに
仮締めする すべてのボルトを
しっかりと
締め付ける

(A)プラスボルト 大	×6

4 ②側板を取り付けます。



⚠ すべてのボルトを
7割くらいに
仮締めする すべてのボルトを
しっかりと
締め付ける


(B)プラスボルト 小	×4

※ボルト穴が二重になっている
方が外側になります。


組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


5 反対側の②側板を取り付けます。




6 ⑤棚板を取り付けます。



7 ④扉を取り付けます。



8 最後に各部に緩みやガタつきがないことを確認して完成です。




組 立 て 順 序


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

上下2段まで積み重ねできます。 イラストはHAC-5935Sです。


①もう一台を重ねます。



②一度プラスボルトを取り外します。




③連結プレートはプラスボルトで取り付けます。



(H)連結プレート	×2

④最後に各部に緩みやガタつきがないことを確認して完成です。



❗ 3段以上は積み重ねできません。