




# 取扱説明書


## ホットビューラー FHV-80

ご使用前に必ずお読みください。



### 電池の入れ方

電池カバーを外し、単4形アルカリ乾電池を表示の方向にセットしてください。(乾電池別売)



### 電池交換の目安

1日1回2分のご使用で、約3週間使用できます。(1分経っても熱くならないときは、新しい乾電池と交換してください)

※電池の種類によっては抜けにくい場合があります。

### 使用方法

- ①スイッチを入れると、約30秒で温まります。(インジケータランプが緑色に点灯します)
- ②使用後はスイッチをOFFにしてください。
- ③使用後はキャップをはめて保管してください。

### お手入れ方法 必ずOFFの状態で行ってください

- マスカラをつけて使用された場合、ヒーターコームに付着したマスカラが乾いてから取り除いてください。
- この商品は水洗いできません。
- シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。

## 安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

●誤った取扱いをした時に生じる危害や損害を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ **注意** この表示は「傷害を負う可能性及び物的損害が想定される」内容です。

●具体的な内容を、下記の図表示で区分し、説明しています。

⊘ この図表示は、してはいけない「禁止」内容です。

### ⚠ 注意

- ・まつ毛のカール以外の目的で使用しないでください。
- ・ヒーター部をまぶたに押し当てないでください。
- ・周囲に気をつけ瞳に触れないよう、鏡を見ながら使用してください。やけどやけがのおそれがあります。



- ・幼児の手の届かない所に保管し、使用させないでください。
- ・落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・コンタクトレンズをつけたまま使用しないでください。
- ・まぶたや目に異常を感じたら使用を中止してください。
- ・結膜炎など、眼の病気をもちの方は使用しないでください。
- ・水洗いはしないでください。
- ・マスカラを塗った状態での使用で、まぶたや目などに異常を感じた時は使用を中止してください。
- ・使用後は必ずスイッチをオフにして完全に切れているか確認し、必ずキャップを取りつけて保管してください。また、ポーチやバッグ等に入れて持ち運ぶ際は、何かに触れてスイッチがオンにならないようご注意ください。
- ・1ヶ月以上使用しない時は乾電池を取り外しておいてください。
- ・単4形アルカリ乾電池以外は使用しないでください。



- ・分解や修理、改造などはしないでください。

## アフターサービスについて

- 本製品の製造にあたっては細心の注意をはらっておりますが、万一の故障やお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。
- 製品に関するお問い合わせやご質問、保証・修理についてはお買い上げの販売店へお申しつけください。

販売元



株式会社 山善

この商品についてのお取扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、**山善サポートセンター**にご相談ください。

ナビダイヤル  **0570-002112**

山善サポートセンター  
※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。受付時間10:00~17:00(土・日・祝日は除く)