

商品型番:ERC-10D

分解図No.	部品名	備考
1～3	モーターASSY	
1の一部	カーボンブラシ (2個組み)	
1の一部	ブラシホルダー (2個組み)	
4	フレキシブルシャフト	
8	六角ナット	規格M8
9	耕刃1	
10	ボルト	規格M8×40
11～22,3,5,6,7	ギヤケースASSY	
20	グリス注入口キャップ用パッキン	
21	グリス注入口キャップ	
23	耕刃2	
24	耕刃カバー	
25	ネジ	規格ST4.2×19
26	ハンドルベースカバー	
27	モーターベース	
28	通気口カバーB	
29	ネジ	規格ST3.5×16
30	ネジ	規格M5×48
31	ネジキャップ	
32	電源コード留め	
33	排気口カバー	
34	モーターカバー	
35	ネジ	規格ST3.9×19
36	通気口カバーA	
37-1	スイッチレバー	
37-2	カム	
37-3	スイッチレバー用スプリング	
37-4	スイッチボックス	
37-5	スイッチ	
37-6	電源コード保護スリーブ	
37-7	電源コード留め	
37-8	電源コードA	
37-9	スイッチカバー	
37-10	スイッチボックスカバー	
37-11	安全ロックボタン	
37-12	安全ロックボタン用スプリング	
37-13	電源コードB	
38	電源コード用ブッシュ	
39	コードクリップ	
40	ハンドルベース	
41	フレーム固定用ボルト	規格M5×26
42	フレーム固定用ナット	規格M5
43	U字フレーム	
44	固定用ノブ	
45	固定用ボルト	規格M6×45
46	ハンドル	
47	コードフック	
48	コンデンサー	
付属品	延長コード	10M
	取扱説明書	