


- 業務用として使用しないでください。
- 他の用途で使用しないでください。
思わぬ事故の原因になります。

家庭用

サーキュレーター YAR-CH18

(ワイヤレスフルリモコン)



もくじ

■ 安全上の注意	1~4
■ 各部の名称	5
■ 設置場所について	6
■ リモコンの準備	7
■ 使いかた	
● 操作部と表示部の名称	8
● 電源プラグを 家庭用コンセントに差し込む	9
● 運転する	9~10
● 風量を設定する	10
● リズム風運転を設定する	10
● 上下自動首振り運転を設定する	11
● 左右自動首振り運転を設定する	12
● 上下自動首振り運転と左右自動首振り 運転を同時に設定する	12
● 切タイマーを設定する	13
● 入タイマーを設定する	13
● 切タイマーと入タイマーを 同時に設定する	14
● チャイルドロックを設定する	15
● 使用後は	15
■ お手入れと保管	16~20
■ 仕様	21
■ 故障かな?と思ったら	21
■ 長期使用製品についての注意	22
■ アフターサービスについて	22
■ 保証書	裏表紙

この製品は、海外では使用できません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

最新情報はオリジナルブランドページ

YAMAZEN BOOKを
チェック!



随時情報を更新中!

- このたびは、弊社サーキュレーターをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
- 使用する前に、この取扱説明書を必ずよく読み正しく安全に使用してください。
- 読んだあとは、大切に保管してください。

安全上の注意

使用する前に「安全上の注意」をよく読み、必ず守ってください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しく使用するためや、使用する人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また危害や損害の大きさや切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



○記号は、禁止「してはいけないこと」を表示しています。図の中に具体的な禁止内容（左図の場合は、分解禁止）が描かれています。



●記号は、強制「しなければいけないこと」を表示しています。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

※読んだあとは、使用する人がいつでも手に取れる場所に、必ず保管してください。

警告

■ 電源コード・電源プラグについて



電源プラグは、根元まで確実に差し込む

指示に従う

●発熱・感電・火災の原因になります。



定期的に電源プラグのホコリをふき取る

指示に従う

●電源プラグにホコリがたまると、湿気などで絶縁不良となり、ショート・感電・火災の原因になります。

○電源プラグのホコリは、乾いたふきんでふき取る。



破損、故障、異常があったり、電源コードや電源プラグが異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止する

指示に従う

●けが・感電・火災の原因になります。

※故障・異常例

22ページの「長期使用製品についての注意」を参照して異常があるときは、直ちに使用を中止する。

必ず電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店に点検や修理を依頼してください。



禁止

家庭用コンセント (AC 100V) 以外での使用、コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしない

●家庭用コンセント (AC 100V) 以外で使用すると故障したり、延長コードやタコ足配線で定格を超えると、コンセントや配線器具が異常発熱して、火災の原因になります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んでいたり、差し込みがゆるいときは、使用しない

●ショート・感電・火災の原因になります。



禁止

電源コードや電源プラグを傷つけたり、破損させたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、たばねて使用しない

●ショート・感電・火災の原因になります。



禁止

電源コードの上に、重いものや本体をのせたり、挟み込まない

●ショート・感電・火災の原因になります。





プラグを抜く

長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く











●けが・感電・漏電・火災の原因になります。

警告





■ 設置について

 <p>水ぬれ禁止</p>	<p>水や蒸気が本体にかかる場所、水にぬれた場所、湿気の多い場所で使用しない</p> <ul style="list-style-type: none">●ショート・感電・火災の原因になります。	 <p>禁止</p>	<p>可燃性ガスや引火性のもの（ガソリンやシンナーなど）がある場所に設置しない</p> <ul style="list-style-type: none">●爆発・火災の原因になります。
--	---	---	---

■ 使用について

 <p>分解禁止</p>	<p>分解、修理、改造をしない</p> <ul style="list-style-type: none">●けが・感電・火災の原因になります。 <p>※修理は、お買い上げの販売店に依頼してください。</p>	 <p>禁止</p>	<p>子供や取り扱いに不慣れな方だけで使用しない</p> <p>乳幼児の手の届く場所で使用したり、保管しない</p> <ul style="list-style-type: none">●けが・感電の原因になります。
 <p>禁止</p>	<p>すき間や開口部に、金属物や異物を入れない</p> <ul style="list-style-type: none">●けが・ショート・感電の原因になります。	 <p>禁止</p>	<p>ガードの中、可動部、すき間に指や棒を入れない</p> <ul style="list-style-type: none">●指を挟んだり、回転部に触れてけがの原因になります。 <p>◎特に子供には、注意する。</p>
 <p>プラグを抜く</p>	<p>各 부품の組み立てや取り外しのときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く</p> <ul style="list-style-type: none">●けがの原因になります。 <p>◎各 부품の組み立てがすべて完了してから電源プラグをコンセントに差し込む。</p> <p>◎運転中に各部品を取り外したり、電源プラグをコンセントに差し込んだまま取り外さない。</p>	 <p>指示に従う</p>	<p>各 부품の組み立ては、確実におこなう</p> <ul style="list-style-type: none">●運転中に部品が外れて羽根が破損するなどして、けがの原因になります。
 <p>禁止</p>	<p>風を燃焼器具（ストーブなど）に向けて使用しない</p> <ul style="list-style-type: none">●炎の飛散や不完全燃焼などがおき、健康を害したり、火災の原因になります。	 <p>禁止</p>	<p>羽根やガードが組み立てられていない状態で運転しない</p> <ul style="list-style-type: none">●故障・けがの原因になります。
 <p>禁止</p>	<p>ガードや本体に布を掛けたり、ふさいで使用しない</p> <ul style="list-style-type: none">●モーターの過熱・火災の原因になります。	 <p>禁止</p>	<p>運転中にガードを持って風向きをかえない</p> <ul style="list-style-type: none">●運転中にガードを持って風向きをかえると、羽根がガードにあたることがあり、羽根が破損するなどして、けがの原因になります。

■ お手入れ・保管について

 <p>プラグを抜く</p>	<p>お手入れのときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く</p> <ul style="list-style-type: none">●けが・ショート・感電の原因になります。	 <p>ぬれ手禁止</p>	<p>ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない</p> <ul style="list-style-type: none">●ショート・感電の原因になります。
 <p>水ぬれ禁止</p>	<p>本体を水に入れたり、水をかけたり、丸洗いをしない</p> <ul style="list-style-type: none">●ショート・感電・火災の原因になります。	 <p>指示に従う</p>	<p>包装用ポリ袋は、子供の手の届かない場所に保管する</p> <ul style="list-style-type: none">●誤って顔にかぶったり、巻きついたりして、窒息する原因になります。

警告

■ お手入れ・保管について つづき



禁止

各種スプレー（掃除用、整髪用、殺虫剤など）を吹きつけない

- 本体内部にガスが滞留するなどして、爆発・火災の原因になります。
- 変色・変質・破損の原因になります。

注意

■ 電源コード・電源プラグについて



禁止

電源コードを引っ張って電源プラグを抜かない

- ショート・感電・火災の原因になります。
- ◎ 電源プラグを抜くときは、必ずプラグ本体を持つ。



禁止

電源コードを持って本体を引っ張らない

- 設置場所が傷ついたり、ショート・感電・火災の原因になります。



指示に従う

電源プラグを抜き差しするときは、必ず運転が停止してからおこなう

- 故障の原因になります。

■ 設置について



禁止

油、油煙、金属粉が発生する場所（厨房や工場）やホコリの多い場所に設置しない

- 変質・変形・感電・火災の原因になります。



禁止

屋外に設置しない

- 故障・感電・火災の原因になります。



禁止

直射日光が当たる場所、火気や熱源（コンロや暖房器具）の近くに設置しない

- 変質・変形・火災の原因になります。



禁止

障害物（カーテンなど）の近くや不安定な場所に設置しない

- 障害物（カーテンなど）がガードに吸い込まれ、破損・故障・けがの原因になります。
- 不安定な場所に設置すると、転倒や落下して、破損・故障・けがの原因になります。

■ 使用について



禁止

業務用には使用しない

- 無理な負担がかかり、破損・故障・火災の原因になります。












指示に従う

犬や猫などがいる部屋で使用するときは、十分注意する



- 本体や電源コードを傷め、故障・感電・火災の原因になります。

⚠ 注意

■ 使用について つづき


 指示に従う	組み立てや取り外しのときに、本体やガードなどで指を挟まないように十分注意する ●けがの原因になります。	 禁止	風を直接身体に、長時間あてない ●本製品は、サーキュレーターです。風を直接身体に長時間あてると、体調悪化や健康を害する原因になります。
 禁止	運転中は、ガードに頭髪や衣類(ひも類)を近づけない ●頭髪や衣類が巻き込まれ、破損・故障・けがの原因になります。	 禁止	手でガードや本体を押さえて、上下自動首振り運転や左右自動首振り運転を停止させない ●故障の原因になります。
 禁止	本体やガードの上に足をのせたり、ものをのせたりしない ●破損・故障・けがの原因になります。	 禁止	入タイマーを設定しているときは、ガードや羽根に触らない ●急に運転が開始して、けがの原因になります。
 禁止	運転中に移動させない ●故障・けがの原因になります。 ◎移動するときは、運転を停止して電源プラグをコンセントから抜く。	 指示に従う	コイン形リチウム電池の取り扱いには、十分注意する ●破裂・傷害・火災の原因になります。 ◎分解したり、改造をしない。 ◎加熱したり、火の中に入れてない。 ◎使用済みの電池は、絶縁しておく。 ◎乳幼児の手の届く場所に置いたり、保管しない。 誤飲の原因になります。 ※万一飲み込んだときは、すぐに医師に相談してください。
 禁止	落としたり、強い衝撃を与えない ●破損・故障・けがの原因になります。		

■ お手入れ・保管について


 禁止	運転停止直後に、お手入れをしない ◎モーター軸付近が熱くなっていることがあるので注意する。	 禁止	お手入れには、シンナー、ベンジン、漂白剤、柑橘系の洗剤、みがき粉、たわし、スポンジの研磨面を使用しない ●傷・変質・破損の原因になります。 ◎お手入れは、16～20ページの「お手入れと保管」を参照する。
---	---	---	--

各部の名称

本体



付属品




●本書は、イラストを用いて説明しています。実際の製品とは、多少異なることがあります。

設置場所について


※カーテンなどの障害物がなく、水平な床や机に設置してください。

- 空気を循環したいときなどに、上下自動首振り運転や左右自動首振り運転を併用すると効果的です。




■ 冷気を循環

- 床にたまりやすい冷気を部屋中に循環させます。




■ 暖気を循環

- 天井にたまりやすい暖気を部屋中に循環させます。



■ 換気

- 窓際に置いて屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出します。




■ 2部屋の循環

- 2部屋の空気を循環させます。

リモコンの準備

コイン形リチウム電池の入れかた

- 電池ホルダーのツメを矢印の方向に押しながら、電池ホルダーを引き出します。
- 電池の+側を上にして電池ホルダーにのせ、電池ホルダーをリモコンに差し込みます。




※付属のコイン形リチウム電池は、テスト用のため早く消耗することがあります。

リモコン操作ができなくなったときは、電池を交換してください。

※交換用電池は、市販のコイン形リチウム電池 CR2025 1個をお買い求めください。

+ (プラス側)



- (マイナス側)

注意

※電池の+と-を間違えないように、正しく入れてください。

※損傷(変形や傷)があったり、異物が付着した電池は、使用しないでください。

※液漏れしたときは、素手で液に触れないでください。

万一触れたときは、水でよく洗い医師に相談してください。

※リモコンを長期間使用しないときは、電池を取り出してください。

※使用済みの電池を廃棄するときは、+と-それぞれの電極にビニルテープを貼り、必ず絶縁して自治体の指導に従って廃棄してください。

操作のしかた


- リモコン送信部をリモコン受信部に向け、ボタンを押して操作します。
- リモコンで操作できる範囲は、約3mです。
- 次のような場所では、リモコンで操作できないことがあります。
 - リモコン送信部とリモコン受信部の間に、障害物(ガードや羽根含む)がある場所。
 - リモコン受信部に、直射日光や照明器具の強い光があたる場所。
 - インバーター照明器具を使用している場所。

注意

※リモコンを落としたり、踏んだり、リモコン送信部を傷つけたり、液状のものをかけないでください。リモコンで操作できなくなる原因になります。

リモコンを収納する


- リモコンを使用しないときは、本体のリモコン収納部に収納します。



使いかた

操作部と表示部の名称


本体操作部



お知らせ

- 本体操作部の一部が暖かくなることがありますが、故障ではありません。

リモコン操作部



お知らせ

- リモコンでは、チャイルドロックの設定/解除はできません。

お願い

※本体やリモコンのボタンは、1つずつ押してください。
(2つのボタンを同時に押すなどしないでください)

使いかた

※サーキュレーターを使用するときは、事故防止のため下記に注意してください。

⚠警告



ガードの中、可動部、すき間に指や棒を入れない

- 指を挟んだり、回転部に触れてけがの原因になります。
- ◎特に子供には、注意する。



羽根やガードが組み立てられていない状態で
運転しない

- 故障・けがの原因になります。

電源プラグを家庭用コンセント (AC 100V) に差し込む


- 電源プラグを根元まで確実に、家庭用コンセント (AC100V) に差し込みます。

⚠警告



電源コードをたばねて使用しない

- ショート・感電・火災の原因になります。



運転する



- 電源ボタンを押します。
- 「ピッ」と音が鳴り、風量ランプ「1」が緑色点灯して、風量「1」で運転を開始します。
メモリー機能が働いているときは、メモリーしている設定状態で運転を開始します。
- もう一度電源ボタンを押すと、運転を停止します。
(電源切)

お知らせ

- 本製品は、就寝時での使用も想定し、無操作状態が約15秒継続すると、ランプが減光する仕様です。
再度いずれかのボタンを操作すると、元の明るさにもどります。

使いかた

運転する つづき

メモリー機能について

■ 運転終了時の設定状態を記憶する、メモリー機能が付いています。

- メモリー機能が働いていると次に運転するとき、前回運転終了時の設定状態で運転を開始します。
- 前回運転終了時の「風量」、「リズム風運転」、「上下自動首振り運転」、「左右自動首振り運転」の各設定状態がメモリーされます。
- メモリー機能は、電源プラグをコンセントから抜くなど、電源が供給されなくなるとリセットされます。

風量を設定する



- 運転中に、風量ボタンを押します。
- ボタンを押すごとに「ピッ」と音が鳴り、風量が下記のように順送りでかわります。
- 風量ランプを見ながら設定します。



リモコンで設定するときは



- リモコンの風量ボタンを押します。

■ +ボタンを押すごとに、1段階ずつ風量が強くなります。



■ -ボタンを押すごとに、1段階ずつ風量が弱くなります。

お知らせ

- リモコンで風量を設定するとき、風量「3」のときに+ボタンを押したり、風量「1」のときに-ボタンを押すと「ピッピッピッ」と音が鳴り、それ以上風量が設定できないことをお知らせします。

リズム風運転を設定する

■ 自動的に風の強さをかえて運転します




- 運転中に、リズム風ボタンを押します。
- 「ピッ」と音が鳴り、リズム風ランプが緑色点灯して、設定中の風量でリズム風運転が設定されます。
- もう一度リズム風ボタンを押すと、リズム風運転が解除されます。

使いかた

上下自動首振り運転を設定する



- 運転中に、上下首振りボタンを押します。
- 「ピッ」と音が鳴り、上下首振りランプが緑色点灯して、上下自動首振り運転が設定されます。
- もう一度上下首振りボタンを押すと、上下自動首振り運転が解除されます。




約60°の範囲で上下に首振りします。

手動で風向きを上向きにかえて、上下自動首振り運転と組み合わせる

- 手動で上向きに2段階（約15°と約30°）に角度をかえることができます。上向きにかえた角度を起点（最下点）として、そこから約60°の範囲で上下自動首振り運転をします。

組み合わせ 1

手動で約15° 上向き
+
上下自動首振り運転




上下自動首振りの角度
約60°

手動で上向きにかえた角度
約15°

組み合わせ 2

手動で約30° 上向き
+
上下自動首振り運転
上下自動首振りの角度
約60°
真上まで
首振りします。



手動で上向きにかえた角度
約30°

各自動首振り運転に関するお知らせ


- 首振り機構は、首振りモーターとその他連結部品で構成されており、首振り運転中に首振りモーターの回転音やギア音がすることがありますが、異常ではありません。

使いかた

左右自動首振り運転を設定する



- 運転中に、左右首振りボタンを押します。
- 「ピッ」と音が鳴り、左右首振りランプが緑色点灯して、左右自動首振り運転が設定されます。
- もう一度左右首振りボタンを押すと、左右自動首振り運転が解除されます。




約75°の範囲で左右に首振りします。

上下自動首振り運転と左右自動首振り運転を同時に設定する



- 運転中に、上下首振りボタンと左右首振りボタンを押します。
- 「ピッ」と音が鳴り、上下首振りランプと左右首振りランプが緑色点灯して、各自動首振り運転が設定されます。
- もう一度各首振りボタンを押すと、各自動首振り運転が解除されます。



上下約60°、左右約75°の範囲で首振りします。

お知らせ

- 手動で風向きを上向きにかえて上下自動首振り運転と組み合わせることで、真上まで首振りすることができます。


使いかた

切タイマーを設定する

■ 設定時間が経過すると運転を停止します



- 運転中に、切タイマーボタンを押します。
- ボタンを押すごとに「ピッ」と音が鳴り、切タイマーランプが緑色点灯して、切タイマー時間が下記のように順送りでかわります。
- 切タイマーランプを見ながら設定します。



- 時間が経過すると「4」→「2」→「1」と切タイマーランプがかわり、運転停止までの残り時間を表示します。
- 風量は、「1」～「3」のいずれかに設定できます。
- リズム風運転、上下自動首振り運転、左右自動首振り運転を同時に設定することができます。

入タイマーを設定する

■ 設定時間が経過すると運転を開始します



- 運転停止中（電源切時）に、入タイマーボタンを押します。
- ボタンを押すごとに「ピッ」と音が鳴り、入タイマーランプが緑色点灯して、入タイマー時間が下記のように順送りでかわります。
- 入タイマーランプを見ながら設定します。



- 時間が経過すると「6」→「4」→「2」と切タイマーランプがかわり、運転開始までの残り時間を表示します。
- 風量は、「1」～「3」のいずれかに設定できます。
- リズム風運転、上下自動首振り運転、左右自動首振り運転を同時に設定することができます。

お知らせ

- 入タイマーは、運転停止中（電源切時）か、切タイマー設定後のみに設定できます。

入タイマー設定時のメモリー機能について

- 風量、リズム風運転、上下自動首振り運転、左右自動首振り運転の各設定がメモリーされているときは、入タイマーの設定と同時にメモリーされた各設定も自動的に設定されます。
このとき、設定を変更することができますが、変更した設定は入タイマーで運転を開始してから、メモリーされます。
待機中に入タイマーを解除したり電源を切ると、変更した設定はメモリーされません。

使いかた

切タイマーと入タイマーを同時に設定する



切タイマー 切/入タイマーを同時に設定するときは、先に切タイマーを設定します

- 運転中に、運転を停止するまでの時間を設定します。
- 風量は、「1」～「3」のいずれかに設定できます。
- リズム風運転、上下自動首振り運転、左右自動首振り運転を同時に設定することができます。



入タイマー 切/入タイマーを同時に設定するときは、先に入タイマーを設定することはできません

- 切タイマーで運転を停止してから、運転を再開するまでの時間を設定します。

- 風量、リズム風運転、上下自動首振り運転、左右自動首振り運転の各設定は、切タイマーと入タイマーで**共用設定**となり、個別に設定することはできません。
- 切/入タイマーを同時に設定したときは、下記表の通り運転中や待機中の状態によって、操作できる機能と操作できない機能があります。

機能	運転中	運転停止 (待機)	運転再開
	運転を停止するまでの時間を切タイマーで設定する	運転を停止してから運転を再開するまでの待機時間を入タイマーで設定する	
電源 入/切	○	○	○
風量 変更	○	×	○
リズム風運転 設定/解除	○	×	○
上下自動首振り運転 設定/解除	○	×	○
左右自動首振り運転 設定/解除	○	×	○
切タイマー時間 設定/変更/解除	○ 変更/解除	×	○ 設定
入タイマー時間 設定/変更/解除	○ 変更/解除	○ 変更/解除	○ 切タイマーを設定したあと、または電源切時に設定可能
チャイルドロック 設定/解除	○	○	○

○：操作できます。×：操作できません。

お知らせ

- 入タイマーで設定した時間は、切タイマーで運転を停止してからカウントされます。
- 切/入タイマー同時設定後に切タイマーの設定を解除すると、入タイマーの設定も解除されます。

使いかた

チャイルドロックを設定する

3秒押し



長押し


- 運転中か入タイマー設定後に、リズム風ボタンを長押しします。
- 「ピッ」と音が鳴り、チャイルドロックランプが赤色点灯して、チャイルドロックが設定されます。
- もう一度リズム風ボタンを長押しすると、チャイルドロックが解除されます。

お知らせ

- チャイルドロックは、運転中か入タイマー設定後のみに設定できます。
- リモコンでは、チャイルドロックの設定/解除はできません。
- チャイルドロックを設定すると、チャイルドロックの解除または電源ボタンで電源を切る以外の操作ができなくなります。
※電源ボタンを押して電源を切ったあとに再度運転をおこなうときは、チャイルドロックを解除してください。
チャイルドロックは、解除するまで続きます。
- 入タイマー設定後にチャイルドロックを設定すると、待機中はチャイルドロックの解除以外操作できません。

使用後は

- 電源ボタンを押して運転が停止してから、電源プラグをコンセントから抜きます。



お手入れと保管

モーター部、ガード、羽根にホコリが多量に付着すると異常音、振動、モーターの過熱の原因になります。

※こまめにガードや羽根を取り外して、お手入れをしてください。

※お手入れをするときは、けがを防止するためゴム手袋を着用してください。

警告



プラグを抜く

お手入れのときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く

●けが・ショート・感電の原因になります。




水ぬれ禁止

本体を水に入れたり、水をかけたり、丸洗いをしない

●ショート・感電・火災の原因になります。



本体、モーター部のお手入れ

- 掃除機のソフトブラシで、ホコリを吸い取ります。
 - 乾いたやわらかいふきんで、ホコリや汚れをふき取ります。
 - 落ちにくい汚れは、薄めた食器用中性洗剤（柑橘系は使用不可）に浸したやわらかいふきんをよくしぼって、ふき取ります。
- さらに乾いたやわらかいふきんで、洗剤が残らないようにきれいにふき取ります。



前ガード、後ガード、羽根のお手入れ

- 掃除機のソフトブラシで、ホコリを吸い取ります。
- ホコリが多量に付着すると異常音、振動、モーターの過熱の原因になります。
- ※落ちにくい汚れは、前ガード、後ガード、羽根を取り外してお手入れをしてください。
- 前ガード、後ガード、羽根、ガード止めナットは、取り外したあと水洗いすることができます。
- 18ページの「水洗いできる部品」を参照して水洗いしたあと、よく乾燥させます。
- ※お手入れ後は、19～20ページの「後ガードの組み立て」、「羽根の組み立て」、「前ガードの組み立て」を参照して、後ガード、羽根、前ガードの順に確実に組み立ててください。



お手入れと保管

各部位の取り外しかた

※取り外しや組み立てるときは、けがをしないように十分注意してください。

警告




各部位の組み立てや取り外しときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く

プラグを抜く

●けがの原因になります。


- ◎各部位の組み立てがすべて完了してから電源プラグをコンセントに差し込む。
- ◎運転中に各部位を取り外したり、電源プラグをコンセントに差し込んだまま取り外さない。

電源プラグをコンセントに差し込んだまま取り外したり、組み立てをしない




■ 前ガードを取り外す

- ガードを正面に向けます。
右図の状態が、ガードを正面に向けた状態です。



〔正面から見た図〕



〔真横から見た図〕

- ①下図の矢印の方向に前ガードを回します。
- ②前ガードを手前に引いて取り外します。

後ガードの「■」マーク (短い側)



前ガードの「■」マークが後ガードの「■」マーク (短い側) に合うまで前ガードを矢印の方向に回す。


左図イラストは、矢印の方向に回した状態

前ガードの「■」マーク

①

後ガード


前ガード
矢印の方向に前ガードを回す



②

後ガード

前ガード
手前に引いて取り外す




お手入れと保管

各部位の取り外しかた つづき


■ 羽根を取り外す

- ①羽根を持ちながら、下図の矢印の方向にスピナーを回して取り外します。
- ②羽根をモーター軸から引き抜きます。




■ 後ガードを取り外す

- ①下図の矢印の方向にガード止めナットを回して取り外します。
- ②後ガードを手前に引いて取り外します。




水洗いできる部品


- 落ちにくい汚れは、食器用中性洗剤（柑橘系は使用不可）をやわらかいスポンジに含ませて、水洗いします。
 - 洗剤が残らないように水で洗い流して、乾いたやわらかいふきんで水分が残らないようにふき取り、よく乾燥させます。
- ※よく乾燥させたあと、組み立ててください。



前ガード



羽根



後ガード




ガード止めナット

お手入れと保管

各製品の組み立てかた

■ 後ガードの組み立て

- ① 後ガードをモーター部に差し込みます。
- ② 下図の矢印の方向にガード止めナットを回して確実に締め付けます。





ネジ山に注意し、傾きのないよう確実に締め付ける

■ 羽根の組み立て

- ① モーター軸の平らな部分を上に向け、羽根をモーター軸に差し込みます。
- ② 羽根を持ちながら、下図の矢印の方向にスピナーを回して確実に締め付けます。

羽根は、差し込む向きがあります。差し込み穴の平らな部分がある側を手前側にして羽根を差し込んでください。




ネジ山に注意し、傾きのないよう確実に締め付ける

お手入れと保管

各製品の組み立てかた つづき

■ 前ガードの組み立て

- ① 前ガードを後ガードにはめ込みます。
- ② 下図の矢印の方向に前ガードを回します。
※前ガードが確実ににはめ込まれていないと、前ガードが回らず組み立てられませんので、
確実にはめ込んでください。



保 管

- 保管の前は、必ずお手入れをします。
- お手入れ後は、よく乾燥させてからポリ袋をかぶせ、直射日光や湿気を避けて保管します。
(湿ったまま保管すると、カビの発生、異臭、故障の原因になります)

お願い

※電源コードの根元を曲げたり、電源コードや電源プラグに力が加わるような状態で、
保管しないでください。
異常発熱・ショート・火災の原因になります。

仕 様

電 源	AC 100V (50-60Hz)
消 費 電 力	30W
製 品 寸 法(約)	幅:225mm×奥行:220mm (255mm) ×高さ:305mm (350mm) <small>ガード真上向き時</small> <small>ガード真上向き時</small>
製 品 質 量(約)	2.0kg
自動首振り角度(約)	上下:60° 左右:75°
手動風向調節角度(約)	上向き:30°
コ ー ド 長(約)	1.6m

- 製品の仕様や外観は、改善のため予告なく変更することがあります。
- 製品寸法の奥行については、コードブッシュ（製品本体側の電源コード根元部）は含んでいません。

故障かな？と思ったら

※お問い合わせや修理を依頼される前に、下記を確認してください。

症 状	原 因	処置 または お知らせ
運転しない	●電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	●電源プラグを根元まで確実に、家庭用コンセント（AC100V）に差し込んでください。
	●チャイルドロックランプが赤色点灯して、チャイルドロックが設定されていませんか？	●15ページの「チャイルドロックを設定する」を参照して、チャイルドロックを解除してください。
異常な音や振動がある	●ガードや羽根が確実に組み立てられていますか？	●19～20ページの「後ガードの組み立て」、「羽根の組み立て」、「前ガードの組み立て」を参照して、ガードや羽根を正しく組み立て、ガード止めナットやスピナーを確実に締め付けてください。
モーター部が異常に熱い	●羽根、ガード、モーター部にホコリがたまっていますか？	●掃除機でホコリを吸い取り、お手入れしてください。
風量、リズム風運転、上下自動首振り運転、左右自動首振り運転の設定が変更できない	●切/入タイマーを同時に設定したときの、入タイマーによる待機中ではありませんか？	●切/入タイマーを同時に設定したときは、入タイマーによる待機中は、設定を変更できません。 14ページの「切タイマーと入タイマーを同時に設定する」を参照してください。
リモコンで操作できない	●電池が消耗していたり、電池の向きが間違っていたり、障害物がありませんか？	●7ページの「リモコンの準備」を参照して、新しい電池に交換するか、電池を正しい向きに入れなおしてください。
		●リモコン送信部とリモコン受信部の間に、障害物があると、操作できないことがあります。

長期使用製品についての注意

長年使用の製品は、熱、湿気、ホコリなどの影響により内部部品が劣化し、発煙・火災のおそれがあります。

使用中に次のような症状が見られる場合は、スイッチを切りコンセントから電源プラグを抜いてお買い上げの販売店または本書記載の「山善 家電お客様サービス係」にお問い合わせください。

- スイッチを入れても羽根が回らない。
- 羽根が回っても、異常に回転が遅かったり不規則。
- 回転するときに異常な音や振動がする。(摩擦音、接触音、打音などがしたり、羽根がブレて振動しているなどの状況)
- モーター部分が異常に熱かったり、こげ臭いにおいがする。
- 電源コードが折れ曲がったり、破損している。
- 電源コードに触れると、羽根が回ったり、回らなかつたりと不安定。

異常があれば使用中止!!

すぐにコンセントから電源プラグを抜いてお買い上げの販売店または本書に記載の「山善 家電お客様サービス係」にお問い合わせください。

設計上の標準使用期間

製品本体に表示してある【設計上の標準使用期間】は、下記に示す標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

環境条件	電 圧	AC 100V
	周 波 数	50/60 Hz
	温 度	30℃
	湿 度	65%
	設 置	本書に基づく組み立ておよび設置
負荷条件	本製品の最大定格での運転	
想定時間	運 転 時 間	8h/日
	運 転 回 数	5回/日
	運 転 日 数	110日/年
	スイッチ操作回数	550回/年
	首振運転の割合	100%

製品の故障や劣化は、この条件以外でもさまざまな要因に影響を受けます。標準使用期間に達しない場合でも、上記のような異常が見られた場合にはすぐに使用をやめ、販売店もしくは「山善 家電お客様サービス係」にお問い合わせください。また、「設計上の標準使用期間」は「保証期間」とは違い、本製品の無償修理を保証する期間ではありません。保証内容および期間につきましては、本書に添付の「保証書」に記載いたしております。

アフターサービスについて

- 本製品は、保証書が付いています。
お買い上げの際に、販売店より必ず保証欄の「お買い上げ年月日」と「販売店印」の記入を受けてください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年です。
保証期間中の修理は、お買い上げの販売店に依頼してください。
保証書の記載内容により、修理いたします。
その他詳細は、保証書を参照してください。
- 保証期間経過後の修理(有料)については、お買い上げの販売店に、依頼してください。
- 本製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために、必要な部品です。
- サービスパーツについて
羽根などのサービスパーツについては、お買い上げの販売店に、お問い合わせください。

■ 使いかたやお手入れなどのお問い合わせは下記へ

本製品についての取り扱いや、お手入れ方法のお問い合わせ、転居されたり贈答品などで、販売店に修理の依頼ができない場合は、右記へお問い合わせください。

「山善 家電お客様サービス係」

ナビダイヤル  0570-077-078

※PHS、IP電話など一部の電話からは、利用できません。
受付時間：10:00～17:00(土、日、祝日を除く)

FAXまたはEメールでのお問い合わせも受け付けています。
その際は、製品名、品番、お問い合わせ内容、お名前、電話番号を記入のうえ、お問い合わせください。

●FAXでのお問い合わせは  0120-680-287

●Eメールでのお問い合わせは info_m@yamazen.co.jp

個人情報取り扱いについて

株式会社 山善およびその関係会社は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容を、お問い合わせへの対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせのときは、保証書に記載の製品名、品番をお知らせください。

S-230203