




# 取扱説明書

## 保証書付

●他の用途での使用はしないでください。  
思わぬ事故の原因になります。

45cm工業用扇風機(壁掛式)

**YZ-K4515**



### もくじ

安全上のご注意	1～3
各部の名称	4
組立てかた	5～6
使いかた	7～8
お手入れと保管	8～9
仕様	9
長期使用製品についてのご注意	10
アフターサービスについて	10
保証書	裏表紙

この商品は、海外ではご使用になれません。  
FOR USE IN JAPAN ONLY

- このたびは、弊社扇風機をお買上げいただきまして誠にありがとうございました。
- ご使用の前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、大切に保管してください。

# 安全上のご注意

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、必ずお守りください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

<b>!</b> <b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、死亡又は重傷を負うことが想定される内容を示しています。
<b>!</b> <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、軽傷や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



●記号は禁止「してはいけないこと」を表示しています。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

●記号は強制「しなければいけないこと」を表示しています。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。




※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

## !

## 警告

 禁止	交流100V以外での使用やコンセント・配線器具の定格を超える使いかたはしない ●延長コードやタコ足配線などで定格を超えると、コンセント部が異常発熱して、発火や火災の原因になります。	 分解禁止 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造はおこなわない ●発火したり、異常動作してけがの原因になります。 ※修理はお買上げの販売店へご相談ください。
 指示に従う	電源プラグは根元まで確実に差し込む ●感電や発熱による火災の原因になります。 	 禁止 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない ●感電・ショート・発火の原因になります。 
 ぬれ手禁止	お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜くこと。ぬれた手で抜き差ししない ●不意に動作してけがをしたり、ショート・感電の原因になります。 	 禁止 開口部やすき間にピンや針金、金属物などの異物を入れない ●感電や異常動作してけがをする原因になります。 
 指示に従う	包装用ポリ袋はお子様の手の届かない場所に保管する ●誤って顔にかぶったり、巻き付いたりして窒息し、死亡の原因になります。 	 接触禁止 ガードの中や可動部へ指などを入れない ●重大なけがをする原因になります。 特にお子様には注意してください。


## ⚠ 警告

 <p>水ぬれ禁止</p> <p>本体やスイッチ部に水や油をつけたり、水をかけたり、丸洗いをしない ●感電・ショート・火災・故障の原因になります。</p> 	 <p>指示に従う</p> <p>定期的に電源プラグのほこりを取る。電源プラグにピンやゴミを付着させない ●ピンやゴミが付着したり、ほこりがたまると、感電・ショート・発火の原因になります。また、湿気などで絶縁不良となり火災の原因になります。電源プラグのお手入れは、乾いた布でふいてください。</p>
 <p>禁止</p> <p>羽根・ガードをつけずにモーターを運転しない ●けがをする原因になります。</p> 	 <p>禁止</p> <p>電源コードを傷付けたり、破損させたり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて使用したりしない ●また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し火災や、感電の原因になります。 ※結束バンドは必ずはずす。</p>
 <p>禁止</p> <p>組立てる前に電源プラグを差し込んだりしない ●ショート・感電・けがをする原因になります。</p> 	 <p>禁止</p> <p>使用中にガードを持って、上下に風向きを変えない ●ガードを持って強く操作すると、羽根がガードにあたる場合があり、羽根が破損し、けがをする原因になります。</p> 
 <p>禁止</p> <p>電源プラグをなめさせない ●お子様が誤ってなめないように注意してください。感電やけがの原因になります。</p>	 <p>指示に従う</p> <p>使用中に本体に異常があったり、電源プラグや電源コードが異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止する ●感電や発火のおそれがあります。</p>
 <p>指示に従う</p> <p>取扱説明書にしたがって、製品を組立てる ●間違った組立てかたをすると、製品が落下したり、部品がはずれてけがをする原因になります。</p>	

## ⚠ 注意

 <p>禁止</p> <p>次の場所では使わない</p> <ul style="list-style-type: none"><li>感電やショート、火災や爆発のおそれがあります。 また、事故や故障の原因になります。</li><li>火気の近く</li><li>高温（40°C以上）、多湿（80%以上）になる所</li><li>油・油煙が直接製品にかかる所</li><li>ガスや蒸気、化学物質などの爆発性粉じんの発生する所</li><li>灯油・ガソリン・シンナー・ベンジン・塗料などの引火性のものがある所</li><li>高周波を発生する機器の近く（高周波の干渉により羽根が破損する原因になります）</li></ul>	
--	--

# ⚠ 注意


 <p><b>禁止</b></p> <p>風を長時間、身体に当てない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●健康を害することがあります。特に、お子様やお年寄り、ご病気の方にはご注意ください。脱水症状を引き起こす原因になります。</li> </ul> 	 <p><b>禁止</b></p> <p>カーテンなどの障害物の周辺や不安定な場所では使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●不安定な場所や首振りをさまたげる障害物があると羽根が破損したり、本体が落下し、けがの原因になります。</li> </ul> 
 <p><b>指示に従う</b></p> <p>本体に異常な振動が発生した場合は、使用を中止する</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●羽根やガードがはずれたり、落下によりけがをする原因になります。</li> </ul>	 <p><b>プラグを抜く</b></p> <p>長時間使用しないときや使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●絶縁劣化による感電や漏電により火災・やけど・けがの原因になります。</li> </ul> 
 <p><b>指示に従う</b></p> <p>電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●感電やショートして発火することがあります。</li> </ul> 	 <p><b>禁止</b></p> <p>掃除用、整髪用、殺虫剤などのスプレーを吹き付けない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●変質・破損などによりけがや事故の原因になります。</li> </ul>
 <p><b>禁止</b></p> <p>ガードに髪などを近づけない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●髪などが巻き込まれ、けがをするおそれがあります。</li> </ul>	 <p><b>指示に従う</b></p> <p>壁取付金具・壁取付板の取り付けは本体の質量に十分耐える強度のある所を選んで確実に取り付ける</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●落下によりけがをする原因になります。</li> </ul>
 <p><b>禁止</b></p> <p>本体にぶら下がらない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●落下によりけがをする原因になります。</li> </ul>	 <p><b>禁止</b></p> <p>運転停止直後はモーター軸が熱くなっていますので、お手入れをしたり直接触ったりしない</p>
 <p><b>禁止</b></p> <p>お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきん類は使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●製品の変質や劣化による故障や破損、けがや事故の原因になる場合があります。</li> </ul> <p>お手入れはぬるま湯か台所用中性洗剤などを使用してください。</p> 	<p>※洗剤の種類によっては、台所用中性洗剤でもプラスチック（樹脂）に使用できないものがありますので、洗剤の注意書きをよくご確認のうえご使用ください。</p> <p>プラスチック（樹脂）に使用可能な洗剤でも、洗剤分が残っていると、化学作用によりプラスチック（樹脂）を侵し、破損してけがや事故の原因になる場合がありますので、お手入れ後洗剤分が残らないようしっかりふき取ってください。</p>

## 事故防止の為、必ずお守りください


運転中は羽根が高速で回転しています。お子様が誤って指などを入れないように、保護者の方が注意してください。

- ガードをはずしての運転は大変危険です。絶対におこなわないでください。
- ご使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

# 各部の名称



## 付属品



## お願い

- 壁取付金具と壁取付板の取り付けに必要なボルト・ワッシャー・ナット、またスイッチボックスの固定用木ネジなどは本製品には付属されていませんので、市販品のボルト・ワッシャー・ナット・木ネジなどをご用意ください。

# 組立てかた

## ⚠ 警告



羽根・ガードをつけずにモーターを運転しない

●けがをする原因になります。

### お願ひ

- 組立て、取りはずしのときは、板金部品などの切り口により手を切るおそれがありますので、厚手の手袋を着用して組立ててください。
- 羽根に貼り付けてある「羽根マーク」ははがさないでください。
- 固定ネジ（ボルト）はネジ山に注意し、かたむきのないようしっかりと締付けてください。
- 羽根をつけずにモーターを運転しないでください。温度過昇防止装置が働き、使用できなくなることがあります。



組立てる前に電源プラグを差し込んだりしない


●ショート・感電・けがをする原因になります。

## 「組立てかた」にしたがい確実に組立ててください。


- 間違った組立てかたをすると、製品が落下したり、部品がはずれてけがをする原因になります。

### 1 後ガードの取り付け


- 本体モーター部前面に仮締付けしてある4か所のネジ、ワッシャーをはずします。
- 後ガードの4か所の穴を、本体モーター部前面のネジ穴4か所に合わせ、ワッシャーを通したネジをドライバーで右に回して、確実に締付け固定してください。



■真上から見た状態



モーター軸の切り込みの平らな部分  
※この位置以外では絶対に締付けないでください。



### 2 羽根の取り付け

- 1.モーター軸の切り込みの平らな部分が真上に向くように、軸を手で回転させてください。
- 2.羽根は固定ネジの頭を真上に向けた状態で、モーター軸に軽く当たるまでゆっくりと差し込んでください。
- 3.固定ネジをドライバーで軽く締め、羽根を前後させてモーター軸の切り込みの平らな部分に固定ネジが確実にはまっていることを確認してください。  
※羽根を前後させた時「コツンコツン」と固定ネジが切り込み部の壁に当たり、羽根が抜けなければ切り込み部分にはまっています。
- 4.確実にはまつたことを確認してから、固定ネジをしっかりと締付けてください。  
※固定ネジが切り込みの平らな部分にしっかりと合っていないと、回転中に羽根が滑ったり、ガードに当ってけがや故障の原因になります。




# 組立てかた つづき

## 4 壁取付金具の取り付け

- 付属の壁取付金具を4本のボルト（市販品）でしっかりと締付け固定します。  
取り付け用のボルトは本製品には付属されていません。  
市販のものをお買い求めください。

### △注意

- 壁取付金具の取り付けは本体の質量に十分耐える強度のある所を選んで確実に取り付ける  
指示に従う ●落下によりけがをする原因になります。




### ご使用上の注意

- ※薄いベニヤ板、石膏ボード、しつくい壁、モルタル壁など強度のない壁には取り付けないでください。  
ご使用中に落下して危険です。
- ※天井面と壁取付金具の寸法は900mm以上を確保して下さい。

## 5 本体の設置

- 壁取付金具の取り付けが完了しましたら、組立て終わった扇風機本体の主軸を壁取付金具に差し込みます。
- 主軸に付いているストッパーが壁取付金具にあたるまでしっかりと差し込みます。
- 主軸固定ネジを回し主軸が回転しないようにしっかりと締付けてください。




## 6 安全ひもの取り付け

- 本体の設置が完了しましたら、安全ひもの片方のフックを本体ネックの安全ひも引っ掛け穴に引っ掛け、安全ひもにたるみがないように壁取付板の位置を決め、2本のボルト（市販品）で確実に取り付けてください。  
取り付け用のボルトは本製品には付属されていません。  
市販のものをお買い求めください。

### △注意


- 壁取付板の取り付けは本体の質量に十分耐える強度のある所を選んで確実に取り付ける  
指示に従う ●落下によりけがをする原因になります。



- スイッチボックスは必ず壁や柱などに市販の木ネジなどで取り付け固定してください。  
取り付け用の木ネジは本製品には付属されていません。  
市販のものをお買い求めください。

### ご使用上の注意

- ※薄いベニヤ板、石膏ボード、しつくい壁、モルタル壁など強度のない壁には取り付けないでください。



- 壁取付金具・壁取付板の取付穴に従って、取付場所に取付穴をあけてください。
- 取付ボルトは取付場所にあった長さのものを用意してください。
- 壁取付金具の固定は必ず4か所ボルトで固定してください。
- 壁取付板の固定は必ず2か所ボルトで固定してください。

# 使いかた

## ⚠ 警告



ガードの中や可動部へ指などを入れない

●重大なけがをする原因になります。特に子様には注意してください。

接触禁止

### お願い

- 障害物の周囲や取り付け強度の弱い場所では使用しない。

## ■ 結束バンドを必ずはずしてから電源プラグをコンセントに差し込みます


※交流100Vのコンセントに、電源プラグをがたつきがないように根元まで確実に差し込んでください。

## ■ 運転するには

お好みの風量に運転スイッチを切り換えてご使用ください。  
停止する場合は、「切」の位置にしてください。

### ご使用上の注意

※各部ネジ（ボルト）の固定が悪いとガードより振動が発生することがあります。その時は運転を停止して、羽根が完全に止まってから各部ネジ（ボルト）が確実に固定されているか確認してください。





## ■ 首振り運転のしかた

モーター上部にある「首振りつまみ」を下へ押すと首振りを始め、  
上へ引き上げると首振りは停止します。

- 首振りつまみは途中で一度止まりますが、  
最後まで押し下げてください。

※停止のときは最後まで引き上げてください。



### ご使用上の注意

※首振り運転中に、無理に首振りを停止させたりしないで  
ください。故障の原因になります。

# 使いかた つづき


## ■風向きを上下に変えるには

運転スイッチを「切」の位置に合わせ、羽根が完全に停止してから調節ボルトを軽くゆるめ、お好みの角度に調節してから、再び確実に締付けてください。

### ⚠ 警告



- 使用中にガードを持って、上下に風向きを変えない
- ガードを持って強く操作すると、羽根がガードにあたる場合があり、羽根が破損し、けがをする原因になります。



## ■ご使用後は事故防止のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

運転スイッチを「切」の位置にし、運転を停止してから電源プラグを抜いてください。

### ⚠ 注意



- 長時間使用しないときや使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く
- 絶縁劣化による感電や漏電により火災・やけど・けがの原因になります。

# お手入れと保管

### ⚠ 警告



- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜くこと。ぬれた手で抜き差ししない
- 不意に動作してけがをしたり、ショート・感電の原因になります。



- 本体やスイッチ部に水や油をつけたり、水をかけたり、丸洗いをしない
- 感電・ショート・火災・故障の原因になります。

### ⚠ 注意



- お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきん類は使用しない

● 製品の変質や劣化による故障や破損、けがや事故の原因になる場合があります。  
お手入れはぬるま湯か台所用中性洗剤などを使用してください。

※洗剤の種類によっては、台所用中性洗剤でもプラスチック（樹脂）に使用できないものがありますので、洗剤の注意書きをよくご確認のうえご使用ください。

プラスチック（樹脂）に使用可能な洗剤でも、洗剤分が残っていると、化学作用によりプラスチック（樹脂）を侵し、破損してけがや事故の原因になる場合がありますので、お手入れ後洗剤分が残らないようしっかりふき取ってください。



- 掃除用、整髪用、殺虫剤などのスプレーを吹き付けない

● 変質・破損などによりけがや事故の原因になります。

## お手入れと保管 つづき

### ご 注意

- 組立て、取りはずしのときは、板金部品などの切り口により手を切るおそれがありますので、厚手の手袋を着用してください。
- お手入れ後にご使用される場合は、羽根、ガードは確実に取り付けてください。  
羽根、ガードがはずれてけがをするおそれがあります。

### [お手入れ]

- 羽根・モーター部にほこりが多量に付着しますと異常音・振動・モーターの過熱の原因になります。定期的に羽根・ガードを取りはずし、清掃してください。
- ガードを正面に向けて、組立てと逆の順序で取りはずしてください。(ガードが正面に向かない場合は無理にもどさず、首振りさせて正面に向けてください。破損・故障の原因になります。)
- 汚れは、水またはぬるま湯に浸した柔らかいふきんをかたくしぼってふき取ってください。  
汚れが落ちにくい場合は、台所用中性洗剤を薄めた水またはぬるま湯に浸した柔らかいふきんをかたくしぼってふき、さらに乾いた柔らかいふきんで洗剤が残らないようきれいにふき取ってください。
- モーター部のほこりは掃除機で吸い取ってください。

### [保 管]

- [お手入れ] の方法に従って、お手入れしてください。
- モーター軸の汚れを取ってミシン油をうすく塗り、チューブをかぶせてください。(さびの防止)
- 包装ケースに納め、湿気の少ない所に保管してください。

### 仕 様

電 壓 (V)	周 波 数 (Hz)	消費電力 (W)	風 速 (m/min)	風 量 (m <sup>3</sup> /min)	質 量 (kg)
100	50	148	343	91	約6.0
	60	165	387	97	

羽 根 径	首振り角度	俯仰角度	電源コード長さ	安全装置
45cm	85度	上30度・下20度	約2.0m	温度ヒューズ 電流ヒューズ

# 長期使用製品についてのご注意

長年ご使用の製品は、熱、湿気、ほこりなどの影響により、内部部品が劣化し、発煙・発火のおそれがあります。

ご使用中につぎのような症状がみられる場合は、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、お買上げの販売店または本書記載のお近くの(株)山善の各本社、各支社にご相談ください。

- スイッチを入れても羽根が回らない。
- 羽根が回っても、異常に回転が遅かったり不規則。
- 回転するときに異常な音や振動がする。(摩擦音・接触音・打音などがしたり羽根がブレて振動しているなどの状況)
- モーター部分が異常に熱かったり、焦げくさいにおいがする。
- 電源コードが折れ曲がったり破損している。
- 電源コードに触ると、羽根が回ったり、回らなかったりと不安定。

## 異常があればご使用中止!!

すぐにコンセントから電源プラグを抜いて、お買上げの販売店または本書に記載のお近くの(株)山善の各本社、各支社にご相談ください。

## 設計上の標準使用期間

製品本体に表示してある【設計上の標準使用期間】は下記に示す標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

環境条件	電 壓	AC 100V
	周 波 数	50/60 Hz
	温 度	30°C
	湿 度	65%
	設 置	本書に基づく組立て及び設置
負荷条件	本製品の最大定格での運転	
想定時間	運 転 時 間	8h/日
	運 転 回 数	5回/日
	運 転 日 数	110日/年
	スイッチ操作回数	550回/年
	首振運転の割合	100%

製品の故障や劣化は、この条件以外でもさまざまな要因に影響を受けます。標準使用期間に達しない場合でも、上記のような異常がみられた場合にはすぐにご使用をやめ、販売店もしくはお近くの(株)山善の各本社、各支社にご相談ください。また、「設計上の標準使用期間」は「保証期間」とは違い、本製品の無償修理を保証する期間ではありません。保証内容及び期間につきましては本書に添付の「保証書」に記載いたしております。

## アフターサービスについて

- ①この製品には保証書がついております。  
お買上げの際に、販売店より必ず保証欄の「お買上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- ②保証期間はお買上げ日より1年です。  
保証期間中の修理はお買上げの販売店にご依頼ください。保証書の記載内容により修理いたします。その他詳細は保証書をご覧ください。
- ③保証期間経過後の修理（有料）については  
お買上げの販売店にご相談ください。

- ④この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。  
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ⑤アフターサービスについてご不明な場合は、  
本書に記載のお近くの(株)山善の各本社、各支社へお問い合わせください。

### 個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

株式会社 **山善**