

お買い上げ頂き誠にありがとうございます。

■当製品に関して部品不足等、不都合な点がございましたら、お手数ですが下記までご連絡ください。  
 (お客様相談窓口)

株式会社 山善 〒550-8660 大阪市西区立売堀3-2-5

0120-069-060 (通話無料のフリーダイヤル)

●受付時間/月曜日～金曜日午前9:00～午後5:30(土・日曜日・祝日はお休みさせていただきます。)


お願い

- 組み立て説明書をお手元にご用意の上、お電話ください。
- お問合わせの際、迅速に対応させていただく為、組み立て説明書に明記しております商品名および商品型番をお知らせください。
- 外装箱(ダンボール)は組み立てが終わるまで保管していただきますようお願いいたします。


注意事項

- 取り付け面がしっかりしている所でご使用ください。(ボードやベニヤなど取り付け面が弱い場合は桟のある位置へ取り付けるか、市販のあて板などで補強して取り付けください)
- 火のそばや高温となる所には取り付けないでください。
- 屋外やベランダでの使用はサビ等の原因になりますので避けてください。
- 必ず水平・垂直に取り付けてください。
- 取り付け後、数日してから再度点検してください。各部の締め付けや圧着力を確認し、弱い時は圧着力を強くしてください。
- 子どもが寄りかかったり、製品で遊ばないように十分に注意してください。
- 定期的に安全点検(揺れ、ボルトのゆるみ等)をしてください。
- ワンタッチ固定装置は上部パイプがずれ落ちないようにパイプを挟んでいるため、パイプに多少傷が付くことがあります。ご了承ください。
- 和室の天井や畳等、強度が十分でない箇所に設置した場合、破損や設置痕が付く等の可能性があります。取り付け・取り外しの際についた天井、床、壁への傷に対しては責任を負いかねます為、設置箇所の強度についてはお客様にてご確認ください。
- ワンタッチ固定装置は商品の特性上、多少の揺れが生じます。(250cm高さ時最大約2cm)商品の不良ではありません。
- 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不当な修理、改造による故障、破損等は補償いたしかねます。
- 廃棄処理される場合は、お住まいの自治体の指示に従い処分、廃棄してください。
- この商品は一般家庭用以外(店舗用、業務用、野外用等)には使用しないでください。商品が破損し、ケガの原因になります。


取り付け高さ 252cm  
以内でご使用ください。




最上段バスタオルバーは  
上部固定盤から十分に  
離してください。



カーペット等敷物の上  
には設置しないでくだ  
さい。



バーに紐状のものを  
かけないでください。




上部パイプと下部パイプの  
重なりが短いと、製品の安  
定性が損なわれます。

突っ張りの際に、フックが  
上部固定盤にあたるとう分  
に突っ張れません。  
(裏面「ボールの立て方」参照)

敷物がずれると、ボール  
が転倒する恐れがあります。

そばを通った際に体に引  
かかるなどし、思わぬ事故  
につながる可能性があります。

完成図



MADE IN KOREA

組立上のご注意

- 組み立ての前に以下のものをお客様でご準備ください。
- (1) 段ボールや毛布などの敷くもの
- (2) 軍手(部材や床のキズ防止のため)

品質表示

- 外形寸法 幅83～110cm×奥行52×高さ190～255 (cm)
- 内形寸法 ボール間隔: 71～98cm  
平棚部: 幅65×奥行41.5cm  
深棚部: 幅65×奥行32×高さ8cm
- 構造部材 金属(スチール)、ゴム、ポリプロピレン、ABS樹脂、熱可塑性エラストマー
- 表面加工 エポキシ樹脂粉末塗装
- 耐荷重 平棚: 約15kg / 深棚: 約20kg / バスタオルバー: 4kg

部品明細

①ボールセット ×2 上部パイプ(25mm径) 下部パイプ(28mm径)	⑩平棚 ×2	⑪深棚 ×1
②連結ボール ×2	⑫上部固定盤 ×2	⑬下部固定盤 ×2
③バスタオルバー ×1	⑭固定ピン ×2	⑮安全ボルト ×2
④棚用伸縮バー ×6	⑯バスタオルバーアーム 左側用 ×1 ※固定ボルト付き。	⑰ゴムリング ×6
⑤バスタオルバーアーム 右側用 ×1 ※固定ボルト付き。	⑱アーム用アダプター ×2	⑲アーム用締付ボルト ×2
⑥バスタオルバーアーム ×6 ※固定用のボルトが取り付けられています。	バスタオルバーアームの組み立て バスタオルバーアームに⑱アーム用アダプターを取り付けて、⑲締付ボルトを軽く締めます。 ※強すぎない程度に軽く締める。	

飛び出し防止金具について  
 部品明細にない左記イメージのような飛び出し防止金具がごまれに外れていることがあります。この金具はボールセットの底面についていたものですが、運送途中の衝撃によって、上部パイプが箱から飛び出してしまうことを防止するためのストッパーの役割をしています。開梱時に箱破れ等がなければ、組立時・使用時には必要ない部品となりますので、外れていた場合は廃棄していただきますようお願いいたします。

組み立て方法

**1 ボールセットに連結ボールを差し込む**

①ボールセットの先端に、②連結ボールの溝が合った方を差し込み、突き当たるまで押し込みしっかりと連結させます。

組み立てポイント  
 上部パイプを約50センチほど出してから連結ボールを差し込むと組み立てやすくなります。

**2 ボールに部品を入れる**

(注) ①のゴムリングから取り付け、⑨上部固定盤を付けた後、最後に ①下部固定盤を取り付けてください。

⑨ 上部固定盤  
 ⑩ すべり止めゴムを取り外さないように注意!

⑧ バスタオルバーアーム左側用  
 向きに注意  
 ※図のようにボルトが下向きに。

⑧ バスタオルバーアーム右側用  
 向きに注意  
 ※図のようにボルトが下向きに。

⑦ 棚用アーム ×6

⑥ ゴムリング ×6

⑤ 棚用アーム ×6

④ ゴムリング ×6

③ 棚用アーム ×6

② ゴムリング ×6

ワンタッチ固定装置

下部パイプ(28mm径)

① 下部固定盤  
 ⑩ すべり止めゴムを取り外さないように注意!

組み立てポイント  
 上部パイプを約50センチほど出してから部品を差し込むと組み立てやすくなります。

ゴムリングの通し方  
 右図のように、ゴムリングをパイプ外側に通してください。

WJL-HS1

**3 棚用伸縮バーを設置する**

①裏面の「ボールの立て方」を参考に2本のボールをしっかりと立ててください。

②2本のボールを洗濯機・防水バンの両サイドに適切な間隔で立てます。(図1参照)

③棚用アームの高さと向きを平行に揃え、②要領で固定します。

④固定ネジをしめる

⑤棚用アームをかぶせる

⑥高さを決める

⑦棚用アームの受け部分にある穴に棚用伸縮バーの突起を入れ、パチンと音がするまで押し込みます。(図3参照)

⑧突起

⑨棚用伸縮バー先端拡大

⑩パチンと音がするまでしっかりと取り付けてください。

**4 棚板を設置する**

組み立てた棚用伸縮バーに網棚を取り付けます。右の断面図のように各棚板を棚用伸縮バーにかけてください。

断面図


設置寸内71cm以上

平棚の場合

深棚の場合

**5** バスタオルバーの取り付けと高さ調節

❗ バスタオルバーをバスタオルアームの左右穴に取り付けます。  
取り付け後は各締付ボルト・固定ボルトをしっかりと締めてください。



ポールの立て方

a. ポールを立てる前の注意事項

組み立て時	組み立て後	取り外し時
<p>固定ピンを矢印の方向に外して、ワンタッチボタンを押すと、上部パイプが伸縮自在になります。</p>	<p>組み立て終わったら、固定ピンを穴③に差し込み、背面に安全ボルトを差し込みます。パイプ落下防止となります。</p>	<p>取り外しの際は、必ず①上部パイプを持ちながら、②ワンタッチボタンを押してください。上部パイプを持たずにワンタッチボタンだけを押し、上部パイプが急に落ちてきて危険です。</p>

b. ポール設置手順

- ① 設置場所にて、片手で下部パイプを、もう片方の手で上部パイプをしっかりと持ちます。床と垂直になるように立ててください。(左図参照)
- ② ワンタッチボタンを押し、上下パイプを引き離すように引っ張り上げながら固定します。最大限上部に引っ張り上げてしっかりと固定してください。(突っ張り目安は、右図「突っ張りの強度目安」を参照)
- ③ 更にバネの伸び分が縮むまでゆっくり伸ばしてください。横方向に揺すってしっかりと固定されていることを確認してください。

突っ張りの強度目安

(1) 上部固定盤が軽く天井につく程度に押し上げ、えびついで下図のように線をつけます。

(2) 上部パイプを押し上げて線を15~20mm程度上げてください。押し上げがゆるいと転倒の危険がありますので、しっかりと押し上げてください。

※線は消しゴムなどで消してください※

お手入れ方法

汚れた時は、薄めた中性洗剤で拭いた後、洗剤が残らないようにきれいに拭き取ってください。