


折れ脚の使用法

1. こたつを裏返す。

- ・ 水平な場所に、こたつを裏返しに置いてください。
- ・ 危険ですので、壁などに立て掛けての作業はしないでください。


2. 脚を折りたたむ。

- ・ ロック解除レバーを脚側に押し込みながら、脚を軽く折りたたんでください。
- ・ ロック解除レバーから手を離し、脚の先端を持ち完全に折りたたんでください。
- ・ 脚が 90 度に折れ曲がり、ロックしたことを確認してください。
- ・ 折れ脚の金具は固めに設定されています。数回折りたたむとスムーズに動くようになります。



3. 脚を元に戻す。

- ・ ロック解除レバーを脚側に押し込みながら、脚を伸ばしてください。
- ・ 脚が完全に伸び、ロックしたことを確認してください。



⚠ 注意

- ・ 脚を折りたたんだり、元に戻したりするときは、金具や脚に指を挟まないようにしてください。けがをする恐れがあります。
- ・ ご使用前に脚がロックされているか確認してください。ロックせずに使用すると、けがや故障の原因となる恐れがあります。